

SHARP®

MODELL

LC-60LE635E

LC-60LE635RU

LC-60LE636E


LC-60LE636S

BEDIENUNGSANLEITUNG

LCD-FARBfernsehgerät



AQUOS





CE 0700 !

CE-Hinweis:

Hiermit erklärt SHARP Electronics (Europe) GmbH, dass sich das Gerät W-LAN USB-Adapter (WN8522D 7-JU) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: http://www.sharp.de/doc/WN8522D_7.pdf.

ZUR BEACHTUNG

Der drahtlose LAN-USB-Adapter ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.

The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or  and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.

Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.

In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:

The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner.

Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur.

To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral

Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.

The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.

Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.

Before replacing the plug cover make sure that:

If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.

The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.

IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

Verehrter SHARP-Kunde

Herzlichen Dank für den Kauf dieses LCD-Farb-TV von SHARP. Im Interesse sicherer und langfristig störungsfreier Benutzung dieses Geräts lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme den Abschnitt **Wichtige Sicherheitshinweise** vollständig durch.

Inhaltsverzeichnis


Einleitung	1	Grundeinstellung	32	Anhang	64
Verehrter SHARP-Kunde	1	Bildeinstellungen	32	Fehlersuche	64
Inhaltsverzeichnis	1	Toneinstellungen	34	Updaten des TV über DVB-T/T2*	65
Wichtige Sicherheitshinweise	2	Stromspareinstellungen	35	Abrufen von Update-Informationen	65
Mitgeliefertes Zubehör	4	Bildeinstellungen	36	Informationen zur Software-Lizenz für dieses Produkt	66
Sonderzubehör	4	TV-Startzeit-Einstellung	39	Updaten des TV per USB/Netzwerk	66
Vorbereitung	5	Individuelle Einstellungen – Geheimnr.	39	Marken	67
Anbringen des Ständers	5	Individuelle Einstellungen – Zeit	39	Technische Daten	68
Benutzung der Fernbedienung	6	Individuelle Einstellungen – Sprache	40	Technische Daten (Drahtloser LAN-USB-Adapter)	69
Bezeichnungen und Funktionen	7	Praktische Betrachtungsfunktionen	41	Umweltrelevante technische Daten	70
TV (Vorderseite/Seitenansicht)	7	Einstellungen für optionale Funktionen	41	Befestigen des TV an einer Wand	70
TV (Rückseite)	7	Zusätzliche Funktionen	45	Maßzeichnungen	72
Fernbedienung	8	Weitere praktische Funktionen	46	EU-Energieeffizienzzeichen für Fernsehgeräte ...	73
Kurzanleitung	9	Verwenden eines USB-Geräts	46		
Übersicht über die Bedienung	9	Time Shift	47		
Einsetzen der CA-Karte in das CI-Modul	11	USB-Medien/Heimnetzwerk	50		
Verwenden des Menüs	12	USB-Gerätekompatibilität	53		
Anfängliche Autoinstallation	14	Kompatibilität mit Heimnetzwerkserver	53		
Anfängliche Autoinstallation	14	Wählen der Bildgröße für den Videomodus	53		
Fernsehen	19	Anschließen eines PC	54		
Täglicher Betrieb	19	Anschließen eines PC	54		
EPG	21	Anzeigen eines PC-Bilds auf dem TV	54		
Teletext	23	PC-Steuerung des TV	57		
Anschließen von externen Geräten	24	Netzwerk-Einstellungen	59		
Einführung zu den Anschlüssen	24	Anschließen an das Netzwerk	59		
Videoanschlüsse	25	Net TV	61		
Audioverbindungen	27	Was ist Net TV?	61		
AQUOS LINK	28	Bedienung von Net TV	61		
Steuern von HDMI-Geräten über AQUOS LINK ...	28	Haftungsausschluss und Softwarelizenzen für Net TV	63		
AQUOS LINK-Anschluss	29				
AQUOS LINK-Einstellungen	30				
Bedienen eines AQUOS LINK-Geräts	30				

ZUR BEACHTUNG

- Die Illustrationen und OSD in dieser Bedienungsanleitung dienen zur Veranschaulichung und können geringfügig vom tatsächlichen Betrieb abweichen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- **Reinigung**—Das Netzkabel vor der Reinigung des Geräts von der Netzsteckdose abtrennen. Reinigen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Aerosol-Sprays.
- Wenn das Panel verschmutzt ist, verwenden Sie zum Abwischen bitte ein feuchtes weiches Tuch. Um das Panel zu schützen, verwenden Sie zum Reinigen bitte keine chemischen Tücher. Die Chemikalien könnten eine Beschädigung oder Risse im Gehäuse des TVs verursachen.
- **Wasser und Feuchtigkeit**—Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wie z.B. neben einer Badewanne, Spüle oder Waschwanne, an einem Swimmingpool oder in einem feuchten Keller.
- **Keine Vasen oder andere mit Wasser gefüllten Behälter auf dem Gerät abstellen.** Bei Eindringen von Wasser in das Gerät besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- **Sicherer Stand**—Stellen Sie das Produkt nicht auf instabilen Wagen, Ständern, Stativen oder Tischen usw. auf. Das Gerät könnte herunterfallen und eventuell schwere Verletzungen verursachen und/oder beschädigt werden. Nur vom Hersteller empfohlene oder mitgelieferte Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische verwenden. Bei Wandmontage sind die Anleitungen des Herstellers unbedingt zu befolgen. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Befestigungsteile.
- Wenn das Produkt auf einem Wagen transportiert wird, darf es nur mit größter Vorsicht bewegt werden. Bei plötzlichem Halten, übermäßiger Kraftanwendung und auf unebenem Boden kann das Produkt vom Wagen kippen.
- **Belüftung**—Das Gehäuse weist Schlitze und andere Öffnungen auf, die der Belüftung dienen. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert werden, da ungenügende Belüftung zu einem Wärmestau und/oder einer Verkürzung der Produktlebensdauer führen kann. Stellen Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, Teppichen oder anderen Unterlagen auf, die die Belüftungsöffnungen blockieren könnten. Das Gerät ist nicht für Einbau bestimmt und darf nicht an beengten Plätzen wie in Bücherschränken oder Regalen aufgestellt werden, solange keine ausreichende Belüftung gewährleistet oder den Anweisungen des Herstellers nicht entsprochen ist.
- Das in diesem Produkt verwendete LCD-Panel besteht aus Glas. Es kann daher zerbrechen, wenn das Produkt fallen gelassen oder Druck darauf ausgeübt wird. Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht durch gebrochene Glasstücke verletzen, falls das LCD-Panel bricht.
- **Wärmequellen**—Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärker) auf, die die Hitze abstrahlen.
- Wegen Brandgefahr auf keinen Fall Kerzen oder andere Objekte mit offener Flamme auf oder neben dem Gerät abstellen.
- Nicht das Fernsehgerät oder andere schwere Gegenstände auf dem Netzkabel abstellen, da anderenfalls Brand- und Stromschlaggefahr besteht.



- **Kopfhörer**—Drehen Sie die Lautstärke nicht voll auf. Experten raten von langer Beschallung bei hohem Lautstärkepegel ab.
- Nicht über lange Zeit ein Standbild anzeigen, da dadurch ein Nachbild zurückbleiben könnte.
- Wenn der Netzstecker angeschlossen ist, wird stets auch Strom verbraucht.
- **Wartung**—Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten. Beim Entfernen von Abdeckungen bestehen Stromschlag- und andere potentielle Gefahren. Lassen Sie Wartungsarbeiten stets von einem qualifizierten Servicetechniker vornehmen.

Das LCD-Panel ist ein Hochtechnologie-Produkt, das eine hohe Bildqualität bietet. Wegen der hohen Pixelzahl können sporadisch einige nicht aktive Pixel als feste blaue, grüne oder rote Punkte auf dem Bildschirm erscheinen. Dies liegt innerhalb der Produktspezifikationen und stellt keine Störung dar.

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport des TV

Achten Sie darauf, dass beim Transportieren des TV kein Druck auf das Display ausgeübt wird. Der TV ist stets von zwei Personen mit beiden Händen zu tragen – mit jeweils einer Hand an beiden Seiten des TV.

Pflege des Gehäuses

- Wischen Sie die Oberfläche des Gehäuses vorsichtig mit einem weichen Tuch (Baumwolle, Flanell usw.) ab.
- Durch die Verwendung eines chemischen Tuchs (feuchtes/trockenes Wischtuch usw.) können die Bestandteile des Gerätegehäuses beschädigt oder Risse verursacht werden.
- Wenn Sie ein hartes Tuch verwenden oder zu fest aufdrücken, kann die Gehäuseoberfläche verkratzt werden.
- Falls das Gehäuse stark verschmutzt ist, weichen Sie ein weiches Tuch (Baumwolle, Flanell usw.) in Wasser mit einem Zusatz aus neutralem Reinigungsmittel ein, wringen Sie es sorgfältig aus und wischen Sie die Oberfläche ab. Wischen Sie anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch nach.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Benzol, Verdünnung und sonstigen Lösungsmitteln, da sich dadurch das Gehäuse verziehen und der Lack abblättern kann.
- Verwenden Sie keine Insektenvernichtungsmittel oder sonstige flüchtige Flüssigkeiten. Vermeiden Sie außerdem den Kontakt des Gehäuses mit Produkten aus Kautschuk oder Vinyl über einen längeren Zeitraum. Durch Weichmacher im Kunststoff kann sich das Gehäuse verziehen und der Lack abblättern.

Pflege der Frontscheibe

- Wischen Sie die Oberfläche der Frontscheibe vorsichtig mit einem weichen Tuch (Baumwolle, Flanell usw.) ab. Um die Frontscheibe zu schützen, sollten Sie keine schmutzigen Tücher, Flüssigreiniger oder chemische Tücher (feuchte/trockene Wischtücher usw.) verwenden. Dadurch könnte die Oberfläche der Frontscheibe beschädigt werden.
- Wenn Sie ein hartes Tuch verwenden oder zu fest aufdrücken, kann die Oberfläche der Frontscheibe verkratzt werden.
- Wenn die Frontscheibe stark verschmutzt ist, verwenden Sie zum Abwischen bitte ein feuchtes weiches Tuch. (Wenn Sie dabei zu stark aufdrücken, könnte die Oberfläche der Frontscheibe beschädigt werden.)
- Falls die Frontscheibe eingestaubt ist, reinigen Sie sie mit einer im Fachhandel erhältlichen antistatischen Bürste.

WARNUNG

Wegen Brandgefahr dürfen Kerzen oder andere offene Feuerquellen niemals in der Nähe dieses Produkts verwendet werden.




Mitgeliefertes Zubehör

Fernbedienung (x 1)




Seiten 6 und 8

LR03-Alkali-Microbatterie („AAA“) (x 2)



Seite 6

Ständer (x 1)




Seite 5

Setup-Handbuch
(gedrucktes Dokument)

USB-Speicher
(Bedienungsanleitung)

W-LAN USB-Adapter
(WN8522D 7-JU) (x 1)



Seite 60

Wichtige
Sicherheitshinweise
(gedrucktes Dokument)

Sonderzubehör

Für diesen LCD-Farb-TV ist das hier aufgeführte Sonderzubehör erhältlich. Sie können es bei Ihrem Fachhändler erwerben.

- Möglicherweise wird in naher Zukunft im Fachhandel weiteres Sonderzubehör verfügbar. Bitte prüfen Sie beim Kauf im neuesten Katalog die Kompatibilität und fragen Sie nach der Erwerbsmöglichkeit.

Nr.	Bezeichnung	Teile-Nummer	Bemerkungen
1	Wandhalterung	AN-52AG4	Die Mitte des TV-Bildschirms liegt 18 mm unter der Markierung „e“ an der Wandhalterung.

Vorbereitung


Anbringen des Ständers

- Vor dem Anbringen (oder Abnehmen) des Ständers bitte das Netzkabel trennen.
- Vor den Arbeiten bitte eine Decke oder Ähnliches auf der vorgesehenen Ablagefläche für den TV ausbreiten. So schützen Sie den TV vor einer etwaigen Beschädigung.


VORSICHT

- Befestigen Sie den Ständer in korrekter Ausrichtung.
- Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen befolgt werden. Bei falsch angebrachtem Ständer besteht die Gefahr, dass der TV umkippt.


- 1** Vergewissern Sie sich, dass dem Ständer zwölf Schrauben (acht lange Schrauben und vier kurze Schrauben) beige packt sind.




- 2**
- ① Platzieren Sie die Stütze des Ständers auf dem Styropor.
 - ② Befestigen Sie den Ständersockel an der Stütze.
 - ③ Setzen Sie die acht Schrauben auf die acht Löcher an der Unterseite des Ständersockels an und ziehen Sie sie fest.
- Halten Sie den Ständer mit einer Hand fest und ziehen Sie dann die Schrauben fest.



- 3** Schieben Sie den Ständer in die Öffnungen am Boden des TV (halten Sie den Ständer so, dass dieser nicht von der Kante der Arbeitsfläche fällt).
- Vergewissern Sie sich, dass der Ständer ordnungsgemäß am TV angebracht ist. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das TV-Gerät umkippt.




- 4** Setzen Sie die vier Schrauben auf die vier Löcher an der TV-Rückseite an und ziehen Sie sie fest.



ZUR BEACHTUNG

- Zum Abnehmen des Ständers die obigen Schritte bitte sinngemäß umgekehrt rückwärts ausführen.
- Ein Schraubenzieher ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie Ihre Finger nicht zwischen dem TV-Gerät und dem Boden einklemmen.




Benutzung der Fernbedienung

Einlegen der Batterien


Bevor Sie den TV erstmals in Betrieb nehmen, setzen Sie bitte die beiden mitgelieferten LR03-Alkali-Microbatterien („AAA“) ein. Wenn die Batterien erschöpft sind und die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, sind sie durch neue LR03-Alkali-Microbatterien („AAA“) zu ersetzen.

1 Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.




2 Setzen Sie die beiden mitgelieferten LR03-Alkali-Microbatterien („AAA“) ein.

- Legen Sie die Batterien so ein, dass die Pole auf die entsprechenden Markierungen (+) und (–) im Batteriefach ausgerichtet sind.



3 Schließen Sie den Batteriefachdeckel.



VORSICHT

Die falsche Verwendung von Batterien kann zum Austreten von Batterieflüssigkeit und Explodieren der Batterien führen. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Anweisungen befolgt werden.

- Verwenden Sie unterschiedliche Batterietypen nicht zusammen. Unterschiedliche Typen weisen unterschiedliche Eigenschaften auf.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht gemeinsam. Dies kann die Lebensdauer der neuen Batterie verkürzen und evtl. ein Auslaufen der alten Batterie zur Folge haben.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn diese verbraucht sind. Aus den Batterien ausgetretene Batteriesäure kann Hautreizungen verursachen. Etwaige ausgetretene Batteriesäure sorgsam mit einem Tuch entfernen.
- Bei den Batterien, die dem Produkt beiliegen, kann die Lebensdauer lagerungsbedingt verkürzt sein.
- Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie bitte deren Batterien.
- Verwenden Sie beim Auswechseln der Batterien bitte Alkalibatterien anstelle von Zink-Kohle-Batterien.


Hinweis zur Entsorgung von Batterien

Die mitgelieferten Batterien enthalten keine schädlichen Stoffe wie Cadmium, Blei oder Quecksilber.

Nach den Entsorgungsvorschriften für Batterien dürfen diese nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben werden. Sie können verbrauchte Batterien kostenlos entsorgen, indem Sie sie in die dafür vom Handel aufgestellten Sammelbehälter werfen.


Winkel der Fernbedienung

Zur Benutzung der Fernbedienung ist diese auf den Fernbedienungssensor zu richten. Bei Hindernissen im Signalweg zwischen Fernbedienung und Sensor ist einwandfreies Ansprechen nicht gewährleistet.




Vorsichtsmaßnahmen zur Fernbedienung

- Setzen Sie die Fernbedienung keinen Stößen aus. Setzen Sie die Fernbedienung auch keinen Flüssigkeiten aus und verwahren Sie sie nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit.
- Setzen Sie die Fernbedienung keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Durch die Hitze könnte sich das Gehäuse verformen.
- Die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der Fernbedienungssensor des TV direkt von Sonnenlicht oder Beleuchtungsgeräten angestrahlt wird. Ändern Sie in diesem Fall den Winkel der Beleuchtung oder des TV oder verwenden Sie die Fernbedienung näher am Fernbedienungssensor.




Bezeichnungen und Funktionen

TV (Vorderseite/Seitenansicht)




TV (Rückseite)



*1 Für die Buchsen HDMI 2 und PC kann dieselbe Toneingangsbuchse verwendet werden (HDMI 2/PC AUDIO (L/R)). Hierfür muss aber im Menü „Audiowahl“ der richtige Punkt gewählt werden (Näheres siehe Seite 42).

TV (Rückseite) – Fortsetzung



*2 Wenn der Kopfhörer an die OUTPUT-Buchse angeschlossen wird, kann der Ton über die Lautsprecher wiedergegeben werden (Seite 43).


WARNUNG

- Ein übermäßiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann eine Gehörschädigung verursachen.
- Drehen Sie die Lautstärke nicht voll auf. Experten raten von langer Beschallung bei hohem Lautstärkepegel ab.

Wichtige Informationen:

Satellitendienste sind nur für die Modellreihe 635 verfügbar.

Fernbedienung



1 TV (Bereitsch./Ein) (Seite 19)

2 **ATV**
Für den Zugriff auf den normalen Analog-TV-Modus.

DTV

Für den Zugriff auf den Digital-TV-Modus.

SAT

Für den Zugriff auf den Satellitenmodus.

RADIO

DTV/SAT: Zum Umschalten zwischen dem Radio- und Datenmodus.
• Wenn bei DVB nur Datenprogramme (keine Radioprogramme) übertragen werden, werden die Radioprogramme übersprungen.

3 AQUOS LINK-Tasten (Seiten 28 und 30)

4 **CONTROL** (Seiten 47, 48, 52 und 61)
Zum Anzeigen des Panels zum Ausführen von Funktionen auf dem Bildschirm.
NET: Zum Anzeigen/Schließen des „NET-MENÜ“.

5 TIME SHIFT (READY/ (Seiten 47 und 48)

Zum temporären Aufnehmen des angeschauten Programms.

6 Zifferntasten 0–9

Zum Wählen des Kanals. Zum Eingeben der gewünschten Nummern. Wählt im Teletext-Modus die Seite.
• Wenn bei der Landeinstellung der anfänglichen Autoinstallation (Seite 14) eines der fünf nordischen Länder (Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark oder Island) gewählt wurde, sind die DTV-Dienste vierstellig. Wenn ein anderes Land gewählt wurde, sind die DTV-Dienste dreistellig.

7 (Rückgriff)

Zum Zurückschalten auf den vorher gewählten Kanal oder externen Eingang.

8 I/II/I+II (Tonmodus) (Seite 20)

Zum Wählen des Tonmultiplex-Modus.

(Breitbildmodus) (Seiten 41, 53 und 54)

Zum Wählen des Breitbildmodus.

9 (Stumm)

Schaltet den TV-Ton ein/aus.

10 +/- (Lautstärke)

Erhöht/senkt die TV-Lautstärke.

11 MENU

Zum Anzeigen/Schließen des „Menü“.

12 Keine

Diese Taste ist bei diesem Modell ohne Funktion.

13 ▲/▼/◀/▶ (Cursor)

Zum Wählen des gewünschten Punkts.

OK

Führt einen Befehl aus.

ATV/DTV/SAT: Zeigt die „Kanal-liste“ an, wenn kein anderer „MENÜ“-Bildschirm ausgeführt wird.

14 END

ATV/DTV/SAT: Zum Schließen des „Menü“.
NET: Kehrt zur Startseite zurück.

15 NET

Für den Zugriff auf Net TV.

16 I+ (Display-Information) (Seite 20)

Zum Anzeigen von Senderdaten (Kanalnummer, Signal, usw.) auf dem Bildschirm.

P. INFO

Zum Anzeigen der bei digitalen Videoprogrammen ausgestrahlten Programminformationen (nur DTV/SAT).

17 (EINGANG) (Seite 19)

Wählt eine Eingangsquelle.

18 AV MODE (Seite 32)

Zum Wählen der Audio/Video-Einstellungen.

ECO (Standard/Verbessert/Aus) (Seite 35)

Zum Wählen der Einstellung „Energiesparung“.

19 (Teletext) (Seite 23)

ATV: Zum Anzeigen von analogem Teletext.

DTV/SAT: Zum Wählen von MHEG-5 oder Teletext für DTV/SAT.

20 P/V

ATV/DTV/SAT: Wählt den TV-Kanal.
NET: Blättert in den Seiten nach oben/unten.

21 EPG (Seiten 21–23)

DTV/SAT: Zum Anzeigen des EPG-Bildschirm.

22 (Zurück)

ATV/DTV/SAT: Zum Zurückkehren zum vorherigen „Menü“.
NET: Zum Zurückkehren zur vorherigen Seite (bei einigen Diensten ist dies eventuell nicht möglich).

23 Tasten für praktische Funktionen

(Untertitel) (Seiten 23 und 40)

Zum Ein-/Ausschalten der Untertitelsprachen.

(Verdeckten Teletext anzeigen) (Seite 23)

(Unterseite) (Seite 23)

(Einfrieren/Halten) (Seite 23)

Zum Anhalten eines Bewegtbilds auf dem Bildschirm.
Teletext: Zum Stoppen des automatischen Aktualisierens der Teletextseiten bzw. Deaktivieren des Haltemodus.

24 R/G/Y/B-Tasten (Farbentasten)

Die Farbentasten dienen zum Wählen der in der betreffenden Farbe auf dem Bildschirm angezeigten Punkte (z.B. EPG, MHEG-5, Teletext).

Wichtige Informationen:


Satellitendienste sind nur für die Modellreihe 635 verfügbar.

Kurzanleitung

Übersicht über die Bedienung

Führen Sie bei der Bedienung des TV der Reihe nach die folgenden Schritte durch. Je nach TV-Installation und Anschlüssen sind einige der Schritte eventuell nicht erforderlich.

1. Vorbereitung – Anschließen des TV




- Stellen Sie den TV nahe an einer Netzsteckdose auf und sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker gut zugänglich ist.
- Das Produkt kann je nach Lieferland Unterschiede aufweisen.

- 1 Schließen Sie das DIN45325 (IEC 169-2) 75 Ω -Standardkoaxialkabel an.
- 2 Schließen Sie das Satellitenantennenkabel an.
- 3 Setzen Sie eine CA-Karte für verschlüsselte Programme in den CI-Steckplatz ein (Seite 11).
- 4 Schließen Sie das Netzkabel an.

*Wichtige Informationen:

Satellitendienste sind nur für die Modellreihe 635 verfügbar.

2. Vorbereitung – Einstellen des TV



- 1 Drücken Sie **POWER** am TV (Seite 19).
- 2 Führen Sie die anfängliche Autoinstallation durch (Seite 14).

■ Sprache-Einstellung

■ Daheim/Geschäft-Einstellung

■ Land-Einstellung

■ Geheimnummer-Einstellung

■ Kanalsuche-Einstellung

- Digitalsuche
 - Terrestrisch
 - Kabel
- Analogsuche
- Satellitensuche



Starten Sie die Kanalsuche

3 Herzlichen Glückwunsch!

Jetzt können Sie fernsehen.


- Richten Sie erforderlichenfalls die Antenne auf maximalen Signalempfang aus (Seite 18).

3. Fernsehen – Täglicher Betrieb

1 Ein- und Ausschalten des TV

(Seite 19)

- Sie können das Gerät über die Fernbedienung und den TV ein-/ ausschalten.



2 Umschalten zwischen digitalen Programmen, Satellitenprogrammen und analogen Programmen

(Seite 19)



3 Umschalten

(Seite 19)

- Einen Kanal können Sie auch über „Menü“ > „Kanal-liste“ wählen.



4 Wählen eines Programms über den EPG


(Seiten 21–23)



4. Fernsehen – Erweiterte Funktionen

1 Verwenden der Time Shift-Funktion


(Seiten 47–49)



2 Anpassen der TV-Einstellungen

(Seiten 32–45)

- Einige Punkte können je nach Signaltypen, optionalen Einstellungen oder angeschlossenen Geräten nicht gewählt werden.



5. Verwenden zusätzlicher Funktionen

1 Verwenden von Internetdiensten* zusammen mit dem TV

(Seiten 59–63)

- * Der folgende Dienst ist nun verfügbar:
- Net TV (Seiten 61–62)



2 Anschließen externer Geräte

Anschlussübersicht
(Seiten 24–29)

- Schalten Sie unbedingt den TV und alle anderen Geräte aus, bevor Sie Anschlüsse vornehmen.

Eingangsquellenumschaltung
(Seite 19)



3 Verwenden von auf USB-Medien bzw. im Heimnetzwerk gespeicherten Fotos, Musikdateien und Videos

(Seiten 50–53)




4 Anzeigen eines PC-Bilds auf dem TV-Bildschirm

(Seiten 54–58)



Einsetzen der CA-Karte in das CI-Modul

Um verschlüsselte Digitalprogramme empfangen zu können, muss ein Common Interface Module (CI-Modul) mit einer CA-Karte in den CI-Steckplatz des TV eingesetzt sein.



- 1 Setzen Sie das CI-Modul vorsichtig mit der Kontaktseite nach vorn in den CI-Steckplatz ein.
- 2 Das Logo auf dem CI-Modul muss von der TV-Rückseite nach außen gerichtet sein.

Kontrollieren der CI-Modul-Informationen

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „CI-Menü“.

- Dieses Menü ist nur für digitale Sender verfügbar.
- Der Inhalt dieses Menüs ist je nach Anbieter des CI-Moduls unterschiedlich.

Modul

Zeigt allgemeine Informationen zum CI-Modul an.

Menü

Zeigt die Einstellparameter jeder CA-Karte an.

Anfrage

Hier können Sie numerische Werte wie Passwörter eingeben.

ZUR BEACHTUNG

- Die Zertifizierung des Lizenzschlüssels dauert ein paar Minuten, wenn Sie eine CA-Karte zum ersten Mal in das CI+-kompatible CI-Modul einführen. Dieser Vorgang schlägt möglicherweise fehl, wenn kein Antennensignal empfangen wird oder wenn Sie die „Autoinstallation“ noch nie ausgeführt haben.
 - Die Firmware wird gelegentlich vom CI+-kompatiblen CI-Modul aktualisiert. Vor dem Update empfangen Sie möglicherweise kein Fernsehbild. Während des Updates können Sie nur die Stromtaste verwenden.
 - Möglicherweise können kopiergeschützte Inhalte nicht wiedergegeben oder mit einem Kopierkontrollsignal ausgegeben werden. Das Kopierschutz-Icon* wird angezeigt, wenn Sie **P. INFO** beim Betrachten kopiergeschützter Inhalte drücken.
- * Kopierschutz-Icon:
- Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, wenn während des Empfangs CI+-kompatibler Programme eine Update-Bestätigungsmeldung für die CA-Karte auf dem TV angezeigt wird.
 - Vergewissern Sie sich, dass das CI-Modul richtig eingesetzt ist.


Verwenden des Menüs

Zum Vornehmen von Einstellungen für den TV müssen Sie die OSD aufrufen. Eine Liste mit OSD wird als „Menü“ bezeichnet. Das „Menü“ ermöglicht verschiedene Einstellungen und Anpassungen.

LCFONT

In dieses Produkt ist LC Font-Technologie eingebettet, die von SHARP Corporation für saubere und ableserefreundliche Zeichenanzeige auf LCD-Bildschirmen entwickelt wurde.

Grundbedienung



① Das Menü aufrufen

Rufen Sie mit **MENU** das „Menü“ auf.

② Einen Punkt wählen

Das „Menü“ enthält Einstellungskategorien zur Optimierung des TV-Bilds.

➔ In der rechten Spalte finden Sie weitere Informationen zur Verwendung des Bildschirms „Menü“.

③ Das Menü schließen

Das „Menü“ erlischt, wenn Sie **END** drücken, bevor der Vorgang abgeschlossen ist.


ZUR BEACHTUNG

- Die „Menü“-Optionen unterscheiden sich je nach gewähltem Eingangsmodus, die Bedienverfahren sind aber gleich.
- Punkte mit können aus bestimmten Gründen nicht gewählt werden.
- Einige Punkte können je nach Signaltypen, optionalen Einstellungen oder angeschlossenen Geräten nicht gewählt werden.

Über die Führungsanzeige

Die Führungsanzeige unter der Menüleiste zeigt die Bedienung mit der OSD.


- Der obige Balken dient als eine Bedienungshilfe für die Fernbedienung. Der Balken ändert sich in Abhängigkeit vom angezeigten Einstellmenü.



Tipps:

Wählen im Menü


- Wählen Sie mit das gewünschte Menü und drücken Sie dann **OK**. Drücken Sie zum Zurückkehren zur vorherigen Menükategorie.
- Wählen Sie mit das gewünschte Untermenü und drücken Sie dann **OK**.
- Verwenden Sie zum Wählen/Einstellen des gewünschten Punkts und drücken Sie dann **OK**.



Wählen von Optionen

- Konfigurieren Sie mit oder die Steuerung zur Optimierung des TV-Bilds und drücken Sie dann **OK**.

BEISPIEL



ZUR BEACHTUNG

- Anhand der Führungsanzeige unter der Menüleiste können Sie feststellen, wann Sie die Taste **OK** drücken sollten.

Informationen zu den Anweisungen im Handbuch

In diesem Handbuch wird der Einfachheit halber oft die folgende Anweisung verwendet.

- Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > ...

Hiermit wird die Navigation im Menü mit Hilfe der Tasten und **OK** beschrieben.

Verwenden der Softwaretastatur

Verwenden Sie die Softwaretastatur, wenn Sie Text eingeben müssen.



1 Zeichensatz

Ändert den Zeichensatz in alphabetische Zeichen, Zahlen, Symbole usw.

2 Groß

Ändert die Zeichen in Groß- bzw. Kleinbuchstaben.

3 Fertig

Bestätigt die Eingabe.

4 Annullieren

Bricht die Eingabe ab und schließt die Softwaretastatur.

5 R/G/Y/B-Tasten (Farbentasten)

Zur Auswahl der in der betreffenden Farbe auf dem Bildschirm angezeigten Punkte.

6 Eingabecursor

Durch Drücken von ◀/▶ wird der markierte Cursor verschoben.

7 Eingabefeld

Der eingegebene Text wird während der Eingabe angezeigt.

8 Zeichen

Die Zeichen werden über diese Tasten eingegeben.

9 ↵

Fügt einen Zeilenumbruch ein.

10 Entfernen

Löscht die Zeichenfolge.

- Wenn sich der Cursor irgendwo in einer Zeile befindet: die Zeichenfolge rechts des Cursors wird gelöscht.
- Wenn sich der Cursor am rechten Ende einer Zeile befindet: die gesamte Zeile wird gelöscht.

11 Löschen

Wenn sich der Cursor am rechten Ende einer Zeile befindet, wird der Text zeichenweise gelöscht.

- Text kann auch durch Drücken von ↶ an der Fernbedienung gelöscht werden.

Anfängliche Autoinstallation

Anfängliche Autoinstallation

Wenn der TV nach dem Kauf zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint der Assistent für die anfängliche Autoinstallation. Folgen Sie bitte den Anzeigen und nehmen Sie der Reihe nach die erforderlichen Einstellungen vor.

Kontrollieren Sie vor dem Einschalten Folgendes

- Ist das Antennenkabel angeschlossen?
- Ist das Netzkabel angeschlossen?

Wichtige Informationen:

Satellitendienste sind nur für die Modellreihe 635 verfügbar.

- 1 Drücken Sie **POWER** am TV.
 - Der Assistent für die anfängliche Autoinstallation erscheint.
- 2 Einstellen der OSD-Sprache.
Wählen Sie mit $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ die gewünschte Sprache und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Einstellen des TV-Standorts.



Wählen Sie mit $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, wo der TV benutzt wird, und drücken Sie dann **OK**.

- Der Bestätigungsbildschirm wird nur angezeigt, wenn Sie „GESCHÄFT“ wählen. Wählen Sie mit $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ den Punkt „Ja“ oder „Nein“.
- DAHEIM: „STANDARD“ wird zur Vorgabeeinstellung für die „AV-Modus“-Einstellung.
- GESCHÄFT: „DYNAMISCH (Konstant)“ wird zur Vorgabeeinstellung für die „AV-Modus“-Einstellung. Falls der „AV-Modus“ geändert wird, schaltet der TV automatisch auf „DYNAMISCH (Konstant)“ zurück, wenn der TV oder die Fernbedienung länger als 30 Minuten lang nicht verwendet wird.
- GESCHÄFT: Nach Ende der anfänglichen Autoinstallation erscheint ein Demo-Bild. Falls Sie versehentlich „GESCHÄFT“ gewählt haben, gehen Sie bitte zu „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Rücksetzen“ und wählen Sie wieder „DAHEIM“.

- 4 Einstellen des Lands.
Wählen Sie mit $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ Ihr Land oder Gebiet und drücken Sie dann **OK**.
 - Dieser Einstellungen-Bildschirm erscheint nur bei der anfänglichen Autoinstallation.


ZUR BEACHTUNG

- Möglicherweise werden in Abhängigkeit von der Landeinstellung oder vom gewählten Kabelanbieter einige Funktionen nicht angezeigt oder können nicht ausgewählt werden.
- 5 Einstellen der Geheimnummer.
 - ① Wählen Sie mit $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.
 - Wenn Sie „Nein“ wählen, wird das Einstellen der Geheimnummer übersprungen.
 - ② Geben Sie als Geheimnummer eine vierstellige Zahl mit den Zifferntasten 0–9 ein.
 - ③ Geben Sie zur Bestätigung erneut die gleiche vierstellige Zahl wie in Schritt ② ein.
 - ④ Drücken Sie **OK**.

ZUR BEACHTUNG

- Wenn bei der Ländereinstellung „Frankreich“ gewählt wurde, kann das Einstellen der Geheimnummer nicht übersprungen werden.
- „0000“ kann nicht als Geheimnummer eingestellt werden.
- Wenn das Einstellen der Geheimnummer übersprungen wird, wird automatisch die Standardgeheimnummer („1234“) verwendet.
- Informationen zum Ändern der eingestellten Geheimnummer finden Sie unter **Individuelle Einstellungen – Geheimnr.** (Seite 39). Informationen zum Zurücksetzen der eingestellten Geheimnummer (Geheimnummer muss nicht mehr eingegeben werden) finden Sie unter **Zurücksetzen der Geheimnummer** (Seite 64).

- 6 Starten der Kanalsuche.



Wählen Sie mit $\blacktriangle/\blacktriangledown$ „Digitalsuche“, „Analoogsuche“ oder „Satellitensuche“ und drücken Sie dann **OK**.

- (Nur Modellreihe 635) Nach der Ausführung von „Digitalsuche“ oder „Analoogsuche“ wird zur Einstellung „Satellitensuche“ gewechselt. Sie sollten dann „Ja“ ausführen, wenn Sie nach Satellitenkanälen suchen möchten.
- Wenn Sie sowohl digitale als auch analoge Programme sehen möchten, sollten Sie die „Digitalsuche“ oder „Analoogsuche“ über „Autoinstallation“ im Menü „Setup“ vornehmen (Seite 36).
- Bei Auswahl von „Satellitensuche“ werden nur Satellitenprogramme gesucht.
- Um nach weiteren Sendern zu suchen, führen Sie bitte „Zusätzliche Suche“ über das „Programm-Einstellungen“-Menü aus (Seiten 36–38).

ZUR BEACHTUNG

- Wenn der TV bei laufender Kanalsuche ausgeschaltet wird, erscheint der Assistent für die anfängliche Autoinstallation nicht mehr. Die Autoinstallation kann über „Setup“ > „Bildeinstellungen“ auch später wieder neu gestartet werden (Seite 36).
- Der Assistent für die anfängliche Autoinstallation wird automatisch abgebrochen, wenn der TV länger als 30 Minuten nicht bedient wird, bevor die Kanalsuche startet.
- Wenn bei der Ländereinstellung „Italien“ oder „Frankreich“ gewählt wurde, ist der Standardwert für die Altersbeschränkung auf 18 eingestellt.

Einstellungen für Digitalprogramme

Wählen Sie mit ◀/▶ „Terrestrisch“ oder „Kabel“ und drücken Sie dann **OK**.



Suchen nach terrestrischen Programmen

Der TV sucht, sortiert und speichert alle TV-Programme, die bei den aktuellen Einstellungen mit der angeschlossenen Antenne empfangbar sind.

- Um die laufende anfängliche Autoinstallation abzubrechen, drücken Sie bitte ⏏.

ZUR BEACHTUNG

- Möglicherweise wird in Abhängigkeit von der Landeinstellung oder vom gewählten Kabelanbieter ein Bildschirm zur Auswahl der Region oder des Diensts angezeigt. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm und nehmen Sie eine Auswahl vor.



Nur Modellreihe 635

Nach der Suche nach terrestrischen Kanälen wird zur Einstellung „Satellitensuche“ gewechselt (Seite 16).

Suchen nach Kabelprogrammen

Zum Ändern der Gegenstände auf die gewünschten Einstellungen:

- 1 Wählen Sie mit ▲/▼ das Menü und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲/▼/◀/▶ oder 0–9 zum Wählen bzw. Eingeben des gewünschten Gegenstands/Wertes und drücken Sie dann **OK**.

Verschlüsseltprogr.	[Ja]
Suchmethode	[Kanal]
Startfrequenz	[47.0]
Netzwerk-ID	[Keine]
Symbolrate 1	[6875]
Symbolrate 2	[6900]
QAM-Modulation 1	[64]
QAM-Modulation 2	[256]
Rücksetzen	
Suchstart	

- 3 Drücken Sie ▲/▼ zum Wählen von „Suchstart“ und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie mit ◀/▶ „Ja“ zum Suchen nach Kabelprogrammen und drücken Sie dann **OK**.
- 5 Der TV sucht, sortiert und speichert alle TV-Programme, die bei den aktuellen Einstellungen mit der angeschlossenen Antenne empfangbar sind.
 - Um die laufende anfängliche Autoinstallation abzubrechen, drücken Sie bitte ⏏.



Nur Modellreihe 635

Nach der Suche nach Kabelkanälen wird zur Einstellung „Satellitensuche“ gewechselt (Seite 16).

Menü	Beschreibung	Wählbare Punkte
Verschlüsseltprogr.	Legt fest, ob Pay-TV-Dienste anzufügen sind.	Ja, Nein
Suchmethode	Legt fest, wie nach Kanälen gesucht wird.*2	Kanal, Frequenz, Schnell
Startfrequenz		Von 47,0–858,0 MHz
Netzwerk-ID	Legt das Netzwerk fest.*3	Keine, 0–65535
Symbolrate 1/ Symbolrate 2*1	Geben Sie den für CATV erhaltenen Wert ein.*4	1000–9000
QAM-Modulation 1		16, 32, 64, 128, 256
QAM-Modulation 2		Keine, 16, 32, 64, 128, 256

- *1 Stellen Sie „Symbolrate 2“ ein, wenn der Kabelanbieter mehrere Symbolraten verwendet.
- *2 Für die Elemente der „Suchmethode“ gilt Folgendes:
 - Kanal: Extrahiert alle Informationen von einem Kanal (schnell, erfordert aber entsprechende Fernsehprogramme).
 - Frequenz: Kontrolliert alle Frequenzen im Bereich (langsam).
 - Schnell: Alle Dienste werden anhand einer einzigen Frequenz gesucht. Dieses Menü kann nur verwendet werden, wenn Ihr Kabelanbieter die Frequenz und die Netzwerk-ID (z.B. Homing-Kanal) bereitstellt. Wenn „Schnell“ gewählt wird, wird „Verschlüsseltprogr.“ automatisch auf „Nein“ eingestellt, und „Keine“ kann nicht für die „Netzwerk-ID“ gewählt werden.
- *3 Stellen Sie diesen Punkt nur ein, wenn nur die angegebene Netzwerk-ID registriert werden soll, ohne andere spezielle Dienste zu registrieren.
- *4 Die Symbolraten werden vom Kabelanbieter festgelegt.

Einstellungen für Analogprogramme

Der TV sucht, sortiert und speichert alle TV-Programme, die bei den aktuellen Einstellungen mit der angeschlossenen Antenne empfangbar sind.

- Um die laufende anfängliche Autoinstallation abzubrechen, drücken Sie bitte ⏏.



Nur Modellreihe 635

Nach der Suche nach analogen Kanälen wird zur Einstellung „Satellitensuche“ gewechselt (Seite 16).

Suchen nach Satellitenprogrammen (nur Modellreihe 635)

Wählen Sie mit **◀/▶** „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.

- Wenn Sie die Einstellung „Satellitensuche“ nicht vornehmen, wählen Sie „Nein“ und drücken Sie dann **OK**.
- Der aktuelle DVB-S/S2-Einstellungen-Bildschirm wird angezeigt.

Satellitensystem		LNB-Frequenz	
Max. 4 Satelliten auf DiSEqC-Multiswitch			
	Satellit	Tief	Starker Effekt
SAT1	ASTRA1	9700	10700
SAT2	ASTRA2	9700	10700
SAT3	ASTRA3	9700	10700
SAT4	andere	9700	10700

- Sie müssen zuerst „Einstellung ändern“ abschließen, bevor Sie mit der Einstellung „Weiter“ fortfahren.

① Wenn Sie die Einstellung für den Antennenanschluss ändern:

Wählen Sie mit **◀/▶** „Einstellung ändern“ und drücken Sie dann **OK**.

- Der Bildschirm zum Einstellen des Antennenanschlusses wird angezeigt.

ZUR BEACHTUNG

- Für den Antennenanschluss stehen fünf Methoden zur Auswahl. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, bevor Sie eine andere Methode als „Nur ein Satellit“ verwenden.

● Einstellung „Nur ein Satellit“

- 1 Wählen Sie mit **▲/▼** „Nur ein Satellit“ und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** „SAT1 [Keine]“, um die Satellitenprogramme anzuzeigen, die vom TV empfangen werden können, und drücken Sie dann **OK**.

- 3 Wählen Sie mit **▲/▼/◀/▶** den bevorzugten Satelliten und drücken Sie dann **OK**.

- „Weiter“ kann nur gewählt werden, wenn Sie in Schritt 3 das Satellitenprogramm eingestellt haben.

- 4 Wählen Sie mit **▲/▼** „Weiter“ und drücken Sie dann **OK**.

- 5 Wählen Sie mit **◀/▶** „Ja (0/22 kHz)“ oder „Nein“ zum Einstellen der LNB-Frequenz und drücken Sie dann **OK**.

- 6 Wählen Sie mit **▲/▼** den gewünschten Punkt und drücken Sie **◀/▶**, um den gewünschten Wert im Bereich zwischen 9.000 MHz und 12.000 MHz einzustellen.

BEISPIEL

Anfängliche Autoinstallation

- 7 Wählen Sie mit ▲/▼ „OK“ und drücken Sie dann **OK**.



Nach Abschluss dieser Einstellung wird der in der linken Spalte auf Seite 16 dargestellte DVB-S/S2-Einstellungen-Bildschirm angezeigt.

ZUR BEACHTUNG

- Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen für die Einstellungen „2 Satelliten auf 22-kHz-Switchbox“, „2 Satelliten auf Tonburst-Switchbox“, „Max. 4 Satelliten auf DiSEqC-Multiswitch“ und „Satelliten-Gemeinschaftsanlage“.
- Zum Einstellen mehrerer Satellitenkanäle verwenden Sie „Max. 4 Satelliten auf DiSEqC-Multiswitch“.
- Gehen Sie wie folgt vor, wenn die Stromversorgung für eine Satellitenantenne erforderlich ist:
Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Kanaleinstellungen“ > „Antennensetup - DIGITAL“ > „Satellit-Setup“ > „Einstellung ändern“ > „Satelliten-Gemeinschaftsanlage“.

② Wenn Sie die Satellitensuche nach dem Einstellen der Verschlüsseltprogramme starten:

Wählen Sie mit ◀/▶ „Weiter“ im DVB-S/S2-Einstellungen-Bildschirm in der linken Spalte auf Seite 16 und drücken Sie dann **OK**.

ZUR BEACHTUNG

- Beim Ausführen der anfänglichen Autoinstallation kann „Weiter“ nicht gewählt werden. Wenn Sie „Einstellung ändern“ abgeschlossen haben, können Sie „Weiter“ wählen.

	Satellit	Symbolrate 1	Symbolrate 2
SAT1	ASTRA1	27500	22000
SAT2	ASTRA2	27500	22000
SAT3	ASTRA3	27500	22000
SAT4	andere	27500	22000

Suche starten Einstellung ändern

● Suche starten:

DVB-S/S2-Kanalsuche.

- 1 Wählen Sie mit ◀/▶ „Suche starten“ und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Der TV sucht und speichert alle TV-Programme, die bei den aktuellen Einstellungen mit der angeschlossenen Antenne empfangbar sind.
 - Wählen Sie „Ja“, um die Suchergebnisse alphabetisch zu sortieren.
 - Um die laufende anfängliche Autoinstallation abubrechen, drücken Sie bitte ⏏.

● Einstellung ändern:

- 1 Wählen Sie mit ◀/▶ „Einstellung ändern“ und drücken Sie dann **OK**.
 - Der Einstellungen-Bildschirm „Verschlüsseltprogr.“ und „Symbolrate“ wird angezeigt.

Verschlüsseltprogr.	[Nein]
SAT1-Symbolrate 1	[6875]
SAT1-Symbolrate 2	[6875]
SAT2-Symbolrate 1	[6875]
⋮	

Suchstart

Ja Nein

- 2 Wählen Sie mit ▲/▼ „Verschlüsseltprogr.“ und drücken Sie dann **OK**.
 - Verschlüsseltprogr.: Legt fest, ob Pay-TV-Dienste anzufügen sind.
- 3 Wählen Sie mit ◀/▶ „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie mit ▲/▼ die zu ändernde Symbolrate und drücken Sie dann **OK**.
 - Symbolrate: Sie müssen die Symbolraten aller Satellitenprogramme einstellen, die vom TV empfangen werden können (maximal acht Symbolraten können angezeigt werden).
- 5 Wählen Sie mit ◀/▶ „Suchstart“ und drücken Sie dann **OK**.
- 6 Der TV sucht und speichert alle TV-Programme, die bei den aktuellen Einstellungen mit der angeschlossenen Antenne empfangbar sind.
 - Wählen Sie „Ja“, um die Suchergebnisse alphabetisch zu sortieren.
 - Um die laufende anfängliche Autoinstallation abubrechen, drücken Sie bitte ⏏.

Prüfen der Signal- und Kanalstärke (DVB-T/T2*1/C/S*2/S2*2)

Wenn Sie eine DVB-T/T2/C/S/S2-Antenne neu installieren oder positionieren, sollten Sie die Ausrichtung der Antenne anhand der Antennensetup-Anzeige auf guten Empfang optimieren.

*1 Nur Modellreihe 636

*2 Nur Modellreihe 635

- 1 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Kanaleinstellungen“ > „Antennensetup - DIGITAL“.
- 2 Wählen Sie mit ▲/▼ „Digital-Setup“ oder „Satellit-Setup“ und drücken Sie dann **OK**.

Kontrollieren der Signalstärke

- 3 Wählen Sie mit ▲/▼ „Signalstärke“ und drücken Sie dann **OK**.

Signalstärke für DVB-T/T2/C

Speise- Spannung	
Signalstärke	
Kanalstärke	Kan.-Nr. 21
	Signalstärke
	Augenblicklich 0 Max. 0
	Qualität
	Augenblicklich 0 Max. 0

Signalstärke für DVB-S/S2

Signalstärke	
Kanalstärke	
	Signalstärke
	Augenblicklich 0 Max. 0
	Qualität
	Augenblicklich 0 Max. 0

Kontrollieren der Kanalstärke

- 4 Wählen Sie mit ▲/▼ „Kanalstärke“ und drücken Sie dann **OK**.
 - Sie können mit den Zifferntasten 0–9 ein bestimmtes Frequenzband anweisen.

Kanalstärke von DVB-T/T2

Speise- Spannung	Frequenz 4 7 4 . 0 MHz
Signalstärke	
Kanalstärke	Kan.-Nr. 21
	Signalstärke
	Augenblicklich 0 Max. 0
	Qualität
	Augenblicklich 0 Max. 0

Kanalstärke von DVB-C

Speise- Spannung	Frequenz 4 7 4 . 0 MHz
Signalstärke	Symbolrate * * * *
Kanalstärke	QAM-Modulation 64
	Signalstärke
	Augenblicklich 0 Max. 0
	Qualität
	Augenblicklich 0 Max. 0

Kanalstärke von DVB-S/S2

Signalstärke	Frequenz 1 2 7 5 0 MHz
Kanalstärke	Symbolrate * * * *
	Band Vert./Low
	Signalstärke
	Augenblicklich 0 Max. 0
	Qualität
	Augenblicklich 0 Max. 0

- 5 Passen Sie die Position und Ausrichtung der Antenne so an, dass Sie die größtmöglichen Werte für „Signalstärke“ und „Qualität“ erhalten.

ZUR BEACHTUNG

- Die richtige Ausrichtung der Antenne kann anhand der Werte von „Signalstärke“ und „Qualität“ kontrolliert werden.

Spannungsversorgung der Antenne

Um digitale/terrestrische Programme empfangen zu können, muss die Antenne nach dem Anschließen des Antennenkabels an die Antennenbuchse auf der Rückseite des TV mit Spannung versorgt werden.

- 1 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Kanaleinstellungen“ > „Antennensetup - DIGITAL“ > „Speise-Spannung“.
- 2 Wählen Sie mit ◀/▶ „Ein“ und drücken Sie dann **OK**.


Fernsehen

Täglicher Betrieb

Einschalten des Geräts/Aktivieren des Bereitschaftsmodus

Einschalten des Geräts


Drücken Sie **POWER** am TV bzw. **TV**  an der Fernbedienung.



Bereitschaftsmodus

Drücken Sie **POWER** am TV bzw. **TV**  an der Fernbedienung, wenn der TV eingeschaltet ist.

- Der TV wechselt in den Bereitschaftsmodus, und auf dem Bildschirm wird nichts mehr angezeigt.
- Eine geringe Menge Strom wird auch dann verbraucht, wenn der Bereitschaftsmodus für den TV aktiviert wird.
- Um den TV vollständig auszuschalten, trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose ab. Sie sollten das Netzkabel jedoch nur abziehen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



ZUR BEACHTUNG

- Wenn der TV längere Zeit nicht benutzt wird, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel von der Netzsteckdose getrennt wird.

Umschalten zwischen digitalen, analogen und Satellitenprogrammen*

Betrachten von digitalen Programmen



Betrachten von analogen Programmen



Betrachten von Satellitenprogrammen




*Wichtige Informationen:

Satellitendienste sind nur für die Modellreihe 635 verfügbar.

ZUR BEACHTUNG

- Mit jedem Drücken der **SAT**-Taste wird der Kanal wie folgt umgeschaltet, wenn mehrere Satellitendienste eingestellt sind.



Wechseln des Kanals

Mit **P**  




Mit **0-9**



Wählen einer externen Videoquelle

Nach erfolgten Anschlüssen können Sie mit  das „EINGANG“-Menü aufrufen und mit  oder /  und anschließend **OK** auf die gewünschte externe Quelle schalten.




ZUR BEACHTUNG

- Eine externe Videoquelle können Sie auch mit „Kanal-liste“ > „EINGANG“ wählen.
- Nur HDMI-Eingänge, für die nicht „Input Skip“ eingestellt ist (Seite 42), und ordnungsgemäß angeschlossene Eingänge können gewählt werden.

Wählen des Tonmodus

DTV/SAT-Modus

Falls mehrere Tonmodi verfügbar sind, kann der Modus mit $\frac{I/II}{\text{WCD}}$ folgendermaßen weitergeschaltet werden.



Sie können mit $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ den linken (Li.) oder rechten (Re.) Kanal wählen, wenn der Menübalken STEREO oder DUAL MONO eingeblendet ist.



ZUR BEACHTUNG

- Die Tonmoduswahl-Anzeige erlischt nach sechs Sekunden.
- Die wählbaren Punkte sind je nach empfangenem Programm unterschiedlich.
- Bei Einstellung des „Einstellung für Audio-Beschr.“-Menüs auf „Ein“ wird der Ton der Audio-Beschreibung in Abhängigkeit vom eigentlichen Ton gewählt.

ATV-Modus

Wiederholtes Drücken von $\frac{I/II}{\text{WCD}}$ schaltet den Modus wie in den nachstehenden Tabellen gezeigt weiter.

Wählen bei NICAM TV-Fernsehprogrammen	
Signal	Wählbare Punkte
Stereo	NICAM STEREO, MONO
Bilingual	NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO
Mono	NICAM MONO, MONO

Wählen bei A2 TV-Fernsehprogrammen	
Signal	Wählbare Punkte
Stereo	STEREO, MONO
Bilingual	CH A, CH B, CH AB
Mono	MONO

ZUR BEACHTUNG

- Wenn kein Eingangssignal anliegt, wird als Tonmodus „MONO“ angezeigt.

Kanalanzeige

Sie können die Kanal-Info durch Drücken von i+ an der Fernbedienung aufrufen.

DTV-Modus

BBC ONE	
DTV	004
TV	
Audio (ENG) :	STEREO
Video	576i
Untertitel	Aus
>> Neue Information	

ATV-Modus

BBC1	
ATV	04
AUTO	
B/G	
MONO	
Untertitel	—

- *1 Wenn bei der Landeinstellung die fünf nordischen Länder gewählt wurden, werden vierstellige Nummern (z.B. 0001) angezeigt.

SAT-Modus

BBC ONE	
SAT1	0001
TV	
Audio (ENG) :	STEREO
Video	576i
Untertitel	Aus
>> Neue Information	

- *2 Satellitenkanäle werden mithilfe vierstelliger Zahlen angezeigt (z.B. 0001).
- *3 Sie können vier Satellitenstationen auf „SAT1“, „SAT2“, „SAT3“, „SAT4“ einstellen.

Zeitanzeige in der Kanal-Info

Sie können die mit DTV-, SAT- und Teletext-Programmen ausgestrahlten Zeitinformationen anzeigen.

ZUR BEACHTUNG


- Überspringen Sie Schritt 1, wenn Sie DTV-/SAT-Programme empfangen.
- Wählen Sie einen TV-Kanal (Die Zeitinformation wird automatisch erfasst).
 - Drücken Sie i+ . ie Kanalanzeige erscheint auf dem TV.
 - Drücken Sie vor dem Erlöschen der mehrere Sekunden lang angezeigten Kanalanzeige erneut i+ . In der unteren rechten Ecke des Bildschirms wird einige Sekunden lang die Zeitinformation angezeigt.
 - Auch wenn Sie den TV-Kanal wechseln, kann die Zeitinformation mit den obigen Schritten 2 und 3 angezeigt werden.

ZUR BEACHTUNG

- Falls erfolgreich erfasst, wird die Zeitinformation durch Drücken von **MENU** angezeigt.

Bedienung ohne Fernbedienung

Die Menüeinstellungen können mit den Tasten des TV-Bedienfelds vorgenommen werden.



Tasten des TV-Bedienfelds	Tasten der Fernbedienung
MENU	MENU
INPUT	OK
CH $\wedge/\vee$	$\blacktriangle/\blacktriangledown$
VOL + / -	$\blacktriangleright/\blacktriangleleft$

EPG

Der EPG ist eine elektronische Programmzeitung, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Über den EPG können Sie die Sendezeiten von DTV-, SAT-, RADIO- und DATA-Programmen einsehen, nähere Einzelheiten zu den Programmen abrufen und auf gerade laufende Events (Ereignisse) abstimmen.

Praktische EPG-Einstellungen

Bildeinstellungen EPG

Wählen Sie „Ja“, wenn Sie den EPG für digitale Programme wünschen. Die EPG-Daten müssen automatisch erfasst werden, während der TV im Bereitschaftsmodus ist. Durch die erforderliche Datenerfassung kann es nach dem Einstellen auf „Ja“ eine Weile dauern, bis das Gerät über die Fernbedienung oder den TV ausgeschaltet werden kann.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Individuelle Einstellung“ > „Bereitschaftssuche“ > „EPG“.

Optionen Anzeigebereich-Setup

Über das „Anzeigebereich-Setup“ kann zwischen drei Zeitfenster-Einstellungen für die angezeigten Informationen gewählt werden.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „EPG-Setup“ > „Anzeigebereich-Setup“.

Punkt	
Modus 1 (Weitwinkel)	Zeigt Programminformationen zu drei Stunden an.
Modus 2 (Zoom)	Zeigt Programminformationen zu sechs Stunden an.
Modus 3 (Vertikal)	Schaltet auf EPG-Anzeige mit vertikalem Zeitverlauf.

Optionen Genre-Icon-Einstellungen

Hier können Sie wählen, welche Genres ausgegraut oder mit Icons (Symbolen) angezeigt werden sollen, um oft gewünschte Programme schneller auffinden zu können.

- 1 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „EPG-Setup“ > „Genre-Icon-Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie mit ▲/▼ das gewünschte Genre und drücken Sie dann **OK**.

Liste der Genre-Icons

Icon	Genre	Icon	Genre
	Film/Drama		Musik/Ballett/Tanz
	News/Aktuelles		Kunst/Kultur (außer Musik)
	Show/Spielshow		Gesellschaft/Politik/Wirtschaft
	Sport		Bildung/Wissenschaft/Sachthemen
	Kinder/Jugendliche		Freizeit/Hobby


- 3 Drücken Sie ▲/▼, um eine gewünschte Ebene zu wählen, oder um nach Programmen, die Sie ansehen möchten, zu suchen („Standard“, „Leicht“ und „Bemerkung“).

Wählen eines Programms über den EPG

Die Illustrationen auf dieser Seite zeigen zur Erläuterung dreistellige Dienste.

EPG-Anzeige aufrufen/schließen

Drücken Sie **EPG**.



ZUR BEACHTUNG

- Den EPG-Bildschirm können Sie auch über „Menü“ > „EPG“ > „EPG“ anzeigen.

Wählen eines Programms

① Wählen Sie das Zeitfenster

Drücken Sie **◀/▶** zum Wählen des Zeitfensters für die Programmsuche.


- Drücken Sie weiter **▶**, um die Programme des nächsten Zeitraums anzuzeigen.

② Wählen Sie das gewünschte Programm

Wählen Sie mit **▲/▼** das gewünschte Programm.


- Falls links von den Diensten **▲** oder **▼** angezeigt ist, drücken Sie weiter **▲/▼**, um die nächste bzw. vorherige Anzeige aufzurufen.

③ Programm-Info einsehen



- Wählen Sie mit **▲/▼/◀/▶** das zu kontrollierende Programm.
- Drücken Sie **R** und dann **OK** zum Empfangen des gewählten Programms.

④ Programm in einer Kategorie suchen



- Drücken Sie **G**.
- Wählen Sie mit **▲/▼** das gewünschte Genre und drücken Sie dann **OK**.
- Wählen Sie mit **▲/▼** das wiederzugebende Programm und drücken Sie dann **OK**.
 - Näheres zur Genre-Einstellung finden Sie auf Seite 21.




ZUR BEACHTUNG

- Den Einstellungen-Bildschirm können Sie auch über „Menü“ > „EPG“ > „Nach Genre suchen“ anzeigen.

⑤ Programm nach Datum und Uhrzeit suchen



- Drücken Sie **Y**.
- Wählen Sie mit **◀/▶** das gewünschte Zeitfenster und drücken Sie dann **OK**.




- Wählen Sie mit **▲/▼** das gewünschte Programm und drücken Sie dann **OK**.

ZUR BEACHTUNG

- Den Einstellungen-Bildschirm können Sie auch über „Menü“ > „EPG“ > „Nach Datum suchen“ anzeigen.

⑥ Timerliste für TV-Programme anzeigen




Drücken Sie **B**.

- Näheres zum Timer-Setup finden Sie auf Seite 23.

Timer-Setup über EPG

Sie können zu einer voreingestellten Zeit auf ein Programm umschalten.

- 1 Drücken Sie **EPG**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼/◀/▶** das einzustellende Programm und drücken Sie dann **OK**.



- 3 Wählen Sie mit **◀/▶** „Betrachten“ und drücken Sie dann **OK**.
 - Falls Sie „N in“ wählen, wechselt der TV wieder auf den EPG.
- 4 Wählen Sie mit **◀/▶** „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.
 - Das gewählte TV-Programm wird mit einem Icon markiert.
- 5 Wählen Sie mit **OK** „Zurück“.

Annullieren des Timer-Setups

- 1 Drücken Sie **EPG**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼/◀/▶** das Programm mit Timer-Setup und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **◀/▶** „Annullieren“ und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie mit **◀/▶** „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.

● Annullieren mit der Taste B auf der Fernbedienung

- 1 Drücken Sie **EPG**.
- 2 Rufen Sie mit **B** die Timer-Setup-Liste auf.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼** das Programm, für das Sie das Timer-Setup annullieren möchten, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie mit **◀/▶** „Annullieren“ und drücken Sie dann **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **◀/▶** „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.

Teletext

Was ist Teletext?

Teletext bezeichnet von den Sendeanstalten zur Information und Unterhaltung ausgestrahlte Textdaten, die mit entsprechend ausgestatteten TVs empfangbar sind. Der TV decodiert die empfangenen Teletextsignale zum Betrachten auf ein grafisches Format. Zum Teletext-Angebot zählen u.a. Nachrichten, Wetterberichte, Sport- und Börsenmeldungen und Programmvorschauen.

Teletext ein/ausschalten

- 1 Wählen Sie einen Fernsehkanal oder eine externe Quelle mit Teletext.
- 2 Drücken Sie **⌂** zum Anzeigen des Teletexts.
 - Viele Sender verwenden das TOP-Bedienungssystem, während manche anderen (z.B. CNN) FLOF verwenden. Dieser TV unterstützt beide Systeme. Die Seiten sind nach thematischen Gruppen und Themen geordnet. Nach dem Einschalten des Teletexts werden bis zu 2.000 Seiten für schnellen Abruf gespeichert.
 - Wenn Sie ein Programm wählen, das keinen Teletext ausstrahlt, erscheint „Teletext nicht verfügbar.“.
 - Die gleiche Meldung erscheint auch in anderen Betriebsarten, wenn kein Teletextsignal verfügbar ist.



- Drücken von **⌂** schaltet den Bildschirm wie oben gezeigt weiter.
- Drücken Sie **⌂** erneut, um den Teletext auf der rechten und das normale Bild auf der linken Bildschirmhälfte wiederzugeben.

ZUR BEACHTUNG

- Teletext funktioniert nicht, wenn als Signaltyp RGB gewählt ist (Seite 43).

Tasten für Teletext-Bedienung

Tasten	Beschreibung
P ▲/▼	Erhöhen oder Vermindern der Seitennummer.
Zifferntasten 0-9	Seiten von 100 bis 899 können über die Zifferntasten 0-9 direkt gewählt werden.

Farben (R/G/Y/B)	Sie können Gruppen- und Blockseiten, die in den farbigen Kästen an der unteren Bildschirmkante angezeigt werden, durch Drücken der Taste für die entsprechende Farbe (R/G/Y/B) an der Fernbedienung aufrufen
⌂ (Verdeckten Teletext anzeigen)	Zum Anzeigen bzw. Verdecken versteckter Informationen wie z.B. Antworten in einem Quiz.
⌂ (Einfrieren/Halten)	Zum Stoppen des automatischen Aktualisierens der Teletextseiten bzw. Deaktivieren des Haltemodus.
⌂ (Untertitel für Teletext)	Zum Anzeigen bzw. Ausblenden der Untertitel. • Falls das Programm keine Untertiteldaten überträgt, werden keine Untertitel angezeigt.
⌂ (Unterseite)	Zum Anzeigen bzw. Verdecken von Unterseiten. • Führt zur vorhergehenden Unterseite (R). • Führt zur folgenden Unterseite (G). • Diese beiden Tasten erscheinen auf dem Bildschirm als Symbole „+“ und „-“.
OK	Topmenü anzeigen. • Das Topmenü wird nicht angezeigt, wenn von dem Dienst keine Topmenüs unterstützt werden.

MHEG-5-Anwendung (nur U.K.)

Einige Sender strahlen für die MHEG-Anwendung codierte Programme aus, die interaktives Digitalfernsehen ermöglichen. Wenn vorhanden, startet die MHEG-5-Anwendung auf Drücken von **⌂**.

ZUR BEACHTUNG (nur Modellreihe 636)

- Bestimmte MHEG-5-Inhalte können angezeigt werden, selbst wenn Sie „Netzwerk Einstellungen“ nicht ausführen. Darüber hinaus können Sie mit „Netzwerk Einstellungen“ zusätzliche Inhalte anzeigen, wie beispielsweise interaktive Inhalte, und zwar über „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Netzwerk Einstellungen“.
- MHEG-5-Inhalte können nicht angezeigt werden, wenn keine MHEG-5-Inhalte gesendet werden, selbst wenn Sie „Netzwerk Einstellungen“ ordnungsgemäß ausführen. Überprüfen Sie das gesendete Programm sorgfältig.

Anschließen von externen Geräten

Einführung zu den Anschlüssen

Der TV ist mit den unten gezeichneten Anschlussbuchsen ausgestattet. Verwenden Sie das für die jeweilige TV-Buchse geeignete Kabel und verbinden Sie damit die Geräte.

● Vor dem Anschließen ...

- Schalten Sie unbedingt den TV und alle anderen Geräte aus, bevor Sie Anschlüsse vornehmen.
- Schieben Sie die Kabelstecker fest in die betreffenden Buchsen ein.
- Bitte lesen Sie zur Anschlussweise des jeweiligen externen Geräts in der dazugehörigen Bedienungsanleitung nach. Dies kann auch hilfreich zur Optimierung der Bild- und Tonqualität sein, um das Potential des TV und der angeschlossenen Geräte voll auszuschöpfen.

Anschlussmethode für andere Geräte

■ PC

→ Seite 54




■ USB-Gerät

→ Seite 46



■ Internet

→ Seiten 59 und 60




Videoanschlüsse

HDMI-Anschluss

Beispiele für anschließbare Geräte

- DVD-Spieler/Recorder
- Blu-ray-Spieler/Recorder
- Spielekonsole

Die HDMI-Anschlüsse erlauben die Übertragung digitaler Audio- und Videodaten von einem Spieler/Recorder über ein einziges Anschlusskabel. Die digitalen Audio- und Videodaten werden ohne Datenkomprimierung und damit ohne die entsprechende Qualitätseinbuße übertragen. Eine Analog/Digital-Umwandlung im angeschlossenen Gerät, die ebenfalls eine Qualitätseinbuße zur Folge hätte, ist nicht mehr erforderlich.



- 1 Kabel mit ø 3,5-mm-Stereo-Miniklinke (im Fachhandel erhältlich)
- 2 DVI/HDMI-Kabel (im Fachhandel erhältlich)
- 3 HDMI-geprüftes Kabel (im Fachhandel erhältlich)

DVI/HDMI-Konvertierung

Mit Hilfe eines DVI/HDMI-Kabels können auch digitale Videosignale von DVD über den kompatiblen HDMI-Anschluss wiedergegeben werden. Der Ton muss separat eingespeist werden.

- Wenn ein DVI/HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss angeschlossen wird, erhalten Sie eventuell kein sauberes Bild.
- HDMI und DVI verwenden dieselbe Kopierschutzmethode (HDCP).

● Bei Benutzung der HDMI 2-Buchse

Sie müssen die Tonsignal-Eingangsquelle auf den Typ des angeschlossenen HDMI-Kabels einstellen (Näheres siehe Seite 42).

HDMI-geprüftes Kabel

- 1 Wählen Sie mit „HDMI 2“ im „EINGANG“-Menü und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Buchseinstellung“ > „Audiowahl“ und wählen Sie „HDMI (Digital)“.

DVI/HDMI-Kabel

- 1 Wählen Sie mit „HDMI 2“ im „EINGANG“-Menü und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Buchseinstellung“ > „Audiowahl“ und wählen Sie „HDMI+Analog“.

ZUR BEACHTUNG

- Wenn ein angeschlossenes HDMI-Gerät mit **AQUOS LINK** kompatibel ist, stehen verschiedene praktische Funktionen zur Verfügung (Seiten 28–31).
- Abhängig vom Typ des verwendeten HDMI-Kabels kann Videorauschen auftreten. Verwenden Sie daher unbedingt ein diesbezüglich geprüftes HDMI-Kabel.
- Bei HDMI-Bildwiedergabe wird das günstigste Bildformat automatisch erkannt und eingestellt.
- Ein mit ARC (Tonwiedergabekanal) kompatibler Empfänger muss mit einem ARC-kompatiblen Kabel an die Buchse HDMI 1 angeschlossen werden.

Unterstützte Videosignale

576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p

Näheres zur Kompatibilität mit PC-Signalen finden Sie auf Seite 56.

Unterstützte Tonsignale

Linear PCM, Samplingrate 32/44,1/48 kHz.


Anschließen von externen Geräten



SCART-Anschluss

Beispiele für anschließbare Geräte

- VCR
- DVD-Spieler/Recorder



1 SCART-Kabel (im Fachhandel erhältlich)

ZUR BEACHTUNG

- Hinweise zur externen Ausgabe:
 - Sie können Sendungen, die Sie im Fernsehen anschauen, mit einem Aufnahmegerät aufnehmen, indem Sie an den externen Ausgang des TV ein SCART-Kabel (im Fachhandel erhältlich) anschließen.
 - Falls Sie während der Aufnahme auf den externen Geräten umschalten oder den TV ausschalten, kann die Aufnahme geändert oder unterbrochen werden.
 - In Abhängigkeit vom Verwendungsstatus kann es sein, dass keine externe Ausgabe erfolgt.




Komponentenanschluss

Beispiele für anschließbare Geräte

- VCR
- DVD-Spieler/Recorder

Der Anschluss eines DVD-Spielers/Recorders oder anderen Geräts über EXT 3 ermöglicht eine verbesserte Farbwiedergabe und hohe Bildqualität.



1 Komponentenkabel (im Fachhandel erhältlich)

2 Audiokabel (im Fachhandel erhältlich)


Anschließen von externen Geräten

VIDEO-Anschluss

Beispiele für anschließbare Geräte

- VCR
- DVD-Spieler/Recorder
- Spielekonsole
- Camcorder

Sie können die Buchse EXT 2 für den Anschluss von Geräten wie Spielekonsole, Camcorder oder DVD-Spieler/Recorder verwenden.




- 1 AV-Kabel (im Fachhandel erhältlich)

Audioverbindungen

Lautsprecher/Verstärker-Anschluss

Schließen Sie ggf. wie unten gezeigt einen Verstärker mit externen Lautsprechern an.

● Anschließen eines Verstärkers mit digitalen/analogen Toneingängen



- 1 Stereokonverterkabel (für analogen Ton) (im Fachhandel erhältlich)
2 Optisches Audiokabel (für digitalen Ton) (im Fachhandel erhältlich)

* Diese Buchse wird auch für einen Kopfhörer verwendet. Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie einen Kopfhörer verwenden. Durch einen zu hohen Lautstärkepegel kann Ihr Gehör geschädigt werden.

ZUR BEACHTUNG

- Der optische digitale Ton von einem externen Gerät wird in 2-Kanal-Stereo ausgegeben, wenn das Gerät mit einem HDMI-Kabel an den TV angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie die Einstellungen des angeschlossenen Raumklangsystems, falls Bild und Ton nicht synchronisiert sind.

● Nach dem Anschließen


Digital-Audio-Ausgabeeinstellung

Wenn Sie wie gezeigt einen Verstärker mit digitalem Audioeingang und externen Lautsprechern anschließen, sollten Sie ein Audio-Ausgabeformat einstellen, das mit dem betrachteten Programm oder dem angeschlossenen Gerät kompatibel ist.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Optionen“ > „Buchseinstellung“ > „Digital-Audioausgang“ > und wählen Sie „PCM“ oder „Dolby Digital“.

ZUR BEACHTUNG

- Wenn Sie hier „Dolby Digital“ einstellen und ein Signal im Dolby Digital- oder Dolby Digital Plus-Tonformat empfangen, wird der Ton in Dolby Digital ausgegeben. Wenn Sie hier „PCM“ einstellen, erfolgt die Tonausgabe unabhängig vom Tonformat des empfangenen Signals in PCM.
- Wenn Sie hier „Dolby Digital“ einstellen, können HE-AAC-Tonformate in Dolby Digital ausgegeben werden.
- Wenn Sie hier „Dolby Digital“ einstellen, kann Dolby Digital Plus als Dolby Digital ausgegeben werden.



Steuern von HDMI-Geräten über AQUOS LINK

Was ist AQUOS LINK?

Mit Hilfe des HDMI CEC-Protokolls ermöglicht AQUOS LINK interaktive Bedienung von kompatiblen Systemgeräten (AV-Verstärker, DVD-Spieler/Recorder, Blu-ray-Spieler/Recorder) über eine einzige Fernbedienung.

ZUR BEACHTUNG

- Nach der Markteinführung dieses TV ist auch die Einführung eines AQUOS LINK-kompatiblen AQUOS AUDIO-Lautsprechersystems und AQUOS-Recorders vorgesehen.
- AQUOS LINK ist während der Verwendung von Time Shift-Funktionen ohne Funktion.

Was Sie mit AQUOS LINK tun können

One Touch Recording (nur DTV/SAT)

Es ist nicht mehr erforderlich, die Fernbedienung des Aufnahmegeräts zu suchen. Drücken Sie die Taste **REC** ● bzw. **REC STOP** ■, um die Aufnahme des aktuell betrachteten Signals auf dem Recorder zu starten oder zu stoppen.

One Touch Play

Wenn der TV auf Bereitschaft geschaltet ist, schaltet er sich automatisch ein und gibt das Bild von der HDMI-Signalquelle wieder.

Mit nur einer Fernbedienung steuern

AQUOS LINK erkennt automatisch die angeschlossenen HDMI-Geräte und lässt Sie den TV und die Geräte wie mit einer Universal-Fernbedienung steuern.

Titelliste von externen Geräten abrufen

Zusätzlich zur Timerübersicht (Seite 22) des TV können Sie auch das Top-Menü des externen Spieler oder die Titelliste eines AQUOS BD-Spielers/ AQUOS-Recorders aufrufen, falls das betreffende Gerät AQUOS LINK unterstützt.

Mehrere HDMI-Geräte steuern

Mit dem „Link-Betrieb“-Menü können Sie wählen, welches HDMI-Gerät gesteuert werden soll.


ZUR BEACHTUNG

- Bitte achten Sie bei der Benutzung der Funktion AQUOS LINK darauf, dass Sie ein zertifiziertes HDMI-Kabel benutzen.
- Richten Sie die Fernbedienung auf den TV, nicht auf das angeschlossene HDMI-Gerät.
- Abhängig vom Typ des verwendeten HDMI-Kabels kann Videorauschen auftreten. Verwenden Sie daher unbedingt ein diesbezüglich geprüftes HDMI-Kabel.
- Sie können über dieses System bis zu drei HDMI-Aufnahmegeräte, einen AV-Verstärker und drei Spieler anschließen.
- Diese Bedienung steuert das aktuell als externe Quelle verwendete HDMI-Gerät. Falls das Gerät nicht in Betrieb ist, schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie mit die geeignete externe Quelle.
- Wenn Sie HDMI-Kabel anschließen/abziehen oder Anschlüsse ändern, schalten Sie alle angeschlossenen HDMI-Geräte wieder ein, bevor Sie den TV einschalten. Überzeugen Sie sich, dass Bild und Ton korrekt angezeigt/ausgegeben werden, indem Sie „HDMI 1“, „HDMI 2“, „HDMI 3“ oder „HDMI 4“ im „EINGANG“-Menü wählen.

AQUOS LINK-Anschluss

Schließen Sie als Erstes das AQUOS AUDIO-Lautsprechersystem oder einen AQUOS BD-Spieler/AQUOS-Recorder mit Unterstützung des HDMI CEC-Protokolls an.

Anschließen eines AQUOS BD-Spielers/AQUOS-Recorders über das AQUOS AUDIO-Lautsprechersystem




- ① HDMI-geprüftes Kabel (im Fachhandel erhältlich)
- ② Optisches Audiokabel (im Fachhandel erhältlich)

* Die ARC-Funktion (Audio Return Channel, Tonwiedergabekanal) kann nur in Verbindung mit der HDMI 1-Buchse verwendet werden.

ZUR BEACHTUNG

- Genauer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Geräts.
- Nach dem Abtrennen von Anschlusskabeln oder Ändern der Anschlussweise schalten Sie den TV bitte erst ein, nachdem alle relevanten Geräte eingeschaltet worden sind. Ändern Sie die externe Eingangsquelle mit , wählen Sie die entsprechende externe Quelle und kontrollieren Sie die Bild- und Tonausgabe.
- Die in den folgenden Erläuterungen gezeigten Kabel sind im Fachhandel erhältlich.
- Die vier mit einer grünen Linie verbundenen Tasten (, , , ) werden für den Time Shift-Betrieb der Time Shift-Funktion verwendet.

Anschließen nur eines AQUOS BD-Spielers/AQUOS-Recorders



- ① HDMI-geprüftes Kabel (im Fachhandel erhältlich)

AQUOS LINK-Einstellungen

Grundbedienung

Gehen Sie zu „Menü“ > „Link-Betrieb“ > „AQUOS LINK-Einstellungen“ > und wählen Sie das einzustellende Menü.

AQUOS LINK-Steuerung

Wählen Sie für diesen Punkt „Ein“, um die HDMI CEC-Funktionen zu aktivieren.

Einschalt-Automatik

Wenn aktiviert, ist die One Touch Play-Funktion verwendbar. Wenn der TV auf Bereitschaft geschaltet ist, schaltet er sich automatisch ein und gibt das Bild von der HDMI-Signalquelle wieder.

ZUR BEACHTUNG

- Die Werksvorgabe für diesen Punkt ist „Aus“.

Recorder wählen

Hier können Sie bei mehreren angeschlossenen Recorders das für die Aufnahme zu verwendende Gerät wählen.

ZUR BEACHTUNG

- Falls Sie das AQUOS AUDIO-Lautsprechersystem zwischen dem TV und dem AQUOS-Recorder anschließen haben, wechselt die angezeigte externe Quelle (z.B. von „HDMI 1“ auf „HDMI 1 (Sub)“).

Kanaltaste wählen

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Kanal des angeschlossenen HDMI-Geräts über die TV-Fernbedienung gewählt werden.

- Wählen Sie mit ▲/▼ die Eingangsquelle des angeschlossenen HDMI-Geräts, das Sie über die TV-Fernbedienung steuern wollen, und drücken Sie dann **OK**.
- Wählen Sie mit ◀/▶ „Ein“ und drücken Sie dann **OK**.

Genre-Info verwenden

Diese Funktion ermöglicht automatisches Umschalten auf den geeigneten Tonmodus in Abhängigkeit von den Genre-Informationen, die im digitalen Sendesignal enthalten sind.

Tonwiedergabekanal (ARC)

Wenn diese Funktion auf „Auto“ eingestellt ist, kann der TV Audiodaten für auf dem TV angezeigten Videoinhalt an ein angeschlossenes Audiogerät nur mit einem ARC-kompatiblen Kabel senden. Die Verwendung eines separaten digitalen oder analogen Audiokabels ist mit dieser Funktion nicht erforderlich.

Anschluss für die Verwendung von „Tonwiedergabekanal“

- Zur Aktivierung dieser Funktion müssen Sie ARC-kompatible Kabel/Geräte verwenden und an die HDMI 1-Buchse anschließen. Die Anschlussmethode ist identisch mit der Beschreibung im Abschnitt **Anschließen eines AQUOS BD-Spielers/ AQUOS-Recorders über das AQUOS AUDIO-Lautsprechersystem (Seite 29)**.

Bedienen eines AQUOS LINK-Geräts

Durch AQUOS LINK können Sie mit einer einzigen Fernbedienung auch das an HDMI angeschlossene Gerät bedienen.



- Drücken Sie ► zum Starten der Wiedergabe eines Titels.
 - Lesen Sie bitte im Abschnitt **Topmenü/Titelliste** nach, wenn Sie die Wiedergabe von der Titelliste des AQUOS BD-Spielers/AQUOS-Recorders starten möchten.
- Drücken Sie ►► für schnellen Vorlauf. Drücken Sie ◀◀ für Rücklauf. Drücken Sie **REC** ● zum Starten der Aufnahme. Drücken Sie **REC STOP** ■ zum Beenden der Aufnahme. Drücken Sie ■ zum Stoppen. Schalten Sie mit || auf Pause. Drücken Sie **SOURCE** (|) zum Ein- und Ausschalten des über HDMI angeschlossenen Geräts.

AQUOS LINK-Menü

Sie können das AQUOS LINK-Menü im „Link-Betrieb“-Menü wählen, um die Einstellungen für den Ton oder ein externes Gerät vorzunehmen.

Recorder ein/aus

Sie können mit der Fernbedienung des TV die Programmzeitung (EPG) des angeschlossenen CEC-kompatiblen Recorders aufrufen und Timeraufnahmen vorprogrammieren.

- Wählen Sie mit ▲/▼ „Recorder ein/aus“ und drücken Sie dann **OK**.
 - Die externe Eingangsquelle wechselt, und der EPG des Recorders erscheint.
- Wählen Sie das aufzunehmende Programm.
 - Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Recorders.

Topmenü/Titelliste

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein auf dem AQUOS BD-Spieler/AQUOS-Recorder gespeicherter Titel wiedergegeben wird.

- 1 Wählen Sie mit **▲/▼** „Topmenü/Titelliste“ und drücken Sie dann **OK**.
 - Der verbundene Recorder schaltet sich ein und der TV wählt automatisch die geeignete externe Eingangsquelle.
 - Die Titellistendaten vom angeschlossenen AQUOS BD-Spieler/AQUOS-Recorder erscheinen.
- 2 Mit **MENU** blenden Sie das Menü aus und können die Tasten **▲/▼/◀/▶** verwenden.
- 3 Wählen Sie mit **▲/▼/◀/▶** den Titel und drücken Sie dann **PLAY ▶**.

Setup-Menü

Sie können das Menü eines HDMI CEC-kompatiblen externen Geräts (Player, Recorder usw.) mit der „Setup-Menü“-Funktion aufrufen.

Wählen Sie mit **▲/▼** „Setup-Menü“ und drücken Sie dann **OK**.

ZUR BEACHTUNG

- Wenn ein angeschlossenes Gerät nicht über diese Funktion verfügt oder das Gerät in einem Status ist, in dem das Menü nicht angezeigt werden kann (Aufnahme, Wechsel in Bereitschaft usw.), ist diese Funktion eventuell nicht verfügbar.

Medienänderung

Falls Ihr Recorder mehrere Speichermedien übergreift, wählen Sie hier den Medientyp.

- 1 Wählen Sie mit **▲/▼** „Medienänderung“ und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Medium, wie z.B. DVD-Recorder oder HDD. Der Medientyp wechselt mit jedem Drücken von **OK**.

Recorder-EPG

Sie können mit der Fernbedienung des TV die Programmzeitung (EPG) des angeschlossenen CEC-kompatiblen Recorders aufrufen und Timeraufnahmen vorprogrammieren.

- 1 Wählen Sie mit **▲/▼** „Recorder-EPG“ und drücken Sie dann **OK**.
 - Die externe Eingangsquelle wechselt, und der EPG des Recorders erscheint.
- 2 Wählen Sie das aufzunehmende Programm.
 - Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Recorders.

Tonwiedergabemodus ändern

Über AQUOS AUDIO SP

Sie können den TV-Ton wahlweise nur über das AQUOS AUDIO-Lautsprechersystem wiedergegeben lassen.

Wählen Sie mit **▲/▼** „Über AQUOS AUDIO SP“ und drücken Sie dann **OK**.

- Der Ton vom TV-Lautsprecher und der Kopfhörerbuchse wird stummgeschaltet und die Wiedergabe erfolgt nur über das AQUOS AUDIO-Lautsprechersystem.
- Die Audio-Beschreibung ist nicht hörbar.

Über AQUOS SP

Sie können den Fernsehton wahlweise nur über das Lautsprechersystem des AQUOS TV wiedergegeben lassen.

Wählen Sie mit **▲/▼** „Über AQUOS SP“ und drücken Sie dann **OK**.

Tonmodus-Änderung

Sie können den Tonmodus des AQUOS AUDIO-Lautsprechersystems manuell ändern.

- 1 Wählen Sie mit **▲/▼** „Tonmodus-Änderung“.
- 2 Der Tonmodus wechselt mit jedem Drücken von **OK**.
 - Genauer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des AQUOS AUDIO-Lautsprechersystems.

Modellwahl


Wenn mehrere HDMI-Geräte in Reihe liegend angeschlossen sind, können Sie hier anweisen, welches Gerät gesteuert werden soll.

Wählen Sie mit **▲/▼** „Modellwahl“ und drücken Sie dann **OK**. Das HDMI-Gerät wechselt mit jedem Drücken von **OK**.

Grundeinstellung

Bildeinstellungen

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bild“.



Bild

AV-Modus

Der „AV-Modus“ bietet verschiedene Betrachtungsoptionen zur Anpassung an die Systemumgebung, die je nach Faktoren wie Helligkeit des Raums, Art des betrachteten Programms oder Typ des von einem externen Gerät eingespeisten Bilds unterschiedlich sein kann.

Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Modus und drücken Sie dann **OK**.

- Sie können den Modus auch im Menü „Bild“ und „Ton“ umschalten, indem Sie **AV MODE** drücken.

Punkt	
AUTO	Der TV wählt je nach Lichtverhältnissen und betrachtetem Programm automatisch die geeignete Einstellung im „AV-Modus“-Menü.
STANDARD	Für ein definitionsstarkes Bild in einem normalen hellen Raum.
FILM	Zum Betrachten von Filmen in einem abgedunkelten Raum.
SPIELE	Zum Spielen von Videospielen.
PC*1	Für PC.
ANWENDER	Hier können Sie differenzierte Einstellungen vornehmen. Sie können für jede Eingangsquelle einen Modus einstellen.
x.v.Colour*2	Bietet auf dem Bildschirm realistischere Farben als andere Signale.
DYNAMISCH	Für ein klares Bild mit betont hohem Kontrast für Sportprogramme.
DYNAMISCH (Konstant)	Für ein klares Bild mit betont hohem Kontrast für Sportprogramme (die „Bild“- und „Ton“-Einstellungen sind nicht anpassbar).

*1 „PC“ ist nur verfügbar, wenn im „EINGANG“-Menü „HDMI 1“, „HDMI 2“, „HDMI 3“, „HDMI 4“ oder „PC“ gewählt wurde.

*2 „x.v.Colour“ ist nur verfügbar, wenn über den HDMI-Anschluss ein „x.v.Colour“-Signal eingeht.

ZUR BEACHTUNG

- Wenn Sie „AUTO“ wählen, werden einige Punkte im „AV-Modus“-Menü eventuell nicht automatisch eingestellt.



Bild

OPC

Passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an.

Punkt	
Aus	Die Helligkeit steht fest auf dem für die „Hintergr.-Bel.“ eingestellten Wert.
Ein	Für automatische Anpassung.
Ein:Display	Zeigt bei der Helligkeitsregelung den OPC-Effekt auf dem Bildschirm an.

ZUR BEACHTUNG

- Bei Einstellung „Ein“ erfasst der TV das Umgebungslicht und passt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung automatisch an. Achten Sie darauf, dass der OPC-Sensor nicht durch Objekte blockiert ist, die die Lichtmessung behindern.



Bild

Bild-Einstellungen

Stellen Sie das Bild anhand der nachstehenden Einstellungen wunschgemäß ein.

Einstellpunkte

Wählbare Punkte	◀ (Cursor)	▶ (Cursor)
Hintergr.-Bel.	Der Bildschirm verdunkelt sich	Der Bildschirm hellt sich auf
Kontrast	Zum Abschwächen des Kontrasts	Zum Verstärken des Kontrasts
Helligkeit	Zum Absenken der Helligkeit	Zum Erhöhen der Helligkeit
Farbe	Zum Verringern der Farbstärke	Zum Erhöhen der Farbstärke
Farbton	Für eine stärker blautichige Hauttönung	Für eine stärker grünstichige Hauttönung
Schärfe	Für geringere Schärfe	Für höhere Schärfe



Bild

Weiterführend

Dieser TV besitzt eine Reihe weiterführender Funktionen zur Optimierung der Bildqualität.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bild“ > „Weiterführend“.

Farbeinst.-Farbton

Diese Funktion dient zur Anpassung einer gewählten Farbe über ein Anpasssystem für sechs Farben.

Farbeinst.-Sättigung

Diese Funktion dient zum Erhöhen und Vermindern des Sättigungsgrads einer gewählten Farbe über ein Anpasssystem für sechs Farben.

Farbeinst.-Wert

Diese Funktion dient zur Anpassung der Helligkeit einer gewählten Farbe über ein Anpasssystem für sechs Farben.

Farbtemperatur

Stellen Sie die Farbtemperatur auf optimale Weißwiedergabe ein.

Punkt	
Hoch	Weiß mit bläulichem Ton.
Mittel bis hoch	Zwischenton zwischen „Hoch“ und „Mittel“.
Mittel	Natürlicher Ton.
Tief bis mittel	Zwischenton zwischen „Mittel“ und „Tief“.
Tief	Weiß mit rötlichem Ton.
R/G/B-Verst. (LO), R/G/B-Verst. (HI)	Passt den Weißabgleich durch Ändern der Werte der einzelnen Punkte an.

Fine Motion weiterführend

Die „Fine Motion weiterführend“-Technologie bietet hervorragende Lösungen für eine bessere digitale Bildwiedergabequalität durch Reduzieren von Bewegungsunschärfen („Hoch“, „Tief“, „Aus“).

ZUR BEACHTUNG

- Dieser Effekt ist größer bei schneller Motivbewegung.
- Diese Funktionen haben in den folgenden Fällen keinen Effekt.
 - 1) Beim Empfangssignal handelt es sich um ein PC-Signal.
 - 2) Es wird ein OSD angezeigt.
 - 3) Teletext ist aktiviert.
- Falls das Bild unscharf erscheint, bitte auf „Aus“ einstellen.

Gamma-Anpassung

Wählt die Tondifferenz von Helligkeit und Dunkelheit des Bilds entsprechend dem betrachteten Programmtyp zwischen max. + 2 und min. – 2.

Film-Modus

Erkennt automatisch Quellen, die auf Kinofilmen basieren (ursprünglich 24 oder 25 Bilder pro Sekunde, je nach vertikaler Bildfrequenz), analysiert die Signale und bereitet die einzelnen Standbilder für eine High-Definition-Bildqualität auf („Fortgeschritten (hoch)“, „Fortgeschritten (niedrig)“, „Standard“, „Aus“).

Aktiver Kontrast

Passt den Kontrast eines Bilds automatisch an die jeweilige Szene an.

Rauschunterdrückung

Die digitale „Rauschunterdrückung“ sorgt für ein saubereres Bild („Auto“, „Starker Effekt“, „Mittel“, „Schwacher Effekt“, „Aus“).

ZUR BEACHTUNG

- Abhängig vom Eingangssignaltyp ist diese Funktion eventuell nicht verfügbar.

Schwarz/Weiß

Zum Betrachten eines Videos in Schwarz/Weiß.

OPC-Bereich

Der Helligkeitsstufenbereich für die automatischen Anpassungen des OPC-Sensors kann den eigenen Präferenzen gemäß eingestellt werden. Der Anpassbereich des OPC-Sensors erstreckt sich von max. + 16 bis min. – 16.

ZUR BEACHTUNG

- Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Einstellung „OPC“ auf „Ein“ oder „Ein:Display“ eingestellt ist.
- Der Wert der Max.-Einstellung kann nicht kleiner als der Wert der Min.-Einstellung gewählt werden.
- Der Wert der Min.-Einstellung kann nicht größer als der Wert der Max.-Einstellung gewählt werden.
- Für die Max.- und Min.-Einstellungen kann nicht der gleiche Wert gewählt werden.
- Je nach Helligkeit des Umgebungslichts ist der OPC-Sensor eventuell nicht wirksam, wenn ein enger Anpassbereich eingestellt ist.

Toneinstellungen

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Ton“.



Ton Lautst.-Abgleich

Verschiedene Klangquellen besitzen nicht immer die gleiche Grundlautstärke, wie z.B. bei einem Programm und seinen Werbespots. Diese Funktion reduziert dieses Problem durch eine Anpassung der Pegel.

Punkt	
Hoch	Die Unterschiede beim Lautstärkepegel werden für verschiedene Klangquellen stark reduziert.
Mittel	↕
Tief	Die Unterschiede beim Lautstärkepegel werden für verschiedene Klangquellen geringfügig reduziert.
Aus	Unterschiede beim Lautstärkepegel werden nicht angepasst.

Ton Klangregelung

Mit den nachstehenden Einstellungen können Sie das Klangbild wunschgemäß regeln.

Punkt	◀ (Cursor)	▶ (Cursor)
Höhen	Für schwächere Höhen	Für stärkere Höhen
Bass	Für schwächeren Bass	Für stärkeren Bass
Balance	Zum Absenken des rechten Lautsprecherpegels	Zum Absenken des linken Lautsprecherpegels

Ton Raumklang

Diese Funktion erzeugt einen Raumklangeffekt über die Lautsprecher.

Punkt	
Ein	Bietet einen begrenzten Raumklangeffekt.
Aus	Für normale Klangaussgabe.

Ton Bass Enhancer

Diese Funktion betont den Bassbereich der Tonwiedergabe.

Ton Sprachverbesserung

Diese Funktion hebt Sprache gegen das Hintergrundrauschen ab, um sie klarer hörbar zu machen.

Ton Einstellung für Audio-Beschr.


Mit dieser Funktion können Sie die Ausgabe von Audio-Beschreibungen aktivieren, falls der TV ein Signal einschließlich einer Audio-Beschreibung empfängt.

ZUR BEACHTUNG

- Bei Einstellung der Option „Audio-Beschr.“ auf „Ein“ wird der eigentliche Ton mit der Audio-Beschreibung überlagert, wenn Sie ein mit der Audio-Beschreibung kompatibles Programm wählen.
- Wenn der Ton für Sehbehinderte nicht deutlich hörbar ist, gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Ton“ > „Einstellung für Audio-Beschr.“ > „Mischungsverhältnis“ und wählen Sie die obere Ebene aus, um die Lautstärke anzuheben.
- Diese Funktion ist nur für DTV-Programme verfügbar. Das Menü „Einstellung für Audio-Beschr.“ wird nicht für ATV oder die externen Eingangsquellen angezeigt.
- Der eigentliche Ton wird nur mit der Audio-Beschreibung überlagert, wenn die Tonwiedergabe über die Lautsprecher, den Kopfhörer oder über den Audioausgang erfolgt. Über den S/PDIF-Ausgang und den SCART-Ausgang erfolgt keine Wiedergabe.
- Für das AQUOS AUDIO-Lautsprechersystem ist diese Funktion nicht verfügbar.
- Diese Funktion ist nicht mit der Time Shift-Wiedergabe kompatibel.

Stromspareinstellungen

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „ECO“.



ECO

ECO-Bildregelung

Diese Funktion erfasst automatisch die Bildquelle und verringert bei gleichzeitig unverändert gehaltener Bildhelligkeit den Stromverbrauch.

ZUR BEACHTUNG

- Diese Funktion arbeitet nicht, wenn der „AV-Modus“ auf „DYNAMISCH (Konstant)“, „DYNAMISCH“ eingestellt ist.
- Diese Funktion arbeitet nicht, wenn „Energieeinsparung“ auf „Standard“ oder „Verbessert“ eingestellt ist.



ECO

Energiesparung

Diese Funktion verringert wie in der nachstehenden Tabelle gezeigt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, um den Stromverbrauch zu reduzieren und die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung zu verlängern.

Punkt	
Standard	Verringert die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.
Weiterführend	Verringert die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung stärker als „Standard“.
Aus	Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung entspricht dem Wert Ihrer Einstellungen für den gewählten „AV-Modus“.

ZUR BEACHTUNG

- Diese Funktion arbeitet nicht, wenn der „AV-Modus“ auf „DYNAMISCH (Konstant)“ eingestellt ist.

● Status-Icons für „Energiesparung“

Icon	Beschreibung
	„Energiesparung“ ist auf „Standard“ eingestellt.
	„Energiesparung“ ist auf „Verbessert“ eingestellt.

Wenn „Energiesparen“ auf „Standard“ oder „Verbessert“ eingestellt ist, erscheinen die „Energiesparen“-Status-Icons im „Bild“-Menü und in den Kanal-Info-Fenstern.



ECO

Auto Stand-by

Bei Einstellung auf „Ein“ wechselt der TV automatisch in den Bereitschaftsmodus, wenn 15 Minuten lang kein Signal eingeht.

ZUR BEACHTUNG

- Wenn ein TV-programm endet, arbeitet diese Funktion bei Störeinstrahlung durch andere TV-Sender oder andere Signale eventuell nicht.



ECO

Auto System aus

Der TV schaltet automatisch in den Bereitschaftsmodus, wenn „Ein“ gewählt ist und drei Stunden lang keine Bedienung erfolgt.

ZUR BEACHTUNG

- Ab fünf Minuten vor dem Wechsel in Bereitschaft zeigt der TV jede Minute die restliche Zeit an.



ECO

Einschlaf- Timer

Ermöglicht das Einstellen einer Zeit, nach deren Ablauf der TV automatisch auf Bereitschaft wechselt. Nachdem Sie „Ändern“ gewählt haben, können Sie den Zeitraum für den Wechsel in den Bereitschaftsmodus festlegen.

ZUR BEACHTUNG

- Wählen Sie „Aus“, um den Einschlaf- Timer zu deaktivieren.
- Nachdem die Zeit eingestellt worden ist, startet die Rückwärtszählung automatisch.
- Ab fünf Minuten vor Ablauf der voreingestellten Zeit wird jede Minute die Restzeit angezeigt.



ECO

Nur Audio

Beim Hören von Musikprogrammen können Sie das TV-Bild abschalten und nur den Ton wiedergeben lassen.

Punkt	
Ein	Der Ton wird ohne das Bild ausgegeben.
Aus	Bild und Ton werden wiedergegeben.

Bildeinstellungen

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“.



Bildeinstellungen Autoinstallation

Der TV erfasst automatisch alle verfügbaren Dienste in Ihrem Gebiet. Über diese Funktion können Sie auch die Kanaleinstellung für digital, Satellit und analog individuell vornehmen und die Einstellungen neu konfigurieren, nachdem die anfängliche Autoinstallation bereits beendet ist.

- 1 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Autoinstallation“.
- 2 Wählen Sie mit ◀/▶ „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie mit ▲/▼/◀/▶ die gewünschte Sprache und drücken Sie dann **OK**.

ZUR BEACHTUNG

- Zum Ausführen von „Autoinstallation“ ist die Geheimnummer einzugeben. Die Vorgabe für die Geheimnummer ist „1234“. Informationen zum Ändern der eingestellten Geheimnummer finden Sie unter **Individuelle Einstellungen – Geheimnr.** (Seite 39). Informationen zum Zurücksetzen der eingestellten Geheimnummer (Geheimnummer muss nicht mehr eingegeben werden) finden Sie unter **Zurücksetzen der Geheimnummer** (Seite 64).
- Sie können die Daheim/Geschäft-Einstellung und die Landeinstellung nicht über „Autoinstallation“ im „Einstellungen“-Menü vornehmen. Um diese Einstellungen neu vornehmen zu können, führen Sie bitte „Rücksetzen“ im „Einstellungen“-Menü aus und lassen Sie dann die automatische anfängliche Autoinstallation neu ablaufen.
- Die aktuelle Einstellung des Landes erscheint auf dem Bildschirm.

- 4 Wählen Sie mit ▲/▼ den zu suchenden Sendestandard und drücken Sie dann **OK**.

Digitalsuche

Beziehen Sie sich nach dem Wählen des zu suchenden Dienstes, entweder „Terrestrisch“ oder „Kabel“, auf **Einstellungen für Digitalprogramme** auf Seite 15.

Analogsuche

Der TV sucht, sortiert und speichert alle empfangbaren Fernsehprogramme. Näheres finden Sie unter **Einstellungen für Analogprogramme** auf Seite 15.

Satellitensuche

Nach der Auswahl von „Satellitensuche“ wird der aktuelle DVB-S/S2-Einstellungen-Bildschirm angezeigt. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 16–17 im Abschnitt zur Einstellung „Satellitensuche“.

Wichtige Informationen:

Satellitendienste sind nur für die Modellreihe 635 verfügbar.

ZUR BEACHTUNG

- Nach der Auswahl von „Weiter“ im DVB-S/S2-Einstellungen-Bildschirm müssen Sie das bevorzugte Satellitenprogramm wählen, um die Suche zu starten.

Bildeinstellungen Programm-Einstellungen

Sie können die Einstellungen für DTV-Dienste automatisch oder manuell neu konfigurieren.

- 1 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Kanaleinstellungen“ > „Programm-Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie mit ▲/▼ den neu zu konfigurierenden Sendestandard und drücken Sie dann **OK**.

ZUR BEACHTUNG

- Zum Ausführen von „Programm-Einstellungen“ ist die Geheimnummer einzugeben. Die Vorgabe für die Geheimnummer ist „1234“. Informationen zum Ändern der eingestellten Geheimnummer finden Sie unter **Individuelle Einstellungen – Geheimnr.** (Seite 39). Informationen zum Zurücksetzen der eingestellten Geheimnummer (Geheimnummer muss nicht mehr eingegeben werden) finden Sie unter **Zurücksetzen der Geheimnummer** (Seite 64).

Digital Tuner Einstellungen

Terrestrisch

Die folgenden Einstellungen können Sie neu konfigurieren, wenn Sie bei der anfänglichen Autoinstallation oder im „Autoinstallation“-Menü „Terrestrisch“ wählen.

Zusätzliche Suche

Verwenden Sie dieses Menü, um nach der Ausführung von „Digitalsuche“ im „Autoinstallation“-Menü neue Dienste automatisch hinzuzufügen.

Manuelle Suche

Zum Hinzufügen neuer Dienste aus einem bestimmten Frequenzband.

- Geben Sie die Frequenz mit den Zifferntasten **0–9** ein.
- „Manuelle Suche“ mit einer Service-Nummer ist nur möglich, wenn bei der Landeinstellung die fünf nordischen Länder gewählt wurden.

Manuelle Einstellung

Zum Konfigurieren verschiedener Einstellungen für die einzelnen Dienste mit den Farbtasten (**R/G/Y/B**).

Dienstnummer	Dienstname	Sperre	Kanal überspringen	Alte LCN
DTV 993	SIT 3			
DTV 994	SIT 2	✓		
DTV 995	SIT 1		✓	
DTV 999	HD Monosco			

R : Sperre G : Kanal überspringen Y : Löschen B : Sortieren

- 1 Wählen Sie mit ▲/▼ den gewünschten Dienst.
- 2 Drücken Sie die für den neu einzustellenden Punkt zuständige Farbtaste auf der Fernbedienung.
 - Die Markierung ✓ zeigt an, dass die Funktion aktiviert ist. Mit jedem Drücken der Farbtaste wechselt die betreffende Funktion zwischen ein und aus.

Tasten für „Manuelle Einstellung“

Sperre	Drücken Sie Taste R.
---------------	----------------------

Wenn ein Programm gesperrt ist, muss die Geheimnummer eingegeben werden, wenn dieses aufgerufen werden soll.

Kanal überspringen	Drücken Sie Taste G.
---------------------------	----------------------

Dienste, die mit einem ✓ markiert sind, werden beim Drücken von **P** **▲**/**▼** am TV oder der TV-Fernbedienung übersprungen.

Löschen	Drücken Sie Taste Y.
----------------	----------------------

Der gewählte Dienst wird gelöscht. Wenn Sie den gelöschten Dienst noch einmal anschauen möchten, führen Sie „Autoinstallation“, „Zusätzliche Suche“ oder „Manuelle Suche“ aus.

Sortieren	Drücken Sie Taste B.
------------------	----------------------

Die Anzeigeposition von Diensten kann verschoben werden.

- Wählen Sie mit **▲**/**▼** den Dienst mit der zu verschiebenden Anzeigeposition und drücken Sie dann **OK**.

DTV	994	SIT 2	✓
DTV	995	SIT 1	✓

- Verschieben Sie den Kanal mit **▲**/**▼** an die gewünschte Position und drücken Sie dann **OK**.

DTV	994	SIT 1	✓
DTV	995	SIT 2	✓

- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis alle gewünschten Dienstpunkte sortiert sind.

Kabel

Die folgenden Einstellungen können Sie neu konfigurieren, wenn Sie bei der anfänglichen Autoinstallation oder im „Autoinstallation“-Menü „Kabel“ wählen.

● Zusätzliche Suche

Verwenden Sie dieses Menü, um nach der Ausführung von „Digitalsuche“ im „Autoinstallation“-Menü neue Dienste automatisch hinzuzufügen. Befolgen Sie die Schritte **1** bis **5** unter **Suchen nach Kabelprogrammen** auf Seite 15.

● Manuelle Suche

Zum Hinzufügen neuer Dienste aus einem bestimmten Frequenzband. Nach dem Einstellen der Punkte im folgenden Bildschirm startet der TV die Suche.

- Beziehen Sie sich bitte auf die Tabelle zu den Menüpunkten in der mittleren Spalte auf Seite 15.

Frequenz	[47.0]	47.0 MHz
Symbolrate	[6900]	
QAM-Modulation	[64]	
Suchstart		

● Manuelle Einstellung


Diese Funktion ist mit „Terrestrisch“ identisch. Siehe „Manuelle Einstellung“ in „Terrestrisch“.

ZUR BEACHTUNG

- Möglicherweise werden in Abhängigkeit von der Landeinstellung oder vom gewählten Kabelanbieter einige Funktionen nicht angezeigt oder können nicht ausgewählt werden.

Satellit-Einstellung (nur Modellreihe 635)

Sie müssen zunächst das Satellitenprogramm wählen, bevor Sie in „Satellit-Einstellung“ die Suchmethode wählen können.



● Zusätzliche Suche

Verwenden Sie dieses Menü, um nach erfolgter Autoinstallation neue Dienste hinzuzufügen. Führen Sie die Schritte 1 bis 6 in der rechten Spalte auf Seite 17 aus.

● Manuelle Suche

Zum Hinzufügen neuer Dienste aus einem bestimmten Frequenzband. Nach dem Einstellen der Punkte im folgenden Bildschirm wählen Sie „Ja“ im Menü „Suchstart“.

Band	[Vert./Low]	Vert./Low Vert./High Horiz./Low Horiz./High
Frequenz	[12750]	
Symbolrate	[27500]	
Suchstart		

● Manuelle Einstellung

Diese Funktion ist die gleiche wie in „Digital Tuner Einstellungen“. Siehe „Manuelle Einstellung“ in „Digital Tuner Einstellungen“.

Analog-Tuner- Einstellung

Sie können die Einstellungen für analoge TV-Kanäle automatisch oder manuell neu konfigurieren.

● Zusätzliche Suche

Verwenden Sie dieses Menü, um nach der Ausführung von „Analogsuche“ im „Autoinstallation“-Menü neue Dienste automatisch hinzuzufügen.

- Starten Sie die Kanalsuche nach dem Wählen von Farbsystem und Tonsystem.

● Manuelle Einstellung

Verwenden Sie dieses Menü zum manuellen Einrichten von TV-Kanälen.

Drücken Sie nach dem Wählen von „Ja“ auf dem Bildschirm **▲/▼/◀/▶** zum Wählen des einzurichtenden Kanals und drücken Sie dann **OK**.

Fein- Einstellung

Sie können die Frequenz auf die gewünschte Position einstellen.

ZUR BEACHTUNG

- Orientieren Sie sich beim Einstellen am angezeigten Hintergrundbild.
- Anstelle der Frequenzeinstellung mit **◀/▶** können Sie die Frequenz des Kanals auch mit den Zifferntasten **0–9** direkt eingeben.

BEISPIEL

- 179,25 MHz: Drücken Sie **1 > 7 > 9 > 2 > 5**.
- 49,25 MHz: Drücken Sie **4 > 9 > 2 > 5 > OK**.

Farbsystem

Wählen Sie das für den Empfang optimale Farbsystem („AUTO“, „PAL“, „SECAM“).

Soundsystem

Wählen Sie das für den Empfang optimale Soundsystem (Tonnorm) („B/G“, „D/K“, „I“, „L/L“).

Name

Wenn ein TV-Kanal seine Namenskennung ausstrahlt, wird diese bei der „Autoinstallation“ erfasst und dem Kanal ein Name zugewiesen. Sie können die zugewiesenen Kanalnamen nachträglich individuell ändern.

Wählen Sie die Zeichen für den neuen Kanalnamen mithilfe der Softwaretastatur (Seite 13).

ZUR BEACHTUNG

- Ein Name kann maximal fünf Zeichen lang sein.

Überspringen

Kanäle, für die „Überspringen“ auf „Ein“ eingestellt ist, werden beim Wählen mit **P** **^** **/** **V** übersprungen, auch wenn bei Betrachtung des Bilds auf dem TV gewählt wird.

Sperre

Sie können die Wiedergabe jedes beliebigen Kanals blockieren.

ZUR BEACHTUNG

- Näheres zum Einstellen der Geheimnummer siehe „Geheimnr.“.
- Wenn „Sperre“ für einen Kanal auf „Ein“ gestellt ist, erscheint „Kindersicherung ist aktiviert!“ und Bild und Ton des Kanals werden blockiert.
- Wenn **↵** bei Anzeige von „Kindersicherung ist aktiviert!“ gedrückt wird, erscheint das Eingabefenster für die Geheimnummer. Durch Eingeben der korrekten Geheimnummer wird die „Geheimnr.“ bis zum Ausschalten des Geräts vorübergehend deaktiviert.

● Sortieren

Die Kanalpositionen können beliebig geordnet werden.

- 1 Wählen Sie mit **◀/▶** „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼/◀/▶** den zu verschiebenden Kanal und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Verschieben Sie den Kanal mit **▲/▼/◀/▶** an die gewünschte Position und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis alle Kanäle wunschgemäß geordnet sind.

● Programm löschen

Kanäle können individuell gelöscht werden.

- 1 Wählen Sie mit **◀/▶** „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼/◀/▶** den zu löschenden Kanal und drücken Sie dann **OK**.
 - Ein Mitteilungsfenster erscheint.
- 3 Wählen Sie mit **◀/▶** „Ja“ und drücken Sie dann **OK**, um den gewählten Kanal zu löschen. Die nachfolgenden Kanäle rücken entsprechend auf.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis alle zu löschenden Kanäle gelöscht sind.

TV-Startzeit-Einstellung

Bildeinstellungen Schnellstart

Sie können die nach dem Einschalten des TV mit der Fernbedienung erforderliche Startzeit verkürzen.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Schnellstart“.

Punkt	
Ein	Schneller Start des TV aus der Bereitschaft. In Bereitschaft beträgt die Leistungsaufnahme mindestens 14 W.
Aus	Im Bereitschaftszustand ist der Stromverbrauch gering.

Individuelle Einstellungen – Geheimnr.

Bildeinstellungen Geheimnr.

Ermöglicht das Eingeben einer Geheimnummer zum Schützen bestimmter Einstellungen vor einer versehentlichen Änderung.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Individuelle Einstellungen“ > „Geheimnr.“.

ZUR BEACHTUNG

- Zum Ausführen von „Geheimnr.“ ist die Geheimnummer einzugeben. Die Vorgabe für die Geheimnummer ist „1234“. Informationen zum Zurücksetzen der eingestellten Geheimnummer (Geheimnummer muss nicht mehr eingegeben werden) finden Sie unter **Zurücksetzen der Geheimnummer** (Seite 64).

Bei Auswahl von „Ja“

Speichern Sie für die „Geheimnr.“ eine vierstellige Zahl (Geheimnummer) ein.

- 1 Wählen Sie mit ◀/▶ „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Geben Sie als Geheimnummer eine vierstellige Zahl mit den Zifferntasten 0–9 ein.

- 3 Geben Sie zur Bestätigung erneut die gleiche vierstellige Zahl wie in Schritt 2 ein.
 - Die Meldung „System-Geheimnummer erfolgreich geändert.“ erscheint.

- 4 Drücken Sie **OK**.

ZUR BEACHTUNG

- Als **Vorsichtsmaßnahme wird empfohlen, die Geheimnummer zu notieren und an einem Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.**
- „0000“ kann nicht als Geheimnummer eingestellt werden.
- Zum Betrachten eines gesperrten Kanals muss die Geheimnummer eingegeben werden (Näheres zum Sperren von Kanälen im DTV-, SAT- und ATV-Modus finden Sie auf den Seiten 37 und 38). Wenn ein gesperrter Kanal gewählt wird, erscheint eine Aufforderung zum Eingeben der Geheimnummer. Drücken Sie ↵ zum Anzeigen des Geheimnummer-Eingabefensters.

Bildeinstellungen Kinderschutzstufe

Mit dieser Funktion kann die Verfügbarkeit von DTV-Diensten eingeschränkt werden. Sie können so verhindern, dass sich Kinder ungeeignete Programme mit brutalen oder erotischen Szenen ansehen.

- 1 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Individuelle Einstellungen“ > „Kinderschutzstufe“.
- 2 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 unter **Bei Auswahl von „Ja“**.

ZUR BEACHTUNG

- „Unbegrenzte Freigabe“ und „Vorzugsweise mit Zustimmung der Eltern“ sind Einstufungen, die nur in Frankreich verwendet werden.
- Näheres zu den Kinderschutzstufen finden Sie auf Seite 71.

Individuelle Einstellungen – Zeit

Bildeinstellungen Zeitanzeige

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Individuelle Einstellungen“ > „Zeitanzeige“.

Zeitanzeige

Diese Funktion blendet in der unteren rechten Bildschirmcke die Uhrzeit ein.

Punkt	
Ein	Für Anzeige der Uhrzeit.
Ein (halbstündlich)	Zeigt die Uhrzeit in 30-Minuten-Inkrementen an.
Aus	Uhrzeit ausgeblendet.

Uhrzeitformat

Sie können das Zeitformat („24 Std.“ oder „AM/PM“) für die Uhrzeit wählen.

Individuelle Einstellungen – Sprache



Bildeinstellungen

Digital Audio Sprache

Stellen Sie bis zu drei bevorzugte Multi-Audio-Sprachen für die Anzeige bei vorhandenen Audiosprachen ein.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Individuelle Einstellungen“ > „Digital Audio Sprache“.

● Umschalten der Multi-Audio-Sprachen

Mit jedem Drücken von  an der Fernbedienung wechselt die Audiosprache.



Bildeinstellungen

Untertitel

Stellen Sie bis zu zwei bevorzugte Untertitelsprachen (einschließlich Untertitel für Hörbehinderte) für die Anzeige etwaiger Untertitel ein.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Individuelle Einstellungen“ > „Untertitel“.

Wählbare Punkte

- 1. Sprache
- 2. Sprache
- Für Hörbehinderte

● Umschalten zwischen Untertitelsprachen


Mit jedem Drücken von  an der Fernbedienung wechselt die Untertitelsprache.



● „Für Hörbehinderte“ auf „Ja“

Untertitel für Hörbehinderte haben Vorrang vor allen obigen Untertitelsprache-Einstellungen (z.B. „1. Sprache“, „2. Sprache“ usw.).

BEISPIEL



ZUR BEACHTUNG

- Falls das Programm keine Untertiteldaten überträgt, werden keine Untertitel angezeigt.



Bildeinstellungen

Sprache

Als Anzeigesprache stehen 23 verschiedene Sprachen zur Auswahl. Informationen zu den wählbaren Sprachen finden Sie in der Spalte **OSD-Anzeigesprache** der Tabelle mit den technischen Daten (Seite 68).

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Sprache“.

Praktische Betrachtungsfunktionen

Einstellungen für optionale Funktionen

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“.



Manuelles Wählen der Bildgrößen



Optionen

Breitbildmodus

Sie können die Bildgröße wählen. Welche Bildgrößen wählbar sind, richtet sich nach der Art des Eingangssignals.

- 1 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildoptionen“ > „Breitbildmodus“.
 - Einen Punkt können Sie auch durch Drücken von  an der Fernbedienung wählen.
 - Im Menü sind die „Breitbildmodus“-Optionen aufgeführt, die beim derzeit empfangenen Signaltyp wählbar sind.
- 2 Wählen Sie mit / den gewünschten Punkt.
 - Beim Umschalten zwischen den Optionen wird die gewählte Variante sofort auf dem Display wiedergegeben. Es ist nicht erforderlich, **OK** zu drücken.

Im Prinzip wird für jede Sendung und jedes über einen Videorecorder oder DVD-Spieler/Recorder wiedergegebene Programm der optimale „Breitbildmodus“ gewählt, wenn Sie „Breitbildmodus (WSS)“ im Menü „Optionen“ auf „Ein“ einstellen.

ZUR BEACHTUNG

- Auch wenn „Breitbildmodus“ manuell wunschgemäß eingestellt wurde, schaltet der TV je nach empfangenem Signal eventuell automatisch auf die optimale „Breitbildmodus“-Einstellung, falls „Breitbildmodus (WSS)“ auf „Ein“ eingestellt ist.

Punkt (für SD-Signale [Standardauflösung])	
Normal	Das ursprüngliche Seitenverhältnis bleibt bei voller Bildschirmanzeige erhalten.
Zoom 14:9	Für Bilder im 14:9-Letterboxformat. Auf beiden Seiten erscheinen dünne Balken, wobei bei manchen Programmen auch Balken über und unter dem Bild zu sehen sind.
Panorama	In diesem Modus wird das Bild kontinuierlich bis an die seitlichen Bildkanten gestreckt. Abhängig vom Sendersignal kann das Bild ähnlich wie bei „Voll“ dargestellt sein.
Voll	Für Squeeze-Bilder im Format 16:9.
Kino 16:9	Für Bilder im 16:9-Letterboxformat. Bei manchen Programmen können oben und unten Balken auftreten.
Kino 14:9	Für Bilder im 14:9-Letterboxformat. Bei manchen Programmen können oben und unten Balken auftreten.

Punkt (für HD-Signal [hohe Auflösung])	
Voll	Für Anzeige mit Overscan-Bild. Alle Bildseiten beschnitten.
Underscan	Anzeige mit Underscan-Bild nur bei Empfang eines 720p-Signals. Anzeige mit optimal komprimiertem High-Definition-Bild. Bei manchen Programmen kann oben und unten Rauschen auftreten.
Punkt. f. Pkt.	Zeigt nur bei Empfang von 1080i/1080p-Signalen ein Bild mit der gleichen Pixelzahl auf dem Bildschirm an.

ZUR BEACHTUNG

- Je nach empfangenem Signal werden einzelne Punkte eventuell nicht angezeigt.
- Näheres zu PC-Signaleingangsquellen finden Sie auf Seite 54.

Automatisches Wählen des Breitbildmodus (WSS)



Optionen

WSS

Das „Breitbildmodus (WSS)“-Signal ermöglicht dem TV automatisches Umschalten zwischen verschiedenen Bildgrößen.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Breitbildmodus (WSS)“.

ZUR BEACHTUNG

- Verwenden Sie den „Breitbildmodus“, wenn ein Bild nicht auf die richtige Bildgröße schaltet. Die Funktion arbeitet nicht, auch wenn sie eingeschaltet ist, wenn das Sendersignal kein „Breitbildmodus (WSS)“-Signal enthält.

Manuelles Wählen des Breitbildmodus (WSS)

Optionen 4:3 Bildformat

Das „Breitbildmodus (WSS)“-Signal schaltet automatisch auf 4:3 um; hierfür kann zwischen „Normal“ und „Panorama“ gewählt werden.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „4:3 Bildformat“.

Punkt	
Normal	Normalzone für Bildseitenverhältnis 4:3 oder 16:9.
Panorama	Breitbild ohne seitliche Balken.

Format 4:3 für Breitbildmodus (WSS)-Signal

4:3-Modus „Normal“



4:3-Modus „Panorama“



Buchseneinstellung

Optionen Audiowahl

Bei Verwendung der Buchse PC oder HDMI 2 müssen Sie wählen, mit welchem Anschluss die Buchse AUDIO (L/R) für analoge Toneingabe verwendet wird.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Buchseneinstellung“ > „Audiowahl“.

Bei Auswahl von „HDMI 2“ im „EINGANG“-Menü

Punkt	
HDMI (Digital)	Wenn Sie Geräte (einschließlich PC) mit einem HDMI-Kabel an die HDMI 2-Buchse anschließen.
HDMI+Analog	Bei Anschluss von Geräten (einschließlich PC) über ein DVI/HDMI-Kabel an die Buchse HDMI 2 und Eingabe von analogen Tonsignalen über Buchse AUDIO (L/R).

ZUR BEACHTUNG

- Sie müssen diesen Punkt auf „HDMI+Analog“ einstellen, wenn Sie Geräte (einschließlich PC) mit einem HDMI-geprüften Kabel an die HDMI 2-Buchse anschließen. Wenn „HDMI (Digital)“ eingestellt ist, erfolgt keine Tonausgabe.

Bei Auswahl von „PC“ im „EINGANG“-Menü


Punkt	
Video	Wenn Sie Geräte mit einem AV-Kabel an die Buchse PC anschließen, wird das Bild ohne Ton angezeigt.
Video+Audio	Bei Anschluss eines PC an die Buchse PC und Eingabe von analogen Tonsignalen über Buchse AUDIO (L/R).

Angewiesenen Eingang überspringen

Optionen Input Skip

Diese Einstellung ermöglicht das Überspringen des SCART-, HDMI-, PC-, ATV-, DTV- oder SAT-Eingangs im Wahlmenü für die Eingangsquelle.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Buchseneinstellung“ > „Input Skip“.



ZUR BEACHTUNG

- Wenn Sie „ATV“, „DTV“ oder „SAT“ wählen, funktioniert die Funktion zum Überspringen nur, wenn Sie die **INPUT** →-Taste auf der Frontseite des TV verwenden.

Eingangsquelle-Einstellungen

Optionen Eingangswahl

Zum Einstellen des Signaltyps eines externen Geräts.

- 1 Wählen Sie mit die Eingangsquelle zum Einstellen des Eingangssignals („EXT1“) im „EINGANG“-Menü und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Buchseinstellung“ > „Eingangswahl“.

Punkt	
EXT1	Y/C, FBAS, RGB

ZUR BEACHTUNG

- Falls kein Bild (Farbbild) erscheint, sollten Sie einen anderen Signaltyp versuchen.
- Schlagen Sie bitte den Signaltyp der angeschlossenen Signalquelle in der dazugehörigen Bedienungsanleitung nach.

Optionen Eingangskennung

Sie können jeder Eingangsquelle eine selbst gewählte Beschreibung zuweisen.

- 1 Wählen Sie mit die gewünschte Eingangsquelle im „EINGANG“-Menü und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Buchseinstellung“ > „Eingangskennung“.
- 3 Wählen Sie die Zeichen für den neuen Namen der Eingangsquelle mithilfe der Softwaretastatur (Seite 13).

ZUR BEACHTUNG

- Ein Name kann maximal sechs Zeichen lang sein.
- Sie können keine Kennungen ändern, wenn die Eingangsquelle auf „TV“, „USB-Medien“, „Heimnetzwerk“ oder „NET“ eingestellt ist.



Automatisches Wählen der HDMI-Bildgröße

Optionen HDMI Autoviewer

Diese Funktion erlaubt automatische Umstellung auf die passende Bildgröße bei Betrachtung eines über die Buchse HDMI 1, 2, 3 oder 4 eingespeisten HDMI-Signals.

- 1 Wählen Sie mit die Eingangsquelle („HDMI 1“, „HDMI 2“, „HDMI 3“ oder „HDMI 4“) des angeschlossenen HDMI-Geräts, und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Buchseinstellung“ > „HDMI Autoviewer“.

Optionen Kopfhörer/Audioausgang wählen

Sie können das Gerät für die Tonausgabe wählen.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Buchseinstellung“ > „Kopfhörer/Audioausgang wählen“.

Punkt	
Kopfhörer	Der Ton wird über den Kopfhörer ausgegeben.
Audioausgang	Der Ton wird über einen A/V-Empfänger oder Raumklang-Audiocontroller ausgegeben.

VORSICHT

- Diese Buchse wird auch für einen Kopfhörer verwendet. Reduzieren Sie die Lautstärke, bevor Sie einen Kopfhörer verwenden. Durch einen zu hohen Lautstärkepegel kann Ihr Gehör geschädigt werden.

ZUR BEACHTUNG

- Wenn Sie „Audioausgang“ wählen und ein Kabel an die Buchse HDMI 2/PC AUDIO (L/R) angeschlossen wird, werden die TV-Lautsprecher stummgeschaltet.
- Wenn Sie „Audioausgang“ wählen, können Sie die Lautstärke des TV mit den Tasten **VOL** + / – am TV oder mit den Tasten + / – an der Fernbedienung anpassen.

Optionen Einst. Kopfhörerausgang

Bei Verwendung eines Kopfhörers können Sie die Tonwiedergabe über Kopfhörer/Lautsprecher wählen.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Buchseinstellung“ > „Einst. Kopfhörerausgang“.

Punkt	
Kopfhörer	Tonwiedergabe nur über Kopfhörer.
Dual	Tonwiedergabe über Kopfhörer und Lautsprecher.

ZUR BEACHTUNG

- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn „Tonwiedergabemodus ändern“ (Seite 31) auf „Über AQUOS AUDIO SP“ bzw. „Kopfhörer/Audioausgang wählen“ auf „Audioausgang“ eingestellt ist.
- Hinweise zum Lautstärkeabgleich, wenn „Dual“ eingestellt ist:
 - Passen Sie die Lautstärke der Lautsprecher mit den Tasten + / – an der Fernbedienung an.
 - Passen Sie die Lautstärke des Kopfhörers mit den Tasten **VOL** + / – am TV an.
 - Der Kopfhörer wird nicht stumm geschaltet, selbst wenn Sie die (Stummschaltung) Taste an der Fernbedienung drücken.
- Wenn der Kopfhörer nicht verwendet wird:
 - Die Tonwiedergabe über die Lautsprecher erfolgt unabhängig von den Einstellungen.

Optionen Farbsystem

Hier können Sie auf ein Farbsystem umschalten, das mit dem Bild auf dem Bildschirm kompatibel ist.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Farbsystem“.

ZUR BEACHTUNG

- Als Werkvorgabe ist „AUTO“ eingestellt.
- Wenn „AUTO“ gewählt ist, wird das Farbsystem automatisch auf den jeweiligen Kanal eingestellt. Falls das Bild nicht scharf angezeigt wird, wählen Sie bitte ein anderes Farbsystem (z.B. „PAL“, „SECAM“).

Bildschirmeffekt-Einstellungen



Optionen

Kanalwahleffekt

Diese Funktion erzeugt beim Wählen oder Wechseln der Kanäle einen Bildschirmeffekt.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Bildschirmeffekt“ > „Kanalwahleffekt“.



Optionen

Programmtitel-Anzeige

Diese Funktion dient für die Anzeige von Programminformationen wie Titel und Sendezeit, wenn auf einen Kanal abgestimmt wird.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Bildschirmeffekt“ > „Programmtitel-Anzeige“.

ZUR BEACHTUNG

- Diese Funktion ist nur im DTV-/SAT-Betrieb aktiv.

Anpassen der Bildlage



Optionen

Bildlage (AV)

Zum Verschieben der horizontalen und vertikalen Lage des Bilds auf dem Bildschirm.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Bildschirmeffekt“ > „Bildlage (AV)“.

Punkt	
H-Pos.	Zum Zentrieren der Bildlage durch Verschieben nach links oder rechts.
V-Pos.	Zum Zentrieren der Bildlage durch Verschieben nach oben oder unten.

ZUR BEACHTUNG

- Die Einstellungen werden nach Eingangsquellen getrennt gespeichert.
- Je nach Eingangssignaltyp, „Breitbildmodus“-Einstellung oder „Videomodus“ für den USB-Medien-Modus ist eine Bildlage-Einstellung eventuell nicht möglich.
- Bei DTV-Programmen mit MHEG-Signalen ist diese Funktion nicht verfügbar.

Zusätzliche Funktionen

Optionen **Beleuchtung**

Mit dieser Funktion leuchtet die LED auf der Frontseite des TV auf verschiedene Weise auf.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Beleuchtung“.

Punkt	
Aus	Die LED leuchtet nicht auf.
Bereitsch.	Die LED leuchtet, wenn sich der TV im Bereitschaftsmodus befindet.
Betrachten	Die LED leuchtet auf, während Sie fernsehen.
Immer	Die LED leuchtet immer auf.

ZUR BEACHTUNG

- Die Werksvorgabe für diesen Punkt ist „Betrachten“.
Stellen Sie „Aus“ ein, wenn die LED nicht leuchten soll.

Optionen **Game-Spielzeit**

Diese Funktion ermöglicht die Anzeige der abgelaufenen Spielzeit, wenn der „AV-Modus“ auf „SPIELE“ eingestellt ist.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Game-Spielzeit“.

Punkt	
Ein	Bei Anschluss einer Spielekonsole an den TV wird in 30-Minuten-Inkrementen die seit Spielstart abgelaufene Zeit angezeigt.
Aus	Uhrzeit ausgeblendet.

ZUR BEACHTUNG

- Dieses Menü ist nicht wählbar, wenn die Eingangsquelle auf „TV“ oder „USB-Medien“ eingestellt ist.

Optionen **Tastensperre**

Diese Funktion ermöglicht das Sperren der Tasten am TV oder der Fernbedienung, damit Kinder nicht den Kanal oder die Lautstärke ändern können.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Tastensperre“.

Punkt	
Aus	Hebt die Sperre auf.
Fernbedienungssperre	Sperrt alle Tasten der Fernbedienung.
Tastensperre	Sperrt mit Ausnahme des Netzschalters sämtliche Tasten am TV.

ZUR BEACHTUNG

- Sie können die „Fernbedienungssperre“ und die „Tastensperre“ nicht gleichzeitig verwenden.

Aufheben der Sperre

Drücken Sie **MENU** am TV und wählen Sie „Aus“, um „Fernbedienungssperre“ aufzuheben. Drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung und wählen Sie „Aus“, um „Tastensperre“ aufzuheben.

- Näheres zur Menübedienung mit **MENU** am TV finden Sie auf Seite 20.

Weitere praktische Funktionen

Verwenden eines USB-Geräts


Bei Verwendung eines USB-Geräts sind auf dem TV bestimmte Funktionen verfügbar. Nach dem Anschließen eines USB-Geräts an den USB-Port können Sie die gewünschten Funktionen auswählen, und der TV startet die Einstellungen für die einzelnen Funktionen.

USB-Verwendung

- Speichergerät für Time Shift
- USB-Medien zur Verwendung von Fotos, Musikdateien und Videos

Anschließen eines USB-Geräts

Schließen Sie wie unten ein USB-Gerät an den TV an.



ZUR BEACHTUNG

- Manche USB-Geräte werden für diese Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.
- Schließen Sie das USB-Speichergerät für Time Shift direkt an den USB-Port an.
- Ein USB-Gerät darf nicht wiederholt an den TV angeschlossen und wieder abgezogen werden.


Auswählen der USB-Verwendung

Sie müssen festlegen, für welche Funktion ein USB-Gerät verwendet wird, wenn das USB-Gerät an den USB-Port angeschlossen wird.

- 1 Schließen Sie ein USB-Gerät an einen der USB-Ports an.
 - Auf dem Bildschirm werden Anleitungen angezeigt.

ZUR BEACHTUNG

- Wenn ein USB-Speichergerät im Time Shift-Betrieb angeschlossen wird, werden auf dem Bildschirm keine Anleitungen angezeigt.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Funktion.
Drücken Sie **◀/▶** und anschließend **OK**.



ZUR BEACHTUNG

- Wenn Sie ein Software-Update konfigurieren möchten, müssen Sie zum Schließen des Fensters **END** drücken.

Für Time Shift

Sie müssen wie folgt vorgehen, um das USB-Speichergerät für Time Shift zu verwenden. Nachdem Sie „Time shift“ gewählt haben, beginnt der TV mit dem Initialisieren des USB-Speichergeräts. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Einstellung vorzunehmen.

- 1 Wählen Sie mit **◀/▶** „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.
 - Bestätigen Sie die Verwendung des USB-Speichergeräts für Time Shift erneut.

ZUR BEACHTUNG

- Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie mehrere USB-Speichergeräte an den Ports angeschlossen haben. Schließen Sie nur ein USB-Speichergerät für Time Shift an.
- Sie können das für Time Shift zu verwendende USB-Speichergerät auch im „Geräteregistrierung“-Menü einstellen (Seite 49).
- Mindestens 1 GB ist bei einem USB-Speichergerät für Time Shift erforderlich.
- Ein USB-HDD kann nicht als USB-Speichergerät für Time Shift verwendet werden.

- 2 Wählen Sie mit **◀/▶** „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.
 - Der TV beginnt mit dem Initialisieren des USB-Speichergeräts.
 - Löschen Sie die Daten auf dem USB-Speichergerät.

ZUR BEACHTUNG

- Trennen Sie das USB-Speichergerät nicht, wenn der TV den Arbeitsspeicher für Time Shift ermittelt.

- 3 Wählen Sie „OK“.
Drücken Sie **OK**.

ZUR BEACHTUNG

- Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm und entfernen Sie das USB-Speichergerät.

➔ Siehe **Time Shift** auf Seite 47.

Für USB-Medien

Nachdem Sie „USB-Medien“ gewählt haben, wechselt der TV zu dem USB-Medium.

➔ Siehe **USB-Medien/Heimnetzwerk** auf Seite 50.

ZUR BEACHTUNG

- Abhängig vom USB-Gerät werden die enthaltenen Daten vom TV eventuell nicht erkannt.
- Verwenden Sie für die Namen von Dateien nur alphanumerische Zeichen.
- Dateinamen mit mehr als 80 Zeichen (kann je nach Zeichensatz unterschiedlich sein) werden eventuell nicht angezeigt.
- Trennen Sie ein USB-Gerät oder eine Speicherkarte nicht vom TV ab, während noch Dateien übertragen werden, die Diaschau-Funktion läuft, der Bildschirm gerade wechselt oder bevor Sie „USB-Medien“ im „EINGANG“-Menü geschlossen haben.

USB-Gerät trennen

Führen Sie beim Trennen des USB-Geräts unbedingt die folgenden Schritte aus.

Für Time Shift

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Time Shift-Einstellungen“ > „Geräteentfernung“.

ZUR BEACHTUNG


- Dieser Menüpunkt ist nicht verfügbar, wenn kein USB-Speichergerät für Time Shift registriert ist.
- Die Registrierung des USB-Speichergeräts für Time Shift wird in folgenden Fällen storniert:
 - Wenn das USB-Speichergerät entfernt wird.
 - Wenn ein anderes USB-Speichergerät für Time Shift registriert ist; nur jeweils ein USB-Gerät kann für Time Shift registriert sein.

Für USB-Medien

- 1 Drücken Sie **B** an der Fernbedienung.
 - Zeigt das „USB-Medien-Menü“ an.
- 2 Wählen Sie mit **▲/▼** „Entfernen des USB-Geräts“ und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Wählen Sie mit **◀/▶** „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.

Time Shift

Mit dieser Funktion können Sie das digitale TV- oder Satellitenprogramm unterbrechen und die Wiedergabe später mit dieser Szene fortsetzen.



- 1 Drücken Sie **READY**.
 - Der TV beginnt mit der temporären Aufnahme der Echtzeitsendung im Hintergrund.
- 2 Drücken Sie ►.
 - Der TV zeigt das Programm ab der Szene, bei der die Aufnahme gestartet wurde, und die Aufnahme wird fortgesetzt.
 - Wenn der TV die Wiedergabe nach einmaligem Drücken von ■ zum Beenden des Programms fortsetzt, wird das Programm ab der angehaltenen Szene wiedergegeben.

Tasten für Time Shift-Bedienung

Tasten	Beschreibung
READY	Startet die Aufnahme des angeschauten Programms. Das aufgenommene Programm kann erst etwa drei Sekunden nach dem Drücken von READY zum Starten der Aufnahme wiedergegeben werden.
►	Gibt das aufgenommene Programm wieder.
■	Beendet das wiedergegebene Programme (Time Shift-Aufnahme wird fortgesetzt) und wechselt zurück zur Echtzeitsendung (Live).
	Unterbricht das wiedergegebene Programm (Time Shift-Aufnahme wird fortgesetzt). Diese Funktion wird nach 15 Minuten deaktiviert.
◀◀	Rücklauf (mit jedem Drücken dieser Taste wird die Rücklaufgeschwindigkeit in drei Stufen geändert).
▶▶	Schneller Vorlauf (mit jedem Drücken dieser Taste wird die Geschwindigkeit für den schnellen Vorlauf in drei Stufen geändert).
↶	Wiedergabe nach einem Sprung rückwärts um 10 Sekunden.
↷	Wiedergabe nach einem Sprung vorwärts um 30 Sekunden.
CONTROL *1	Aktiviert das Bedienfeld.
↶*2	Die Wiedergabe wird nach dem Sprung rückwärts um das in „Zeitsprungeinstellung“ eingestellte Zeitintervall fortgesetzt (Seite 48).
↷*2	Die Wiedergabe wird nach dem Sprung vorwärts um das in „Zeitsprungeinstellung“ eingestellte Zeitintervall fortgesetzt (Seite 48).

*1 Die **CONTROL**-Taste ist nur auf der Fernbedienung verfügbar.

*2 Die Tasten ↶ und ↷ sind nur im Bedienfeld verfügbar.

ZUR BEACHTUNG

- Anstatt Tasten an der Fernbedienung zu drücken, können Sie zum Ausführen der meisten der links aufgeführten Funktionen auch den Bildschirm mit dem Bedienfeld verwenden. Zum Aufrufen dieses Bedienfelds drücken Sie **CONTROL** an der Fernbedienung oder wählen „Steuerung (Time Shift)“ in „Optionen“ > „Bildoptionen“.
- Das Bedienfeld für Time Shift wird nur im Time Shift-Betrieb angezeigt.
- Das Menü „Einstellung für Audio-Beschr.“ ist nicht mit der Time Shift-Wiedergabe kompatibel.
- Wenn der für Time Shift verwendete Speicher „Voll“ erreicht und sich der blaue Punkt am linken Rand des Balkens befindet (siehe 2 und 3 im Abschnitt **Zähler** auf Seite 48), können bestimmte Funktionen nicht verwendet werden (|| (Pause), ◀◀ (Rücklauf), ↶ (Sprung rückwärts um 10 Sekunden), ↷ (Sprung rückwärts um das in „Zeitsprungeinstellung“ eingestellte Zeitintervall (Seite 48))).
- Die Time Shift-Aufnahme wird beendet, wenn drei Stunden lang keine Bedienung festgestellt wird.
- Time Shift kann für ATV, externe Eingangsquellen, Datenprogramme und Radioprogramme nicht verwendet werden.
- Zum Deaktivieren von Time Shift drücken Sie **READY**, ändern den DTV/SAT-Kanal, ändern „EINGANG“ oder schalten den TV aus.
- Time Shift wird deaktiviert, wenn drei Stunden lang keine Bedienung erfolgt.
- Einige Funktionen sind nicht mit Time Shift kompatibel.
- Bei Time Shift handelt es sich nicht wirklich um eine Aufnahmefunktion, weshalb die aufgenommenen Daten beim Beenden von Time Shift zurückgesetzt werden.
- Time Shift wird nicht automatisch ausgeführt, sondern wird nur durch Drücken von **READY** gestartet.
- Die Geheimnummer ist bei Verwendung der Tasten wie z.B. ◀◀, ▶▶, ↶, ↷, ↶*2, ↷*2 erforderlich, wenn Sie die Geheimnummer einstellen und Optionen für „Kinderschutzstufe“ außer „Keine“ gewählt sind.
- Time Shift ist nicht mit kopiergeschützten Programmen kompatibel.
- Während der Time Shift-Wiedergabe weisen bestimmte Signale möglicherweise eine reduzierte Auflösung auf.
- Trennen Sie das für Time Shift verwendete USB-Speichergerät nicht während des Time Shift-Betriebs.

Beispiele für die Verwendung von Time Shift

Wenn Sie sich eine Weile nicht in der Nähe des TV befinden (drücken Sie in diesem Fall **READY**)

Ohne Time Shift
Abwesend

Während Ihrer Abwesenheit verpassen Sie die Szene.
Mit Time Shift
Abwesend

Sie können die verpasste Szene anschauen, wenn Sie wieder zurückkommen.


Wenn Sie eine Szene erneut anschauen möchten (Sie müssen vorher **READY** drücken, damit Time Shift verwendet werden kann)


Ohne Time Shift

Sie können eine Szene nicht erneut anschauen.
Mit Time Shift

Sie können eine Szene erneut anschauen.

Angezeigte Informationen im Zusammenhang mit Time Shift

Kanalanzeige
Kanal-Info wird durch Drücken von i+ an der Fernbedienung angezeigt.

1 Das Time Shift bereit-Icon wird angezeigt, wenn Sie READY drücken und das Programm vom TV aufgenommen wird. 2 Das Status-Icon ist in Abhängigkeit vom angezeigten Bildschirm sichtbar.

Zähler
Der Zähler wird angezeigt, wenn Sie „Time Shift-Speicher anzeigen“ auf „Ein“ einstellen (gehen Sie zu „Setup“ > „Optionen“ > „Time-Shift-Einstellungen“).

1 Der graue Balken zeigt, wie viel Speicher verwendet wird. 2 Dieser blaue Punkt zeigt, wie viel Zeit verstrichen ist. 3 „Voll“ wird angezeigt, wenn der graue Balken den rechten Rand erreicht. Der TV beginnt mit dem Überschreiben der zuvor aufgenommenen Daten.

ZUR BEACHTUNG

- Zum Aufrufen der oben beschriebenen Informationen können Sie auch **CONTROL** an der Fernbedienung drücken oder „Steuerung (Time Shift)“ in „Optionen“ > „Bildoptionen“ wählen.

Optionen Automatische Eingangswahl

Sie können wählen, ob die Eingangsquelle automatisch gewechselt wird, wenn Sie im Time Shift-Betrieb ein AQUOS LINK-Signal oder ein Euro-SCART-kompatibles Signal auf dem TV empfangen.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Time Shift-Einstellungen“ > „Automatische Eingangswahl“.

Punkt
Ein
Deaktiviert Time Shift, wenn ein AQUOS LINK-Signal oder ein Euro-SCART-kompatibles Signal empfangen wird. Die Eingangsquelle wird automatisch gewechselt.
Aus
Time Shift wird weiterhin ausgeführt. Die Eingangsquelle wird nicht automatisch gewechselt, selbst wenn ein AQUOS LINK-Signal oder ein Euro-SCART-kompatibles Signal empfangen wird.

Optionen Zeitsprungeinstellung

Sie können das Zeitintervall für das Fortsetzen der Wiedergabe nach dem Sprung rückwärts/vorwärts einstellen.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Time Shift-Einstellungen“ > „Zeitsprungeinstellung“.

- Ein Zeitintervall zwischen 1 und 99 Minuten kann gewählt werden.

ZUR BEACHTUNG

- Das eingestellte Zeitintervall können Sie mit Hilfe der Taste  oder  im Bedienfeld verwenden.



Optionen

Geräteregistrierung

Sie müssen diese Funktion ausführen, um das USB-Speichergerät für Time Shift zu registrieren.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ >

„Optionen“ > „Time Shift-Einstellungen“ >

„Geräteregistrierung“.

- Näheres zum Registrieren eines USB-Speichergeräts finden Sie unter **Für Time Shift** (Seite 46).

ZUR BEACHTUNG

- Nur ein USB-Speichergerät kann für Time Shift registriert werden. Entfernen Sie alle USB-Speichergeräte außer dem USB-Speichergerät, das für Time Shift verwendet wird.
- Mindestens 1 GB ist bei einem USB-Speichergerät für Time Shift erforderlich.
- Ein USB-HDD kann nicht als USB-Speichergerät für Time Shift verwendet werden.
- Manche USB-Speichergeräte, wie z.B. USB-Speichergeräte mit mehreren Laufwerken usw., können nicht für Time Shift verwendet werden.



Optionen

Geräteüberprüfung

Der Status eines für Time Shift zu verwendenden USB-Speichergeräts kann manuell überprüft werden.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ >

„Optionen“ > „Time Shift-Einstellungen“ >

„Geräteüberprüfung“ > wählen Sie „Ja“.

ZUR BEACHTUNG

- Dieser Menüpunkt ist nicht verfügbar, wenn kein USB-Speichergerät für Time Shift registriert ist.

USB-Medien/Heimnetzwerk

USB-Medien/Heimnetzwerk

In beiden Modi können Sie von externen USB-Geräten (USB-Speicher, USB-Kartenleser (Massenspeicher-Klasse), USB-HDD) oder vom Heimnetzwerkserver eingespeiste Fotos betrachten, Musik hören und Videos anschauen.

ZUR BEACHTUNG

- Informationen zum Anschließen eines Heimnetzwerksservers finden Sie unter **Netzwerk-Einstellungen** (Seite 59).
- Manche USB-Geräte werden für diese Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.
- Das entsprechende Dateiformat ist für „USB-Medien“ und „Heimnetzwerk“ unterschiedlich.
- Im „Foto-Modus“ ist unveränderlich „Breitbildmodus“ eingestellt. Im „Videomodus“ können Sie „Auto“ oder „Original“ wählen.
- Abhängig vom Heimnetzwerkserver werden die enthaltenen Daten vom TV eventuell nicht erkannt.
- Verwenden Sie für die Namen von Dateien nur alphanumerische Zeichen.
- Trennen Sie einen Heimnetzwerkserver nicht vom TV ab, während noch Dateien übertragen werden, die Diaschau-Funktion läuft, der Bildschirm gerade wechselt oder bevor Sie „Heimnetzwerk“ im „EINGANG“-Menü geschlossen haben.
- Ein Heimnetzwerkserver darf nicht wiederholt an den TV angeschlossen und wieder abgezogen werden.

Modus wählen

Allgemeine Bedienung

Wählen Sie zum Aufrufen dieses Modus „USB-Medien“ oder „Heimnetzwerk“ im „EINGANG“-Menü.

Alternative Methode zum Auswählen des Modus

• USB-Medien

Wählen Sie die Option für den USB-Medien-Modus, wenn ein USB-Gerät an den TV angeschlossen ist.

Modus und Laufwerke/Server wählen

1 Drücken Sie B.

Wenn das USB-Medien-Menü angezeigt wird


- Wählen Sie mit **▲/▼** „USB-Laufwerk wählen“ und drücken Sie dann **OK**.
 - Die Optionen „USB-Laufwerk wählen“ und „Ordneranzeigeeinstellung“ stehen zur Auswahl.
- Wählen Sie mit **▲/▼/◀/▶** das USB-Gerät mit den gewünschten Dateien und drücken Sie dann **OK**.
 - Für den Ordnerartyp in „Ordneranzeigeeinstellung“ stehen die Optionen „Alle“ und „Ordner“ zur Auswahl.

Wenn das Heimnetzwerk-Menü angezeigt wird

Wählen Sie mit **▲/▼** den Heimnetzwerkserver mit den gewünschten Dateien und drücken Sie dann **OK**.

- Drücken Sie **Y**, um nach Servern zu suchen.

2 Wählen Sie mit **◀/▶** zwischen „Foto-Modus“, „Musik-Modus“ und „Videomodus“ und drücken Sie dann **OK**.



ZUR BEACHTUNG

- Die Erläuterungen für die Tasten, die für die verschiedenen Modi verwendet werden können, gelten für den USB-Medien-Modus. Der Heimnetzwerk-Modus kann davon abweichen. Halten Sie sich während des Betriebs an die Führungsanzeige.
- Sie können das Wählen des Laufwerks/Servers in Schritt 1 überspringen, wenn das angeschlossene USB-Gerät nur ein Laufwerk besitzt oder wenn nur ein Heimnetzwerkserver an den TV angeschlossen ist.
- Im USB-Medien-Modus können maximal 16 Laufwerke angezeigt werden.
- Im Heimnetzwerk-Modus können maximal 10 Server angezeigt werden.
- Diese Modi sind nicht aufrufbar, wenn im Heimnetzwerkmodus kein Server an den TV angeschlossen ist.

Foto-Modus

Miniaturbilder betrachten



- * Dieses Bildschirmfoto bezieht sich auf den USB-Medien-Modus. Der Bildschirm im Heimnetzwerk-Modus kann geringfügig davon abweichen.

Tasten für Miniaturbild-Bedienung (Bei Verwendung des USB-Medien-Modus)

Tasten	Beschreibung
OK	Beim Wählen eines Ordner-Icons: Ruft dieses Verzeichnis auf. Beim Wählen eines Foto-Miniaturbilds: Vergrößert das Foto.
▲/▼/◀/▶ (Cursor)	Zum Wählen des gewünschten Punkts.
↶	Kehrt zum vorherigen Vorgang zurück.
Taste R	Wählt Punkte aus bzw. hebt deren Auswahl auf (✓ wird für gewählte Punkte angezeigt).
Taste G	Alle*: Wählt Hintergrundmusik für die Diaschau. Ordner*: Wechselt zum übergeordneten Ordner.
Taste Y	Startet die Diaschau.
Taste B	Zeigt das „USB-Medien-Menü“ an. - Diaschauintervall wählen - Diaschau-HGM wählen - Alle als Diaschaubild festlegen - Alle als Diaschaubild deaktivieren - Entfernen des USB-Geräts

* Der in „Ordneranzeigeeinstellung“ gewählte Modus

ZUR BEACHTUNG

- Wenn unzulässige Fotodateien vorhanden sind, werden diese mit **X** für die Datei angezeigt.
- Auf der linken Seite des Bildschirms können Sie den Dateinamen, das Aufnahmedatum und die Pixelgröße des gewählten Fotos einsehen (Aufnahmedatum nur bei EXIF-Dateiformat verfügbar).

Weitere praktische Funktionen

Vergrößerte Fotos anzeigen

Tasten für die Anzeige vergrößerter Fotos (Bei Verwendung des USB-Medien-Modus)

Tasten	Beschreibung
◀/▶ (Cursor)	Ruft das vorherige/nächste Foto im selben Verzeichnis auf.
↶	Ruft die Miniaturbildwahl-Anzeige zurück.
Taste R	Dreht das Foto um 90 Grad nach links.
Taste G	Dreht das Foto um 90 Grad nach rechts.
Taste B	Zeigt das „USB-Medien-Menü“ an. • Entfernen des USB-Geräts
i+	Blendet die Führungsanzeige ein/aus.


ZUR BEACHTUNG

- Drehen eines Fotos wirkt nur auf den vorübergehend gewählten Gegenstand; diese Einstellung wird nicht gespeichert.

Diaschau

● Wählen der Hintergrundmusik

Richten Sie die Diaschau-Hintergrundmusik (HGM) in „USB-Medien-Menü“ ein, indem Sie **B** drücken, wenn Sie Foto-Miniaturbilder wählen. Diese Funktion ist nur für den USB-Medien-Modus verfügbar.



Tasten für Diaschau-Hintergrundmusikwahl-Bedienung

Tasten	Beschreibung
OK	Beim Wählen einer Musikdatei: Spielt die Musik ab.
▲/▼/◀/▶ (Cursor)	Zum Wählen des gewünschten Punkts.
↶	Wenn Musik beendet wird: Kehrt zum vorherigen Vorgang zurück. Wenn Musik wiedergegeben wird: Stoppt die Musik.
Taste R	Wählt Punkte aus bzw. hebt deren Auswahl auf (✓ wird für gewählte Punkte angezeigt).
Taste G	Alle*: Stoppt die Musik. Ordner*: Wechselt zum übergeordneten Ordner.
Taste Y	Schaltet Musik auf Wiedergabe/Pause.
Taste B	Zeigt das „USB-Medien-Menü“ an. • Alle als HGM festlegen • Alle als HGM deaktivieren • Entfernen des USB-Geräts

* Der in „Ordneranzeigeeinstellung“ gewählte Modus

ZUR BEACHTUNG

- In den nachstehenden Fällen wird die Diaschau-Hintergrundmusik rückgesetzt.
 - Sie wählen „Alle als HGM deaktivieren“, indem Sie **B** bei der Auswahl von Musikdateien drücken.
 - Sie rufen das oberste Menü zurück.
 - Sie ändern den „EINGANG“.
- Wenn unzulässige Musikdateien vorhanden sind, werden diese mit **X** für die Datei angezeigt.
- Die angezeigte Wiedergabezeit kann je nach Datei geringfügig von der tatsächlichen Wiedergabezeit abweichen.

● Diaschau


Tasten für Diaschau-Bedienung (Bei Verwendung des USB-Medien-Modus)

Tasten	Beschreibung
↶	Kehrt zum vorherigen Vorgang zurück.
Taste B	Zeigt das „USB-Medien-Menü“ an. • Diaschauintervall wählen • Entfernen des USB-Geräts
i+	Blendet die Führungsanzeige ein/aus.

ZUR BEACHTUNG

- Spielt die gewählte Hintergrundmusik wiederholt ab.
- Die Diaschau wird fortgesetzt, bis Sie ↶ drücken.
- In Abhängigkeit vom Foto kann das Diaschau-Intervall pro Foto länger als das in den Einstellungen gewählte Intervall sein.

Musik-Modus



* Dieses Bildschirmfoto bezieht sich auf den USB-Medien-Modus. Der Bildschirm im Heimnetzwerk-Modus kann geringfügig davon abweichen.

Tasten für Musik-Modus-Bedienung (Bei Verwendung des USB-Medien-Modus)

Tasten	Beschreibung
OK	Beim Wählen einer Musikdatei: Spielt die Musik ab.
▲/▼/◀/▶ (Cursor)	Zum Wählen des gewünschten Punkts.
↶	Wenn Musik beendet wird: Kehrt zum vorherigen Vorgang zurück. Wenn Musik wiedergegeben wird: Stoppt die Musik.
Taste R	Wählt Punkte aus bzw. hebt deren Auswahl auf (✓ wird für gewählte Punkte angezeigt).
Taste G	Alle*: Stoppt die Musik. Ordner*: Wechselt zum übergeordneten Ordner.
Taste Y	Schaltet Musik auf Wiedergabe/Pause.
Taste B	Zeigt das „USB-Medien-Menü“ an. • Alle auswählen • Auswahl aufheben • Entfernen des USB-Geräts

* Der in „Ordneranzeigeeinstellung“ gewählte Modus

ZUR BEACHTUNG

- Wenn unzulässige Musikdateien vorhanden sind, werden diese mit **X** für die Datei angezeigt.
- Die angezeigte Wiedergabezeit kann je nach Datei geringfügig von der tatsächlichen Wiedergabezeit abweichen.

Videomodus

Tasten für Dateiwahl-Bedienung (Bei Verwendung des USB-Medien-Modus)

Tasten	Beschreibung
OK	Beim Wählen eines Ordner-Icons: Ruft dieses Verzeichnis auf. Beim Wählen einer Videodatei: Video wiedergeben.
▲/▼/◀/▶ (Cursor)	Zum Wählen des gewünschten Punkts.
↶	Kehrt zum vorherigen Vorgang zurück.
Taste R	Wählt Punkte aus bzw. hebt deren Auswahl auf (✓ wird für gewählte Punkte angezeigt).
Taste G	Alle*: - Ordner*: Wechselt zum übergeordneten Ordner.
Taste B	Zeigt das „USB-Medien-Menü“ an. • Alle auswählen • Auswahl aufheben • Entfernen des USB-Geräts

* Der in „Ordneranzeigeeinstellung“ gewählte Modus

Tasten für Wiedergabemodus (Bei Verwendung des USB-Medien-Modus)

Tasten	Beschreibung
OK	Wenn ein Video wiedergegeben wird: Unterbricht das Video. Wenn ein Video angehalten ist: Video wiedergeben.
▲ (Cursor)	Durch einmaliges Drücken von ▲ wechseln Sie zum Anfang einer Datei, und durch zweimaliges Drücken von ▲ wechseln Sie zur vorherigen Datei.
▼ (Cursor)	Ruft die nächste Datei auf.
◀/▶ (Cursor)	Rücklauf/schneller Vorlauf für ein Video.
↶	Wechselt zum Dateiwahl-Bildschirm zurück.
Taste R	Startet die Wiedergabe ab der zuvor angehaltenen Szene.
Taste G	Beendet ein Video.
Taste Y	Zeigt das USB-Bedienfeld an.

Taste B	Zeigt das „USB-Medien-Menü“ an. • Titel (Edition) • Kapitel • Videoinformationen anzeigen • Entfernen des USB-Geräts
0-9	Springt zu Szenen in Schritten von 10 % (0 %-90 %). • Beschränkt auf Dateien ohne Kapitel.
i+	Blendet die Führungsanzeige ein/aus.

ZUR BEACHTUNG

- Der Rücklauf/schnelle Vorlauf wird bei der Dauerwiedergabe zwischen den Dateien ausgeführt.
- Anstatt Tasten an der Fernbedienung zu drücken, können Sie zum Ausführen der oben beschriebenen Funktionen auch den Bildschirm mit dem Bedienfeld verwenden. Zum Anzeigen dieses Bedienfelds drücken Sie **CONTROL** an der Fernbedienung oder wählen „Steuerung (USB)“ bzw. „Steuerung (Heimnetzwerk)“ in „Optionen“ > „Bildoptionen“.

Weitere praktische Funktionen



Bildeinstellungen

DivX®-Setup

Mit dieser Funktion bestätigen Sie Ihren Registrierungscode. Sie müssen den Code auf der Website www.divx.com registrieren.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „DivX®-Setup“.

● DivX® VOD-Registrierung

In diesem Menü finden Sie Ihren Registrierungscode. Sie müssen den TV auf der Website www.divx.com registrieren, um DivX-Inhalte wiedergeben zu können.

● DivX® VOD-Deregistrierung

In diesem Menü finden Sie Ihren Deregistrierungscode. Sie müssen den TV auf der Website www.divx.com deregistrieren, um die Registrierung aufzuheben.

USB-Gerätekompatibilität

USB-Gerät	USB-Speicher, USB-Kartenleser (Massenspeicher-Klasse), USB-HDD
Dateisystem	FAT/FAT32, NTFS
Fotodateien-Format	JPEG (.jpg) (DCF2.0-konform)
Musikdateien-Format	MP3 (.mp3) Bitrate: 32 k, 40 k, 48 k, 56 k, 64 k, 80 k, 96 k, 112 k, 128 k, 160 k, 192 k, 224 k, 256 k, 320 kbps Samplingfrequenz: 32 k, 44,1 k, 48 kHz

Videodateien-Format			
Dateierweiterung	Container	Video	Ton
.avi	AVI	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0 XviD H.264 MPEG4 Motion Jpeg	MP3 Dolby Digital LPCM ADPCM
.mkv	MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0 XviD H.264 MPEG4	MP3 Dolby Digital LPCM ADPCM
.asf .wmv	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0 XviD MPEG4 VC-1 Windows Media Video v9	MP3 Dolby Digital LPCM WMA
.mp4 .mov	MP4	H.264 MPEG4 Motion Jpeg	MP3 AAC
.mpg .mpeg	PS	MPEG2 MPEG1	Dolby Digital MPEG LPCM

ZUR BEACHTUNG

- Jpeg-Dateien mit Progressiv-Format werden nicht unterstützt.
- Dateien auf USB 1.1-Geräten werden eventuell nicht einwandfrei wiedergegeben.
- Bei Verwendung von USB-Hubs ist einwandfreie Funktion nicht gewährleistet.
- Einige Videodateien-Formate werden in Abhängigkeit von der Datei möglicherweise nicht wiedergegeben.
- Manche USB-Geräte werden in Abhängigkeit vom Dateisystem möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

Kompatibilität mit Heimnetzwerkserver

Fotodateien-Format	JPEG
Musikdateien-Format	LPCM, MP3
Videodateien-Format	MPEG2-PS, MPEG2-TS, WMV, ASF, MP4, MOV, AVI

ZUR BEACHTUNG


- Jpeg-Dateien mit Progressiv-Format werden nicht unterstützt.
- Einige Videodateien-Formate werden in Abhängigkeit von der Datei oder dem Server möglicherweise nicht wiedergegeben.

Wählen der Bildgröße für den Videomodus

Im „Videomodus“ können Sie die Bildgröße wählen.

- 1 Wählen Sie „Videomodus“.
 - Näheres finden Sie unter **Modus und Laufwerke/Server wählen** auf Seite 50.
- 2 Drücken Sie .
 - Das „Breitbildmodus“-Menü erscheint.
- 3 Wählen Sie mit oder den gewünschten Punkt.
 - Beim Umschalten zwischen den Optionen wird die gewählte Variante sofort auf dem Display wiedergegeben. Es ist nicht erforderlich, **OK** zu drücken.

BEISPIEL




Punkt	
Auto	Das ursprüngliche Seitenverhältnis bleibt bei voller Bildschirmanzeige erhalten.
Original	Das ursprüngliche Seitenverhältnis und die ursprüngliche Größe bleiben erhalten.
Voll	Das Bild füllt den Bildschirm aus.


Anschließen eines PC

Anschließen eines PC

HDMI-Anschluss




- 1 HDMI-geprüftes Kabel (im Fachhandel erhältlich)




- 2 Kabel mit ø 3,5-mm-Stereo-Miniklinke (im Fachhandel erhältlich)
- 3 DVI/HDMI-Kabel (im Fachhandel erhältlich)

* Bei Verwendung der HDMI 2-Buchse muss im Menü „Audiowahl“ je nach Typ des angeschlossenen HDMI-Kabels der richtige Punkt gewählt werden (Näheres siehe Seite 42).

Analoger Anschluss



- 4 RGB-Kabel (im Fachhandel erhältlich)
- 5 Kabel mit ø 3,5-mm-Stereo-Miniklinke (im Fachhandel erhältlich)



- 6 DVI/RGB-Konverterkabel (im Fachhandel erhältlich)
- 7 Kabel mit ø 3,5-mm-Stereo-Miniklinke (im Fachhandel erhältlich)

* Bei Verwendung der Buchse PC muss im Menü „Audiowahl“ der Punkt „Video+Audio“ gewählt werden (Näheres siehe Seite 42).

ZUR BEACHTUNG

- Die PC-Eingangsanschlüsse sind mit DDC 2B kompatibel.
- Siehe Seite 56 für eine Liste der PC-Signale, die mit diesem TV kompatibel sind.


Anzeigen eines PC-Bilds auf dem TV

Wählen der Bildgröße

Sie können die Bildgröße wählen.

- Drücken Sie .
 - Das „Breitbildmodus“-Menü erscheint.
- Wählen Sie mit oder den gewünschten Punkt.

BEISPIEL



Punkt	
Normal	Das ursprüngliche Seitenverhältnis bleibt bei voller Bildschirmanzeige erhalten.
Kino	Für Bilder im Letterboxformat. Bei manchen Programmen können oben und unten Balken auftreten.
Voll	Das Bild füllt den Bildschirm aus.
Punkt. f. Pkt.	Zeigt ein Bild mit der gleichen Pixelzahl auf dem Bildschirm an.

ZUR BEACHTUNG

- Über das „Breitbildmodus“-Menü können Sie auch einen Punkt wählen (Seite 41).
- Schließen Sie den PC vor dem Vornehmen von Einstellungen an.
- Die wählbare Bildgröße ändert sich mit dem Eingangssignaltyp.
- Näheres zu AV-Signalen finden Sie auf Seite 41.
HDMI: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
ANALOGUE RGB: 576p/720p (50 Hz)/1080i
- Die PC-Buchse ist mit 480i/576i/1080p-Signalen nicht kompatibel.

PC-Bildlage automatisch einstellen



Optionen

Auto-Sync.

Diese Funktion stellt das Bild automatisch auf die bestmögliche Bildlage ein, wenn TV und PC mit Hilfe eines im Fachhandel erhältlichen DVI/RGB-Konverterkabels usw. über die analogen Buchsen verbunden sind.

- 1 Wählen Sie mit „PC“ im „EINGANG“-Menü und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Buchseinstellung“ > „PC-Signaleinstellung“ > „Auto-Sync.“.

ZUR BEACHTUNG

- Wenn „Auto-Sync.“ erfolgreich verlaufen ist, erscheint die Meldung „Automatische Synchronisierung erfolgreich beendet.“. Falls die Meldung nicht erscheint, war „Auto-Sync.“ nicht möglich.
- Unter Umständen kann „Auto-Sync.“ auch scheitern, wenn „Automatische Synchronisierung erfolgreich beendet.“ erscheint.
- „Auto-Sync.“ kann scheitern, wenn das PC-Bild eine niedrige Auflösung oder unscharfe (schwarze) Kanten aufweist oder während der Ausführung von „Auto-Sync.“ bewegt wird.
- Schließen Sie den PC unbedingt an den TV an und schalten Sie ihn ein, bevor Sie „Auto-Sync.“ ausführen.
- „Auto-Sync.“ kann nur bei Eingabe analoger Signale über die PC-Buchse ausgeführt werden.

PC-Bildlage manuell einstellen



Optionen

Fein-Sync.

Normalerweise kann die Bildlage mit „Auto-Sync.“ problemlos wie erforderlich angepasst werden. In manchen Fällen kann es aber erforderlich sein, zur Optimierung eine manuelle Einstellung vorzunehmen.

- 1 Wählen Sie mit „PC“ im „EINGANG“-Menü und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Optionen“ > „Buchseinstellung“ > „PC-Signaleinstellung“ > „Fein-Sync.“.
- 3 Wählen Sie mit / den betreffenden Einstellpunkt.
- 4 Stellen Sie den Einstellpunkt mit / auf die gewünschte Lage ein.

Punkt	
H-Pos.	Zum Zentrieren der Bildlage durch Verschieben nach links oder rechts.
V-Pos.	Zum Zentrieren der Bildlage durch Verschieben nach oben oder unten.
Clock	Zum Anpassen, wenn das Bild mit vertikalen Streifen flimmert.
Phase	Zum Anpassen, wenn der Zeichenkontrast niedrig ist oder das Bild flimmert.

ZUR BEACHTUNG

- Zum Zurückstellen aller Einstellpunkte auf die Werte der Werksvorgabe wählen Sie mit / „Rücksetzen“ und drücken Sie dann **OK**.
- „Clock“ und „Phase“ im „Fein-Sync.“-Menü können nur bei Eingabe analoger Signale über die PC-Buchse eingestellt werden.

Anschließen eines PC

Tabelle zur PC-Kompatibilität

Auflösung		Horizontalfrequenz	Vertikalfrequenz	Analog (D-Sub)	Digital (HDMI)	VESA- Standard
VGA	640 x 480	31,5 kHz	60 Hz	✓	✓	✓
SVGA	800 x 600	37,9 kHz	60 Hz	✓	✓	✓
XGA	1.024 x 768	48,4 kHz	60 Hz	✓	✓	✓
WXGA	1.360 x 768	47,7 kHz	60 Hz	✓	✓	✓
SXGA	1.280 x 1.024	64,0 kHz	60 Hz	✓	✓	✓
SXGA+	1.400 x 1.050	65,3 kHz	60 Hz	✓	✓	✓
UXGA	1.600 x 1.200	75,0 kHz	60 Hz	✓	✓	✓
1080p	1.920 x 1.080	67,5 kHz	60 Hz	✓	✓	

VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+ und UXGA sind eingetragene Marken der International Business Machines Corporation.

ZUR BEACHTUNG

- Dieser TV besitzt nur begrenzte PC-Kompatibilität und einwandfreier Betrieb ist nur gewährleistet, wenn die Videokarte exakt dem VESA 60 Hz-Standard entspricht. Etwaige Abweichungen von diesem Standard haben Bildverzerrungen zur Folge.

Anschließen eines PC


PC-Steuerung des TV

- Wenn ein Programm eingestellt ist, kann der TV per RS-232C oder IP mit einem PC gesteuert werden. Dies umfasst das Umschalten des Eingangs (PC/Video), das Regeln der Lautstärke und verschiedene andere Regel- und Einstellmöglichkeiten, was automatische programmierte Wiedergabe ermöglicht.
- Verwenden Sie für die Anschlüsse ein serielles RS-232C-Steuerkabel (überkreuzt), ein ETHERNET-Kabel (im Fachhandel erhältlich) oder einen drahtlosen LAN-USB-Adapter.

ZUR BEACHTUNG

- Diese Bedienungs Schritte sollten nur von Personen ausgeführt werden, die mit der Verwendung von PCs vertraut sind.

Kommunikationsbedingungen für IP



ETHERNET-Kabel (im Fachhandel erhältlich)

Schließen Sie den PC mit den folgenden IP-Einstellungen an den TV an.

IP-Protokoll	TCP/IP
Host-IP-Adresse	Legen Sie im TV-Menü die IP-Adresse fest
Dienst	Kein (wählen Sie nicht Telnet oder SSH)
TCP-Port-Nr.	Legen Sie im TV-Menü eine Port-Nummer fest (Steuerungsport)

Beim Einstellen der ID und des Passworts im TV-Menü müssen Sie diese Angaben beim Anschließen an den TV eingeben.


ZUR BEACHTUNG

- Die Verbindung wird getrennt, wenn 3 Minuten lang keine Kommunikation erfolgt.

Bildeinstellungen IP-Steuerung-Setup

- 1 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Netzwerk Einstellungen“ > „IP-Steuerung-Setup“ > wählen Sie „Ändern“.
- 2 Wählen Sie „Ein“, um die IP-Steuerung zu verwenden.
- 3 Legen Sie den Gerätenamen fest.
- 4 Legen Sie die Anmelde-ID und das Passwort fest.
- 5 Legen Sie den Port für die IP-Steuerung fest.
- 6 Bestätigen Sie die Einstellungen und drücken Sie dann „OK“.

Kommunikationsbedingungen für RS-232C



Seriell RS-232C-Steuerkabel (überkreuzt)
(im Fachhandel erhältlich)

Stellen Sie die Einstellungen für die RS-232C-Kommunikation des PCs auf die Kommunikationsbedingungen des TV ein. Beim TV sind folgende Kommunikationseinstellungen vorgegeben:

Baud-Rate	9.600 bps
Datenlänge	8 Bit
Paritätsbit	Keine
Stoppbit	1 Bit
Flusssteuerung	Keine

Datenübertragungsverfahren


Senden Sie die Steuerbefehle vom PC über den RS-232C-Anschluss.

Der TV wird entsprechend den empfangenen Befehlen gesteuert und sendet eine Antwortmeldung zum PC. Senden Sie nicht mehrere Befehle gleichzeitig. Warten Sie, bis der PC die OK-Antwort empfängt, bevor der nächste Befehl gesendet wird.

Senden Sie vor der Bedienung unbedingt „A“ mit Rücklaufcode und überzeugen Sie sich, dass „ERR“ erhalten wird.

Befehlsformat

Acht ASCII-Codes + CR



- 1 Vierstelliger Befehl: Befehl. Text mit vier Zeichen.
- 2 Vierstelliger Parameter: Parameter 0–9, Leerzeichen, ?, Minus
- 3 Rücklaufcode (0DH): ↵

Parameter

Geben Sie die Parameterwerte linksbündig ein und füllen Sie die restlichen Stellen mit Leerzeichen auf (achten Sie darauf, dass für Parameter vier Werte eingegeben werden).

Wenn der eingegebene Parameter nicht innerhalb des Einstellbereichs liegt, erscheint „ERR“ (siehe „Antwortcode-Format“).

0			
0	0	0	9
1	0	0	
0	0	5	5

Bei einigen Befehlen erscheint auf Eingabe von „?“ der aktuelle Einstellwert.

?	?	?	?
---	---	---	---

Antwortcode-Format

Normalantwort



Rücklaufcode (0DH)

Problemantwort
(Übertragungsfehler oder nicht korrekter Befehl)



Rücklaufcode (0DH)

Befehlsliste

Gegenstand	Befehl			Parameter			Steuerungsinhalt
Versorgung	P	O	W	R	0	– – –	Strom AUS (Bereitschaft)
Eingangswahl A	I	T	G	D	–	– – –	Eingangsumschaltung (Toggle)
	I	T	V	D	–	– – –	TV (Kanal fix)
	I	D	T	V	–	– – –	DTV (Kanal fix)
	I	A	V	D	*	– – –	EXT 1–3 (1–3), HDMI 1–4 (4–7), PC (8)
Kanal	D	C	C	H	*	* – –	TV-Direktwahl (1–99)
	C	H	U	P	–	– – –	Kanal aufwärts
	C	H	D	W	–	– – –	Kanal abwärts
	D	T	V	D	*	* * –	DREISTELLIGER DIREKT-KANAL (1–999) (Nicht-nordische Länder)
	D	T	V	D	*	* * *	Vierstelliger Direkt-Kanal (1–9999) (Nordische Länder)* ¹
	I	D	E	G	–	– – –	Änderung des digitalen Netzwerks* ¹
	D	S	C	1	*	* * *	DVB-S/S2 1-Direkt-Kanal (1–9999)* ¹
	D	S	C	2	*	* * *	DVB-S/S2 2-Direkt-Kanal (1–9999)* ¹
	D	S	C	3	*	* * *	DVB-S/S2 3-Direkt-Kanal (1–9999)* ¹
	D	S	C	4	*	* * *	DVB-S/S2 4-Direkt-Kanal (1–9999)* ¹
Eingangswahl B	D	T	U	P	–	– – –	DTV-Kanal aufwärts
	D	T	D	W	–	– – –	DTV-Kanal abwärts
	I	N	P	1	0	– – –	EXT 1 (Y/C)
	I	N	P	1	1	– – –	EXT 1 (FBAS)
	I	N	P	1	2	– – –	EXT 1 (RGB)

Gegenstand	Befehl			Parameter			Steuerungsinhalt
AV-Moduswahl	A	V	M	D	0	– – –	Toggle
	A	V	M	D	1	– – –	STANDARD
	A	V	M	D	2	– – –	FILM
	A	V	M	D	3	– – –	SPIELE
	A	V	M	D	4	– – –	ANWENDER
	A	V	M	D	5	– – –	DYNAMISCH (Konstant)
	A	V	M	D	6	– – –	DYNAMISCH
	A	V	M	D	7	– – –	PC
	A	V	M	D	8	– – –	x.v.Colour
	A	V	M	D	1	0 0 –	AUTO
Lautstärke	V	O	L	M	*	* – –	Lautstärke (0–60)
Bildlage	H	P	O	S	*	* * –	H-Position (AV/PC)
	V	P	O	S	*	* * –	V-Position (AV/PC)
	C	L	C	K	*	* * –	Clock (0–180)
	P	H	S	E	*	* – –	Phase (0–40)
Breitbildmodus	W	I	D	E	0	– – –	Toggle (AV)
	W	I	D	E	1	– – –	Normal (AV)
	W	I	D	E	2	– – –	Zoom 14:9 (AV)
	W	I	D	E	3	– – –	Panorama (AV)
	W	I	D	E	4	– – –	Voll (AV)
	W	I	D	E	5	– – –	Kino 16:9 (AV)
	W	I	D	E	6	– – –	Kino 14:9 (AV)
	W	I	D	E	7	– – –	Normal (PC)
	W	I	D	E	8	– – –	Kino (PC)
	W	I	D	E	9	– – –	Voll (PC)
	W	I	D	E	1	0 – –	Punkt für Pkt. (AV/PC)
	W	I	D	E	1	1 – –	Underscan (AV)
	W	I	D	E	1	2 – –	AUTO (USB-Video/Heimnetzwerk-Video)
	W	I	D	E	1	3 – –	ORIGINAL (USB-Video/Heimnetzwerk-Video)
Stummschaltung	M	U	T	E	0	– – –	Toggle
	M	U	T	E	1	– – –	Stummschaltung
	M	U	T	E	2	– – –	Stummschaltung AUS

Gegenstand	Befehl			Parameter			Steuerungsinhalt
Raumklang	A	C	S	U	0	– – –	Raumklang Toggle
	A	C	S	U	1	– – –	Raumklang EIN
	A	C	S	U	2	– – –	Raumklang AUS
Audio ändern	A	C	H	A	–	– – –	Toggle
Einschlaf-Timer	O	F	T	M	0	– – –	AUS
	O	F	T	M	1	– – –	Einschlaf-Timer 30 Min.
	O	F	T	M	2	– – –	Einschlaf-Timer 1 Std.
	O	F	T	M	3	– – –	Einschlaf-Timer 1 Std. 30 Min.
	O	F	T	M	4	– – –	Einschlaf-Timer 2 Std.
	O	F	T	M	5	– – –	Einschlaf-Timer 2 Std. 30 Min.
Text	T	E	X	T	0	– – –	Text AUS
	T	E	X	T	1	– – –	Text EIN (Toggle)
	D	C	P	G	*	* * –	Direkter Seitenzugriff (100–899)
Gerätename	T	V	N	M	1	– – –	Gerätename anzeigen
Modellname	M	N	R	D	1	– – –	Modellname anzeigen
Softwareversion	S	W	V	N	1	– – –	Softwareversion anzeigen
IP-Protokollversion	I	P	P	Y	1	– – –	IP-Protokollversion anzeigen


*¹ Nur Modellreihe 635

Netzwerk-Einstellungen

Drahtlose Installation

Verwenden Sie den im Lieferumfang des TV enthaltenen drahtlosen LAN-USB-Adapter.

● Übersicht über die drahtlose Verbindung




- 1 PC
- 2 Drahtloser LAN-Router/Zugriffspunkt
- 3 Drahtloser LAN-USB-Adapter (mitgeliefert)
- 4 Netzwerk


ZUR BEACHTUNG

- Bei Verwendung des drahtlosen LAN-USB-Adapters von SHARP (mitgeliefert) sollte um das Gerät herum möglichst viel freier Platz vorhanden sein, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Firewalls Ihres Netzwerks den Zugriff auf die drahtlose Verbindung des TV ermöglichen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb kann bei Verwendung von Zugriffspunkten ohne Wi-Fi®-Zertifizierung nicht garantiert werden.
- Ein drahtloser LAN-Zugriffspunkt ist erforderlich, um den TV mithilfe eines drahtlosen LAN mit dem Internet zu verbinden. Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zugriffspunkts.

● Vorgehensweise beim Anschließen




- 1 Schalten Sie den Router ein, bevor Sie mit der Netzwerkinstallation beginnen.
- 2 Schließen Sie den (mitgelieferten) drahtlosen LAN-USB-Adapter an den USB 3 (WIRELESS LAN)-Port an der Rückseite des TV an.
 - Verwenden Sie nur den mitgelieferten drahtlosen LAN-USB-Adapter von SHARP, da andernfalls der ordnungsgemäße Betrieb nicht garantiert werden kann.
- 3 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Netzwerk Einstellungen“ > „Verbindungstyp“.
- 4 Wählen Sie mit ◀/▶ „Drahtlos“ und drücken Sie dann **OK**.
- 5 Wählen Sie zum Bestätigen „OK“.
- 6 Wählen Sie mit ▲/▼ „Drahtlos-Setup“ im „Netzwerk Einstellungen“-Menü.
- 7 Wählen Sie mit ◀/▶ „Ändern“ und drücken Sie dann **OK**.
- 8 Wählen Sie mit ▲/▼ „WPS“ und drücken Sie dann **OK**.



- Falls WPS (= Wi-Fi Protected Setup) von Ihrem Router/Zugriffspunkt nicht unterstützt wird, wählen Sie „Suchen“ und halten Sie sich an die angezeigten Anweisungen und die Bedienungsanleitung des Routers/Zugriffspunkts.
- Um die Verbindung manuell einzurichten, wählen Sie „Manuelles Setup“ und halten Sie sich an die angezeigten Anweisungen und die Bedienungsanleitung des Routers/Zugriffspunkts.

- 9 Wählen Sie mit ▲/▼ „Taste“ und drücken Sie dann **OK**.



- Um die Verbindung manuell einzurichten, wählen Sie „PIN-Code“. Halten Sie sich an die angezeigten Anweisungen und die Bedienungsanleitung des Routers/Zugriffspunkts.
- 10 Wählen Sie „Weiter“, um den Vorgang fortzusetzen.
 - 11 Drücken Sie die WPS-Taste des Routers/Zugriffspunkts. Durch das Drücken der WPS-Taste wird eine Statusleiste angezeigt. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt wurde. Wählen Sie „OK“, wenn die Verbindungsdetails angezeigt werden.
 - Eine Fehlermeldung wird angezeigt, falls Sie mit der obigen Vorgehensweise keine Verbindung mit dem Internet herstellen konnten. Drücken Sie in diesem Fall **ATV/DTV/SAT/** , um wieder zum normalen TV-Bildschirm zu wechseln und die entsprechenden Einstellungen zu überprüfen.

ZUR BEACHTUNG

- Zum Verbinden des TV mit dem Internet benötigen Sie einen Breitbandinternetanschluss.
- Falls Sie nicht über einen Breitbandinternetanschluss verfügen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie Ihren TV gekauft haben, oder an Ihren Internetdienstleister bzw. Ihre Telefongesellschaft.
- Der Sicherheitsschlüssel muss für nachfolgende Verbindungen mit dem Drahtlosnetzwerk nicht eingegeben werden.
- Möglicherweise können Sie keine Verbindung herstellen, falls für Ihren Zugriffspunkt ein geschützter Modus eingestellt ist (der die Erkennung durch andere Geräte verhindert). Deaktivieren Sie in diesem Fall den geschützten Modus des Zugriffspunkts.
- Wenn Sie die Einstellungen manuell ändern möchten, gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Netzwerk Einstellungen“ > „IP-Setup“ und halten Sie sich an die angezeigten Anweisungen und die Bedienungsanleitung des Routers.
- Informationen zum Überprüfen der technischen Daten des mitgelieferten drahtlosen LAN-USB-Adapters von SHARP finden Sie auf Seite 69.

Was ist Net TV?

Net TV bietet auf Ihren TV zugeschnittene Internetdienste und Websites. Zum Browsen auf den Net TV-Seiten verwenden Sie die Fernbedienung des TV. Mit Hilfe von Net TV können Sie Filme wiedergeben, Bilder anzeigen, Musik anhören, Videospiele spielen, einen Film in einem Video-Shop ausleihen* usw. Net TV bietet für jedes Land eine Vielzahl von Diensten. Sie können auch die Dienste anderer Länder in Anspruch nehmen. Falls ein Dienst nicht für Kinder geeignet ist, können Sie ihn bei Bedarf sperren.

* Der Video-Shop kann nur zusammen mit im jeweiligen Land exklusiven speziellen Net TV-Diensten verwendet werden.

ZUR BEACHTUNG

- Bei Net TV handelt es sich um ein Onlinesystem, das im Laufe der Zeit möglicherweise geändert und verbessert wird.
- Bestimmte Net TV-Dienste werden eventuell nach einer Weile hinzugefügt, geändert oder entfernt.
- Bestimmte Internet-Websites sind möglicherweise für den TV-Bildschirm bestimmt und werden deshalb nicht ordnungsgemäß angezeigt.
- Sie können keine Dateien herunterladen und speichern und keine Plug-Ins installieren.


HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- Die SHARP Corporation übernimmt keine Gewähr bezüglich der Inhalte und der Qualität der Inhalte, die vom Inhaltsanbieter bereitgestellt werden.

Bedienung von Net TV

Grundbedienung

Die Abbildungen auf dieser Seite dienen nur zur Veranschaulichung. Sie können jederzeit geändert werden.



Startseite anzeigen

Drücken Sie **NET**.

- Die Net TV-Startseite können Sie auch anzeigen, indem Sie drücken und „NET“ wählen oder zu „Menü“ > „Kanal-liste“ > „EINGANG“ > „NET“ gehen.

ZUR BEACHTUNG

- Beim Umschalten zu Net TV wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, dass ein Software-Update erforderlich ist.

Dienst wählen

Wählen Sie mit /// den gewünschten Dienst und drücken Sie dann **OK**.

- Drücken Sie **P** /, um in den Seiten nach oben/unten zu blättern (bei einigen Diensten ist dies eventuell nicht möglich).
- Drücken Sie , um zur vorherigen Seite zurückzukehren (bei einigen Diensten ist dies eventuell nicht möglich).
- Drücken Sie **END**, um zur Net TV-Startseite zurückzukehren.

Net TV beenden

Drücken Sie **ATV/DTV/SAT**.

- Zum Beenden von Net TV drücken Sie und wählen eine Eingangsquelle.

Optionen-Menü

Drücken Sie **CONTROL**, um das Optionen-Menü anzuzeigen. Wählen Sie mit / den gewünschten Menüpunkt und drücken Sie dann **OK**.

Benutzereinstellung

Hiermit werden bestimmte Einstellungen für Net TV geändert, wie z.B. das Sperren/Aufheben der Sperre des Diensts.

ZUR BEACHTUNG


- Bei einigen Diensten ist dies eventuell nicht möglich.

- 1 Wählen Sie „Benutzereinstellung“ und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Wählen Sie mit /// die gewünschte Option und drücken Sie dann **OK**.

Bedienfeld

Zeigt auf dem Bildschirm ein Bedienfeld zum Anschauen von Online-Inhalten an.

- 1 Wählen Sie „Bedienfeld“ und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Wählen Sie mit /// die gewünschte Option und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Drücken Sie zum Beenden **END**.



Tasten	Beschreibung
	Wiedergabe
	Stopp
	Pause
	Schneller Vorlauf
	Rücklauf

ZUR BEACHTUNG

- Diese Funktionen sind auch durch Drücken der entsprechenden Tasten (, , , ,) an der Fernbedienung möglich.
- Bei einigen Diensten kann das Bedienfeld möglicherweise nicht verwendet werden.

● Erneut laden

Aktualisiert die angezeigte Seite. Falls beim Laden der Seite ein Fehler auftritt, führen Sie diese Funktion aus, um die Seite erneut zu laden.

Wählen Sie „Erneut laden“ und drücken Sie dann **OK**.

● Zoom

Passt die Größe der angezeigten Seite an.



- 1 Wählen Sie „Zoom“ und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Passen Sie durch Drücken von ◀/▶ die Größe der angezeigten Seite an.
- 3 Drücken Sie zum Beenden **END**.

● Sicherheitsinfo

Zeigt Informationen zur Sicherheit der angezeigten Seite an.

- 1 Wählen Sie „Sicherheitsinfo“ und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Wählen Sie „OK“ oder drücken Sie **END**, um den Vorgang zu beenden.

Texteingabe

Verwenden Sie die Softwaretastatur (Seite 13), wenn Sie Text eingeben müssen.

Net TV-Speicher leeren

Sie können den Net TV-Speicher löschen, der den Sperrcode, Passwörter, Cookies und den Browse-Verlauf beinhaltet.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Net TV-Einstellung“ > „Net TV-Speicher leeren“.

ZUR BEACHTUNG

- Zum Ausführen von „Net TV-Speicher leeren“ ist die Geheimnummer einzugeben. Die Vorgabe für die Geheimnummer ist „1234“. Informationen zum Ändern der eingestellten Geheimnummer finden Sie unter **Individuelle Einstellungen – Geheimnr.** (Seite 39). Informationen zum Zurücksetzen der eingestellten Geheimnummer (Geheimnummer muss nicht mehr eingegeben werden) finden Sie unter **Zurücksetzen der Geheimnummer** (Seite 64).
- Diese Funktion ist nur beim Browsen von Net TV verfügbar.

VORSICHT

- Bei diesem Vorgang wird Net TV vollständig initialisiert. Wichtige Informationen sollten Sie sich notieren, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.

Video-Shop

Mit Hilfe von Net TV können Sie sich Ihre Lieblingsfilme über einen Online-Video-Shop ausleihen und anschauen.

ZUR BEACHTUNG

- Der Video-Shop kann nur zusammen mit im jeweiligen Land exklusiven speziellen Net TV-Diensten verwendet werden.

SD-Karte

Eine SD-Speicherkarte (im Fachhandel erhältlich) ist zum Ausleihen und Herunterladen eines Videos vom Video-Shop erforderlich. Verwenden Sie eine SDHC-Karte (High Capacity) mit mindestens 4 GB Arbeitsspeicher (Klasse 6 wird empfohlen).

- 1 Führen Sie die SD-Karte in den SD CARD (VIDEO STORE)-Steckplatz ein.
- 2 Der TV beginnt automatisch mit dem Formatieren der SD-Karte.
- 3 Lassen Sie die Karte im Steckplatz, wenn die Formatierung abgeschlossen ist.

ZUR BEACHTUNG

- Zum Ausleihen und Herunterladen eines Videos ist außerdem eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung zum TV erforderlich.
- Für HD-Filme sind mindestens 8 GB Arbeitsspeicher erforderlich.
- Die SD-Karte könnte vom TV abgelehnt werden, falls die Schreibgeschwindigkeit für die Videoübertragung nicht ausreicht.
- SD-Karten sind separat erhältlich.
- Manche SD-Karten werden für diese Funktion möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

Video ausleihen und herunterladen

Mit Net TV können Sie ein Video im „Video-Shop“ ausleihen. Normalerweise können Sie ein Video für 1 Tag, für ein paar Tage oder nur für 1 Stunde ausleihen.

- 1 Wählen Sie den gewünschten Video-Shop-Service und drücken Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie auf der Video-Shop-Seite den gewünschten Menüpunkt und drücken Sie **OK**.
 - Die Vorgehensweise zum Auswählen und Ausleihen eines Videos hängt vom jeweiligen Video-Shop ab.
- 3 Zahlen Sie online.
 - Sie werden vom Video-Shop aufgefordert, sich anzumelden oder ein neues Benutzerkonto zu erstellen, falls Sie noch nicht über ein Benutzerkonto verfügen. Die Anmeldung kann aus Ihrer E-Mail-Adresse und Geheimnummer bestehen.
- 4 Laden Sie das Video herunter.
 - Während des Downloads können Sie weiterhin normale Programme anschauen, bis Sie vom TV informiert werden, dass der Download abgeschlossen ist.
- 5 Wählen Sie unter Verwendung Ihrer Anmelde-ID den Video-Shop, bei dem Sie das Video ausgeliehen haben, und drücken Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie das ausgeliehene Video und drücken Sie **OK**, um das Video wiederzugeben.

ZUR BEACHTUNG

- Diesen Service gibt es nur in bestimmten Regionen.
- Beim Erstellen des Benutzerkontos können Sie die Zahlungsweise wählen. Weitere Informationen zu den Zahlungsbedingungen finden Sie auf der jeweiligen Video-Shop-Website.
- Verwenden Sie zur Eingabe eines Zahlencodes (Geheimnummer) die Zahlen auf der Fernbedienung.
- Zur Eingabe einer E-Mail-Adresse wählen Sie das Textfeld auf der Seite und drücken **OK**. Wählen Sie ein Zeichen auf der Tastatur und drücken Sie **OK**, um es einzugeben.
- Selbst wenn ein Download storniert wurde, kann das Video bis zum Ablauf des Mietzeitraums heruntergeladen werden.
- Registrieren Sie eine SD-Karte wie folgt, wenn Sie dazu aufgefordert werden:
Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Net TV-Einstellung“ > „SD-Kartenregistrierung“.

Haftungsausschluss und Softwarelizenzen für Net TV

* In diesem Abschnitt finden Sie den (englischen) Originaltext.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- This SHARP device facilitates the access to content and services provided by third parties. The content and services accessible via this device belong to and may be proprietary to third parties. Therefore, any use of such third party content and services must be in accordance with any authorization or terms of use provided by such content or service provider. SHARP shall not be liable to you or any third party for your failure to abide by such authorization or terms of use. Unless otherwise specifically authorized by the applicable content or service provider, all third party content and services provided are for personal and non-commercial use; you may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, upload, publish, license, create derivative works from, transfer or sell in any manner or medium any content or services available via this device.
- SHARP is not responsible, nor liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments or service-related inquiries relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider.
- You may not be able to access content or services from the device for a variety of reasons which may be unrelated to the device itself, including, but not limited to, power failure, other Internet connection, or failure to configure your device properly. SHARP, its directors, officers, employees, agents, contractors and affiliates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it could have been avoided.
- ALL THIRD PARTY CONTENT OR SERVICES ACCESSIBLE VIA THIS DEVICE IS PROVIDED TO YOU ON AN "AS-IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS AND SHARP AND ITS AFFILIATES MAKE NO WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND TO YOU, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY WARRANTIES OF SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY, COMPLETENESS, SECURITY, TITLE, USEFULNESS, LACK OF NEGLIGENCE OR ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED OPERATION OR USE OF THE CONTENT OR SERVICES PROVIDED TO YOU OR THAT THE CONTENT OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS.
- SHARP IS NOT AN AGENT OF AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACTS OR OMISSIONS OF THIRD PARTY CONTENT OR SERVICE PROVIDERS, NOR ANY ASPECT OF THE CONTENT OR SERVICE RELATED TO SUCH THIRD PARTY PROVIDERS.
- IN NO EVENT WILL SHARP AND/OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES, WHETHER THE THEORY OF LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT SHARP AND/OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Dieses Produkt enthält den Browser
Opera™.



- Dieses Produkt enthält Schriftarten der Monotype Imaging Inc.
- Monotype® ist eine im Patent- und Markenamt der USA eingetragene Marke der Monotype Imaging Inc. und kann in bestimmten Gerichtsständen eingetragen sein.
- Tioga™ ist eine Marke der Monotype Imaging Inc. und kann in bestimmten Gerichtsständen eingetragen sein.
- Letter Gothic™ ist eine Marke der Monotype Corp. und kann in bestimmten Gerichtsständen eingetragen sein.
- iType® ist eine im Patent- und Markenamt der USA eingetragene Marke der Monotype Imaging Inc. und kann in bestimmten Gerichtsständen eingetragen sein.
- Dieses Produkt enthält das iType®-Schriftmodul der Monotype Imaging Inc.

Fehlersuche

Problem	Lösungsansätze
• Kein Strom.	- Ist das Netzkabel abgetrennt? - Kontrollieren Sie, ob POWER am TV gedrückt wurde.
• Kein Betrieb möglich.	Externe Faktoren wie Gewitter und statische Elektrizität können Funktionsstörungen verursachen. In solchen Fällen den TV zunächst aus- und wieder einschalten oder das Netzkabel ziehen und nach ein oder zwei Minuten wieder anschließen.
• Kein Ansprechen auf Fernbedienung.	- Batterien in falscher Ausrichtung (+, –) eingelegt? - Batterien verbraucht? (Durch neue Batterien ersetzen.) - Unter zu hellem Licht oder Leuchtstoffbeleuchtung benutzt? - Starker Einfall von Leuchtstofflicht in den Fernbedienungssensor?
• Bild verstümmelt.	- Bild falsch positioniert? - Sind die Anzeigemodus-Einstellungen (Breitbildmodus) wie z.B. Bildgröße in Ordnung? (Seiten 41, 53 und 54)
• Verfärbungen, Farbe blass oder zu dunkel, schlechter Farbabgleich.	- Farbtönung anpassen. - Ist der Raum zu hell? In zu hellen Räumen kann das Bild dunkel wirken. „Farbsystem“-Einstellung kontrollieren (Seiten 38 und 43).
• Plötzliches Ausschalten.	- Innentemperatur des Geräts erhöht. Reinigen bzw. alle die Belüftung behindernde Objekte entfernen. - Ist „Einschlaf-Timer“ aktiviert? Wählen Sie „Aus“ im „Einschlaf-Timer“-Menü (Seite 35). - Ist „Auto Stand-by“ oder „Auto System aus“ aktiviert? (Seite 35)
• Kein Bild.	- Ist das externe Gerät korrekt angeschlossen? (Seiten 24–29) - Wurde nach dem Anschluss der richtige Eingangssignaltyp gewählt? (Seite 43) - Ist die richtige Eingangsquelle gewählt? (Seite 19) - Eingangssignal nicht kompatibel? (Seite 56) - Bildeinstellungen richtig gewählt? (Seiten 32–33) - Ist die Antenne korrekt angeschlossen? (Seite 9) - Ist „Ein“ für „Nur Audio“ gewählt? (Seite 35)
• Kein Ton.	- Lautstärke zu niedrig eingestellt? - Wenn der Ton für Sehbehinderte nicht deutlich hörbar ist, gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Ton“ > „Einstellung für Audio-Beschr.“ > „Mischungsverhältnis“ und wählen Sie die obere Ebene aus, um die Lautstärke anzuheben. - Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer nicht angeschlossen ist. - Kontrollieren Sie, ob an der Fernbedienung  gedrückt wurde.

• Kein Ton. (Fortsetzung)	• Ist die richtige Option im Menü „Audiowahl“ gewählt, falls Geräte an die Buchse HDMI 2 oder PC angeschlossen sind? (Seiten 25, 27 und 42)
• Vom Fernseher sind gelegentlich Knackse zu hören.	• Dies ist kein Hinweis auf ein Problem. Die Geräusche treten dadurch auf, dass sich das Gehäuse temperaturbedingt geringfügig ausdehnt oder zusammenzieht. Das Leistungsvermögen des TV wird dadurch nicht beeinflusst.

Zurücksetzen der Geheimnummer

- Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“.
- Wählen Sie mit /  „Autoinstallation“, „Programm-Einstellungen“, „Geheimnr.“, „Kinderschutzstufe“ oder „Rücksetzen“ und drücken Sie dann **OK**. Das Geheimnummer-Eingabefenster.
- Halten Sie gleichzeitig **CH**  und **VOL** **+** am TV gedrückt, bis die Mitteilung auf dem Bildschirm erscheint.

ZUR BEACHTUNG

- Nach dem Zurücksetzen der Geheimnummer wird die Standardgeheimnummer („1234“) verwendet.
- Die Geheimnummer ist auch für die Net TV-Funktion verfügbar.

Rücksetzen

Wenn sich die Einstellungen nach komplizierten Anpassungen nicht mehr in den Normalzustand zurückbringen lassen, können Sie das Gerät auf die Werksvorgaben zurückstellen.

- Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Rücksetzen“.
- Wählen Sie mit /  „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.
 - „Der TV startet automatisch neu, OK?“ erscheint auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie mit /  „Ja“ und drücken Sie dann **OK**.
 - „Initialisiere...“ erscheint auf dem Bildschirm und blinkt.
 - Wenn die Rücksetzung abgeschlossen ist, schaltet sich das Gerät aus und dann wieder ein. Der Bildschirm ist jetzt auf die Originaleinstellungen zurückgestellt.

ZUR BEACHTUNG

- Zum Ausführen von „Rücksetzen“ ist die Geheimnummer einzugeben. Die Vorgabe für die Geheimnummer ist „1234“. Informationen zum Ändern der eingestellten Geheimnummer finden Sie unter **Individuelle Einstellungen – Geheimnr.** (Seite 39). Informationen zum Zurücksetzen der eingestellten Geheimnummer (Geheimnummer muss nicht mehr eingegeben werden) finden Sie weiter oben unter **Zurücksetzen der Geheimnummer**.

Updaten des TV über DVB-T/T2*

Halten Sie Ihre Software-Version stets auf dem neuesten Stand. SHARP stellt von Zeit zu Zeit aktualisierte Versionen der TV-Basis- und DVB-Software zur Verfügung.

* Nur Modellreihe 636



Bildeinstellungen

Download-Setup

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Individuelle Einstellung“ > „Bereitschaftssuche“ > „Download-Setup“.

Suchen nach Updates*

* Alle Länder außer U.K., Schweden und Italien sind für diese Funktion auf „Nein“ eingestellt.

Der TV ermittelt im Bereitschaftsmodus automatisch, ob eine neue Software-Version verfügbar ist.

Punkt	
Ja	Automatisch nach verfügbaren neuen Software-Updates suchen, wenn der TV auf Bereitschaft geschaltet ist.
Nein	Nicht nach Update-Informationen suchen.
Jetzt	Kontrollieren, ob neue Software verfügbar ist.

Downloaden der Software

Sie können die Update-Methode wählen.

- 1 Wenn die Software aktualisiert worden ist, erscheint zur Kontrolle die Meldung „Neue Download-Information gefunden.“.
 - Falls der TV den Update-Service im Bereitschaftsmodus empfängt, wird nach dem Einschalten eine Bestätigungsmeldung angezeigt.

2 Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Punkt	
Ja	Download sofort starten. Ein Update dauert ungefähr eine Stunde. Bei laufendem Download ist keine andere Bedienung möglich. • Zum Annullieren des Downloads drücken Sie bitte OK an der Fernbedienung, solange während des Updates „Abbrechen“ angezeigt ist.
Nein	Download automatisch mehrere Minuten nach dem Wechsel in den Bereitschaftsmodus starten.

ZUR BEACHTUNG

- Das Updaten der Software kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Abrufen von Update-Informationen



Information

Nachrichtenliste

Wenn neue Software erfasst wird, können Sie die Update-Informationen kontrollieren und die Software von der „Nachrichtenliste“ herunterladen.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Information“ > „Nachrichtenliste“.

ZUR BEACHTUNG

- Wenn der TV die Software erfolgreich heruntergeladen hat, wird die Mitteilung in der „Nachrichtenliste“ des „Information“-Menüs aktualisiert.
- Das Software-Update wird nicht ausgeführt, wenn zur angewiesenen Downloadzeit keine neue Software verfügbar ist.



Information

Empfängerbericht

Zeigt Berichte zu Fehlern und Änderungen bei Timer-Einstellungen an.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Information“ > „Empfängerbericht“.



Information

Kennung

Sie können in der Anzeige für Berichte an den Kundendienst die TV-Kennnummer einsehen.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Information“ > „Kennung“.

Informationen zur Software-Lizenz für dieses Produkt

Information Software-Lizenz

In diesem Menü können Sie die Software-Lizenzen abrufen.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Information“ > „Software-Lizenz“.

● Software-Komposition

Die in dieses Produkt einbezogene Software umfasst verschiedene Softwarekomponenten, an denen SHARP oder dritte Parteien die Urheberrechte besitzen.


Updaten des TV per USB/Netzwerk

Information Software-Update

Mit dieser Funktion können Sie mithilfe eines USB-Geräts oder eines Netzwerks auf die neueste Software updaten.

- Informationen zur Verfügbarkeit der neuesten Softwareversionen finden Sie auf der Website <http://www.sharp.eu/software-download/> mit Links zu den Downloadseiten für die entsprechenden Länder.

- 1 Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Information“ > „Software-Update“ > „USB-Update“.
 - Sie können die Software auch über das Netzwerk updaten. Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Information“ > „Software-Update“ > „Netzwerk-Update“ und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
 - Für ein Software-Update über das Internet benötigen Sie eine Breitbandverbindung und ein eingerichtetes Netzwerk (Seiten 59–60).
- 2 Drücken Sie **OK** und schließen Sie das USB-Gerät an, das die Datei für das Software-Update enthält.



VORSICHT

- Schließen Sie das USB-Gerät unbedingt ordnungsgemäß an die Buchse an.
- 3 Drücken Sie **END**, um das Fenster zu schließen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - 4 Auf dem TV wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt, während die Daten auf dem angeschlossenen USB-Gerät überprüft werden.

VORSICHT

- Falls die Daten nicht mit dem System kompatibel sind, wird auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung angezeigt. Drücken Sie **OK** und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
 - Überprüfen Sie Folgendes, falls eine Fehlermeldung angezeigt wird:
 - Das USB-Gerät ist fest angeschlossen.
 - Der USB-Speicher weist mindestens zwei Dateien für das Software-Update auf.
 - Im USB-Speicher sind keine Daten zum Updaten des Systems vorhanden.
 - Die Datei für das Software-Update ist beschädigt.
 - Die Datei für das Software-Update ist nicht mit der Software für Ihren TV kompatibel.
 - Das aktuelle System ist mit den Systemupdatedaten identisch.
- 5 Auf dem TV werden nach der Überprüfung der Daten die Informationen zur Softwareversion angezeigt.
 - 6 Wählen Sie mit **◀/▶** „Ja“ zum Updaten des Systems und drücken Sie dann **OK**.
 - 7 Der TV startet automatisch neu und das Software-Update ist abgeschlossen.
 - Dieser Vorgang kann eine Weile dauern.

Warnung zur grundlegenden Verwendung

Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung bei hohen und niedrigen Umgebungstemperaturen

- Wenn der TV bei niedrigen Temperaturen (z.B. unbeheizter Raum, Büro) verwendet wird, kann das Bild nachziehen oder leicht verzögert angezeigt werden. Dies ist keine Fehlfunktion und der TV funktioniert wieder normal, wenn sich die Temperaturen im Raum normalisieren.
- Den TV nicht an einem warmen oder kalten Ort stehen lassen. Der TV sollte auch nicht an einem Ort aufgestellt werden, an dem direkte Sonneneinstrahlung vorhanden ist, oder in der Nähe eines Heizgerätes. Dadurch kann sich das Gehäuse verziehen und es kann zu Fehlfunktionen des LCD-Panels kommen.
Lagertemperatur: + 5 °C bis + 35 °C

Bei Geräten, die über einen Netzanschluss oder eine andere mit der Schutzterdung verbundene Einrichtung an die Schutzterdung der Gebäudeinstallation und über ein Koaxialkabel an eine Fernsehverteileranlage angeschlossen sind, kann unter Umständen Brandgefahr bestehen. Der Anschluss an eine Fernsehverteileranlage muss daher über eine Einrichtung erfolgen, die elektrische Isolierung innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs (galvanischer Isolator, siehe EN 60728-11) bietet.

ZUR BEACHTUNG

- Nach den Vorschriften in Norwegen und Schweden sind die Anforderungen an die Isolierung auch für Geräte relevant, die an Fernsehverteileranlagen anschließbar sind.

Marken

- „HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.“
- Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
- „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- Das „HD TV 1080p“ Logo ist ein Warenzeichen von DIGITALEUROPE.
- Das DVB-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen des Projekts Digital Video Broadcasting—DVB.
- LCフォント、LCFONT、エルシーフォント und das LC Logo-Zeichen sind eingetragene Marken von SHARP Corporation. In dieses Produkt ist LC Font-Technologie eingebettet, die von SHARP Corporation für saubere und ableserefreundliche Zeichenanzeige auf LCD-Bildschirmen entwickelt wurde. Für die Anzeige einiger Bildschirmseiten werden allerdings andere Nicht-LCD-Schriften verwendet.
- DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD und die zugehörigen Logos sind Marken der Rovi Corporation oder deren Tochtergesellschaften und werden im Rahmen einer Lizenz verwendet.
- INFORMATIONEN ZU DIVX-VIDEO: DivX® ist ein von DivX, Inc., entwickeltes digitales Videoformat. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein offizielles DivX Certified®-Gerät für die Wiedergabe von DivX-Videos. Auf der Website divx.com finden Sie weitere Informationen und Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat.
- INFORMATIONEN ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified®-Gerät muss für die Wiedergabe von erworbenen DivX-Video-on-Demand (VOD)-Filmen registriert werden. Suchen Sie zum Generieren des Registrierungscode den DivX VOD-Abschnitt im Setup-Menü für das Gerät. Besuchen Sie die Website vod.divx.com, um weitere Informationen zur Registrierung zu erhalten.
- „x.v.Colour“ und **x.v.Colour** sind Marken der Sony Corporation.
- Das Wi-Fi CERTIFIED-Logo ist eine Gütemarke von Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Protected Setup ist eine Marke von Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, das DLNA-Logo und DLNA CERTIFIED™ sind Marken, Dienstleistungsmarken oder Gütemarken von Digital Living Network Alliance.
- Alle anderen Firmen- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Firmen.

Technische Daten

Punkt			LCD-Farb-TV (60"/152 cm), LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S
LCD-Panel			152 cm (60 ") X-Gen panel
Auflösung			1.920 x 1.080 x 3 Punkte
Videofarbsystem			PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
TV-Funktion	TV-Norm	Analog	CCIR (B/G, I, D/K, L/L')
		Digital (Modellreihe 635)	DVB-T (2K/8K OFDM), DVB-C, DVB-S/S2
		Digital (Modellreihe 636)	DVB-T (2K/8K OFDM), DVB-T2 (1K/2K/4K/8K/16K/32K OFDM), DVB-C
	Empfangbare Kanäle	VHF/UHF	Kan. IR A–Kan. E69 (Digital), Kan. E2–E69, Kan. F2–F10, Kan. I21–I69, Kan. IR A–IR J
		CATV	Hyperband, Kan. S1–S41
		Satellit (nur Modellreihe 635)	950–2150 MHz*1
	TV-Tunersystem		Automatische Presets Kan. 999 (nicht-nordisch [DTV]), Automatische Presets Kan. 9999 (nordisch [DTV]), Automatische Presets Kan. 99 (ATV), Automatische Eingabe der Kanalnamen, Automatisches Sortieren, Automatische Presets Kan. 9999 (SAT [nur Modellreihe 635])
	Stereo/Bilingual		A2/NICAM
Audioverstärker			10 W x 2
Lautsprecher			(150 mm x 32 mm) x 2
Anschlüsse	Antenne	VHF/UHF	75 Ω DIN (analog & digital)
		Satellit (nur Modellreihe 635)	75 Ω Typ F (DVB-S/S2)
	RS-232C		D-Sub-9-Pin-Stecker
	EXT 1		SCART (AV-Eingang, Y/C-Eingang, RGB-Eingang, TV-Ausgang)
	EXT 2		RCA-Cinch (AV-Eingang/AUDIO L/R)
	EXT 3		Komponente (AV-Eingang/Audio L/R)
	PC		Mini D-Sub 15-Pin

	HDMI 1 (EXT 4)	HDMI (ARC)
	HDMI 2 (EXT 5)	HDMI
	HDMI 3 (EXT 6)	HDMI
	HDMI 4 (EXT 7)	HDMI
	USB 1	USB
	USB 2 (HDD)	USB
	USB 3 (WIRELESS LAN)	USB
	ETHERNET (10/100)	Netzwerkanschluss
	HDMI 2/PC AUDIO (L/R)	3,5 mm Ø Klinkenbuchse*2
	DIGITAL AUDIO OUTPUT	S/PDIF Digital-Audioausgang, optisch
	C.I. (Common Interface)	EN50221, R206001, CI Plus-Spezifikation
	OUTPUT/Kopfhörer	RCA-Cinch (AUDIO L/R)/3,5 mm Ø Klinkenbuchse (Audioausgang)
	SD CARD (VIDEO STORE)	SD-Karte
	OSD-Anzeigesprache	Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Rumänisch
Stromversorgung		220–240 V Wechselstrom, 50 Hz
Leistungsaufnahme (Standard IEC62087)		168 W (0,1 W Bereitschaft*3)
Gewicht		30,0 kg (ohne Ständer) 33,0 kg (mit Ständer)
Betriebstemperaturbereich		0 °C bis + 40 °C

*1 Die Frequenz des Satellitenkanals kann in Abhängigkeit von Satelliten und Antennen variieren.

*2 Für die Buchsen HDMI 2 und PC kann dieselbe Toneingangsbuchse verwendet werden.

*3 Für die Standby-Leistungsaufnahme ist der Empfang von EPG-Daten für den TV deaktiviert.

• Im Interesse fortlaufender Verbesserungen behält sich SHARP das Recht vor, das Design und die technischen Daten für Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen technischen Leistungsdaten sind nominale Werte von Produktionseinheiten. Es können Abweichungen von diesen Werten bei einzelnen Geräten auftreten.

Technische Daten (Drahtloser LAN-USB-Adapter)

Produktbezeichnung		Dual Band 802.11n USB2.0-Adapter	
Standard		IEEE 802.11a/b/g/n	
Hostschnittstelle		USB2.0	
Frequenzband		2412–2484 MHz 5150–5850 MHz	
Sicherheit		Statischer WEP (64/128 Bit, nur Schlüssel 1) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)	
Modulation		DBPSK@1 Mbps DQPSK@2 Mbps CCK@5,5/11 Mbps BPSK@6/9 Mbps QPSK@12/18 Mbps 16-QAM@24 Mbps 64-QAM@48/54 Mbps und höher, Rx bis zu 300 Mbps	
Übertragungsleistung und Empfindlichkeit	Tx-Ausgangsleistung: (Typisch)	2,4 GHz	11b 17 +/– 1,5 dBm 11g 14 +/– 1,5 dBm 11n 13 +/– 1,5 dBm
		5 GHz (5150–5250 MHz, 5250–5350 MHz)	11a 14 +/– 1,5 dBm 11n 13 +/– 1,5 dBm
		5 GHz (5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz)	11a 13 +/– 1,5 dBm 11n 13 +/– 1,5 dBm
	Rx-Empfindlichkeit: (Typisch)		–84 dBm@11 Mbps –72 dBm@54 Mbps –64 dBm@64-QAM, 20 MHz Kanalabstand –61 dBm@64-QAM, 40 MHz Kanalabstand
Stromverbrauch (5V Gleichstrom)		Tx: 2,2 W (Typisch) Rx: 1,4 W (Typisch)	
Gewicht		13 g	
Abmessungen		20,0 (B) × 73,3 (T) × 8,0 (H) mm	
Betriebstemperaturbereich		0 °C bis + 40 °C	

ZUR BEACHTUNG

- Dieser TV hat für den Anschluss mit dem mitgelieferten drahtlosen LAN-USB-Adapter von SHARP die folgenden Zertifizierungen erhalten.
 - Wi-Fi CERTIFIED™ (Zertifizierungsprogramm von Wi-Fi Alliance®)
 - Wi-Fi Protected Setup™ (Zertifizierungsprogramm von Wi-Fi Alliance®)
- Bei einer signifikanten Interferenz der 2,4-GHz-Frequenz (z.B. durch andere drahtlose LAN-Geräte, Bluetooth®-Geräte, schnurlose 2,4-GHz-Telefone und Mikrowellenherde) wird empfohlen, einen drahtlosen LAN-Zugriffspunkt mit Unterstützung von IEEE802.11a/n (5 GHz) zu verwenden und für den Zugriffspunkt eine Übertragungsfrequenz von 5 GHz einzustellen. Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zugriffspunkts.
- Vor der Übergabe an Dritte bzw. vor der Entsorgung müssen Sie unbedingt die Einstellungen des drahtlosen LAN-Geräts initialisieren.
- W-LAN USB-Adapter (WN8522D 7-JU) ist das Peripheriegerät für den TV und unterstützt WEP64-, WEP128-, TKIP- und AES-Verschlüsselungen.
- Die Verwendung eines anderen W-LAN-Adapters als des mitgelieferten W-LAN-USB-Adapters von SHARP kann zu Funkverbindungen führen, die nicht den Vorschriften für Funkverbindungen entsprechen. Verwenden Sie deshalb nur den mitgelieferten W-LAN-Adapter von SHARP.

Umweltrelevante technische Daten

Punkt		
*1	Ein-Modus (W) (Heim-Modus)	101 W
*2	Energieeinsparung-Modus (W) Weiterführend	75 W
*3	Bereitschaft-Modus (W)	0,1 W
*4	Jahresstromverbrauch (kWh)	147 kWh
*5	Jahresstromverbrauch im Energieeinsparung-Modus (kWh) Weiterführend	110 kWh

*1 Gemessen nach IEC 62087 Ed. 2

*2 Näheres über die Energieeinsparung-Funktion finden Sie auf den betreffenden Seiten in dieser Bedienungsanleitung.

*3 Gemessen nach IEC 62301 Ed. 1

*4 Jahresstromverbrauch mit Bezug auf den Stromverbrauch im Ein-Modus (Heim-Modus) bei täglich 4 Stunden TV-Wiedergabe, 365 Tage pro Jahr berechnet.


*5 Jahresstromverbrauch mit Bezug auf den Stromverbrauch im Energieeinsparungs-Modus bei täglich 4 Stunden TV-Wiedergabe, 365 Tage pro Jahr berechnet.

ZUR BEACHTUNG

- Der Stromverbrauch im Aus-Modus schwankt abhängig von den angezeigten Fernsehbildern.

Befestigen des TV an einer Wand

- Zum Befestigen dieses TV-Geräts an einer Wand sollte ausschließlich die Wandmontage-Halterung von SHARP verwendet werden (Seite 4). Bei Verwendung anderer Wandmontage-Halterungen kann die Installation instabil sein, wodurch die Gefahr eventuell ernster Verletzungen besteht.
- Die Befestigung des LCD-Farb-TV erfordert besondere Kenntnisse und sollte nur durch qualifiziertes Kundendienstpersonal ausgeführt werden. Führen Sie diese Arbeiten auf keinen Fall selbst aus. SHARP übernimmt keine Gewähr bei falscher Anbringung oder für Unfälle oder Verletzungen, die als Folgen einer falschen Anbringung entstehen.
- Erkundigen Sie sich bei Bedarf bei einem qualifizierten Service-Techniker nach einer optionalen Halterung für die Wandmontage des TV.
- Wenn Sie den TV an der Wand montieren, sollten Sie die Stützsäule anbringen.



ZUR BEACHTUNG

- Trennen Sie den Kabelbinder an der Rückseite des TV, wenn Sie die optionale Montagehalterung verwenden.
- Stellen Sie bei der Wandmontage dieses Modells aufgrund der Buchsenkonfiguration dieses TV sicher, dass zwischen der Wand und dem TV ausreichend Platz für die Kabel vorhanden ist.
- Nehmen Sie vor der Wandmontage des TV die Netzkabelhalterung und die Abdeckungen an den 4 Stellen auf der Rückseite des TV ab und befestigen Sie dann mit den Schrauben, die der Wandmontage-Halterung beiliegen, die Halterung an der Rückseite des TV.

● Audio-Setup Wandmontage

Wenn Sie den TV an der Wand montieren, können Sie den Klang optimieren, indem Sie diese Funktion auf „Ja“ einstellen.

Gehen Sie zu „Menü“ > „Setup“ > „Bildeinstellungen“ > „Audio-Setup Wandmontage“.

Einstufungentabelle für Kinderschutz

Vom Anwender angepasste Einstufung	Gesendete Einstufung															
	Alter															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Unbegrenzte Freigabe	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Vorzugsweise mit Zustimmung der Eltern	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X-rated	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


Vom Anwender angepasste Einstufung	Gesendete Einstufung		
	Unbegrenzte Freigabe	Vorzugsweise mit Zustimmung der Eltern	X-rated
Unbegrenzte Freigabe	—	—	—
Vorzugsweise mit Zustimmung der Eltern	✓	—	—
X-rated	✓	✓	—

Liste der Abkürzungen

Abgekürzter Begriff	Bedeutung
ARC	Audio Return Channel (Tonwiedergabekanal)
ATV	Analog-TV
CEC	Verbraucherelektronik-Kontrolle
DivX®	Digital Video Express®
DNR	Digitale Rauschunterdrückung
DTV	Digital-TV
DVB-C	Digital-Videorundfunk, Kabel
DVB-S	Digital-Videorundfunk, Satellit
DVB-S2	Digital-Videorundfunk, zweite Generation
DVB-T	Digital-Videorundfunk, Terrestrisch
DVB-T2	Digital-Videorundfunk, Terrestrisch, Version 2
DVI	Digitale Grafische Schnittstelle
EPG	Elektronische Programmzeitung
HDCP	Digital-Inhaltsschutz für hohe Bandbreiten
HDMI	Hochauflösende Multimedia-Schnittstelle
LAN	Lokales Netzwerk
MHEG	Multimedia- und Hypermedia-Expertengruppe
OSD	Bildschirm-Einblendungen
PCM	Pulscodemodulation
SAT	Satellit
USB	Universaler serieller Bus
WPS	Wi-Fi® Protected Setup
WSS	Breitbildmodus

Maßzeichnungen

LC-60LE635E
LC-60LE635RU
LC-60LE636E
LC-60LE636S



*1 Aktiver Bereich

*2 Dünnsstes Teil

ZUR BEACHTUNG

- Die Abmessungen beinhalten keine hervorstehenden Teile wie z.B. Schrauben und bestimmte Teile.

EU-Energieeffizienzzeichen für Fernsehgeräte

Am 30. November 2010 hat die Europäische Kommission die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1062/2010 der Kommission im Hinblick auf die Kennzeichnung von Fernsehgeräten in Bezug auf den Energieverbrauch eingeführt.

Diese Verordnung trat am 20. Dezember 2010 in Kraft und gilt in allen Mitgliedsstaaten.


Hersteller und Händler müssen ab dem 30. November 2011 den im Folgenden abgebildeten Aufkleber auf Fernsehgeräten anbringen.

Dieser Aufkleber enthält Informationen zur Energieeffizienz und zum Energieverbrauch von Fernsehgeräten. Die Verbraucher können auf diese Weise eine Kaufentscheidung treffen, die den Umweltschutz fördert und einen Beitrag zu einem niedrigeren CO₂-Verbrauch leistet.

Die folgende Abbildung veranschaulicht den Aufkleber und erläutert die darauf enthaltenen Information. Weitere Informationen finden Sie auf der Sharp-Homepage (<http://www.sharp.eu>).

Der Fachhändler oder Internetshop, bei dem Sie Ihr Fernsehgerät gekauft haben, muss diesen Aufkleber und die entsprechende Bewertung verwenden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Fachhändler bzw. den Internetshop.

Neben den Informationen zum Energieverbrauch weisen viele Sharp LCD-Fernsehgeräte auch das freiwillige EU-Umweltzeichen auf, das an Produkte vergeben wird, welche die Umweltschutzanforderungen des EU-Umweltzeichens erfüllen (weitere Informationen finden Sie unter <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>). Durch dieses freiwillige Umweltzeichen werden unsere Fernsehgeräte in Sachen Umweltfreundlichkeit weiter aufgewertet.



ZUR BEACHTUNG

- Die Methoden zum Berechnen des Energieeffizienzindex und des Energieverbrauchs bei eingeschaltetem Gerät finden Sie in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1062/2010. Die Ermittlung des Energieverbrauchs bei eingeschaltetem Gerät basiert auf dem internationalen Standard IEC 62087 Ed. 2.

Juni 2011



SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH

SonninstraÙe 3, D-20097 Hamburg

SHARP CORPORATION

<http://www.sharp-eu.com>