Dimension	50 x 32 x 11			
Weight	20 gr			
Screen	Matrix (128*64) Liquid	Crystal		
Connect to PC	High Speed USB1.1 (F	Read 1000K Byte, Write800K Byte)		
Memory	1,2,4 GB Flash			
Power Supply	Max 5 hours play mod	e		
Voice Recorder	Sample rate Format Time	8KHz WAV (32K bps), ACT (8K bps) 35hours (ACT, 128M Flash)		
MP3 WMA WMV ASF	Max. Output MP3 Bit rate Bit rate Freq. Response SNR	(L) 10mW + (R)10mW (320hm) 8K bps – 320K bps 5K bps – 384K bps 20Hz to 20KHz 85dB		
Supported Music Formats	MP3, WMA, WMV, AS	F, WAV		
Operating Temperature	-5 to 40 degree			
8 Languages Display	English, German, French, Italian, Spanish, Croation, Russian, Dutch			
Supported Systems	Windows ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux 2.4.2			

HANDBUCH



ANZEIGE



Batterieanzeige

Der Player zeigt Kapazität in 9 Stufen an

Die Batterie ist mit 1,5V voll.

Mit der Zeit geht die Kapazitätsanzeige zurück.

C Anzeiger wird leer dargestellt, wenn die Batterie fast leer ist. Die Batterie sollte aufgeladen werden.

0 Bitte schalten Sie den Player vor dem Aufladen ein. Dieser Player kann nicht aufgeladen werden, wenn er ausgeschaltet ist.

HAUPTFUNKTIONEN

» Menüzugriff

Menü drücken, um auf die Menüs zuzugreifen.

» Scrollen

Musik, Menüs scrollen, Schneller Vorlauf / Rücklauf beim Abspielen von Musik.

» Menüliste

Zum Aufrufen der unterschiedlichen Menüfunktionen aus dem Hauptmenü. Hauptmenü: (Menütaste gedrückt halten)



Einstellung der Lautstärke

Drücken Sie *VOL* für die Lautstärkeeinstellung, drücken Sie Nächstes/Letztes, um die Lautstärke zu verändern.

Ein-/Ausschalten

(Netzschalter (rechts) muss "AN" sein)

Drücken und halten Sie **Abspielen**, um den Player einzuschalten.

Drücken und halten Sie *Abspielen*, um den Player auszuschalten.

Abspielen & Pause; Verlassen des Untermenüs

Im Musikmodus *Abspielen* drücken, um Musik abzuspielen. Drücken Sie *Abspielen* zum Stoppen der Musik; drücken und halten Sie die Taste, um das Abspielen anzuhalten.

Aufnahme starten/stoppen

Zum Stoppen im Aufnahmemodus drücken Sie Abspielen.

ABLAUFSTEUERUNG DER TASTEN Tastenfunktionen

 Abspielen: Ein-/Ausschalten, Abspielen, Anhalten, Stoppen
 MENÜ: Zugriff auf das Hauptmenü oder Verlassen des aktuellen Menüpunktes

- 3. VOL: Lautstärkeregelung
- 4. REC: Aufnahmemodus

5. Nächstes: Nächstes, Forwärtslauf, Lautstärke erhöhen

6. Letztes: Vorhergehendes, Rückwärtslauf, Lautstärke verringern

- 7. USB-Ausgang
- 8. EIN/AUS: Netzschalter
- 9. Kopfhörer: Standardkopfhörer-Ausgang

Ablaufsteuerung der Tasten

Die Ablaufsteuerung der Tasten umfasst viele mögliche Aktionen: Drücken, Drücken und Halten, Andrücken, Halten. Wenn nichts genannt wird sind alle Aktionen Drücken. Drücken: Taste drücken und sofort bestätigen; Drücken und Halten: Taste drücken und mind. 1,2 Sekunden gedrückt halten. Diese Aktion nur einmal ausführen. Andrücken: Drücken Sie eine Taste an und bestätigen Sie durch loslassen. Halten: Die Abläufe finden mit der Häufigkeit statt, wie die Taste gehalten wird, wie. z.B. Schnellvorlauf und Rücklauf.

MUSIK ABSPIELEN Einfache Aktionen

1. Kopfhörerstecker am Kopfhörerausgang anschließen.

 Drücken und halten Sie Abspielen, um den Player einzuschalten, dann den Musikmodus und Abspielen aufrufen, um Musik abzuspielen.

3. Wählen Sie ein Lied: Letztes: vorhergehendes Lied;

Nächstes: nächstes Lied.

Lautstärkeregelung: VOL drücken, um die Lautstärke einzustellen, Nächstes zum erhöhen und Letztes zum verringern drücken.

Equalizermodus

1. Beim Abspielen von Musik



2. Menü drücken, um das Abspiel-Untermenü aufzurufen.

3. Nächstes drücken und Equalizermodus wählen.

4. Menü drücken, um das Untermenü "Equalizermodus" aufzurufen.

Wählen Sie einen Equalizer:



 Elemente von jedem Equalizer (EQ): Natural, Rock, Pop, Classical, Soft, Jazz, DBB
 Nächstes drücken, um einen EQ auszuwählen und dann Menü zum Bestätigen drücken.

Synchrone Textanzeige

Der Player unterstützt Textdateien mit dem Anhang *.LRC und zeigt diese synchron an

Wie verwendet man Textdateien?

Bitte stellen Sie sicher, dass der Text denselben Namen hat wie das Lied. Zum Beispiel: Lieddatei: My heart will go on.mp3 Textdatei: My heart will go on.lrc *Wie sehe ich ob ein Text verfügbar ist?* Wenn ein Text verknüpft ist, wird das Icon 🗗 durch 🔐 ersetzt

1. Wenn eine verknüpfter Text verfügbar ist:



- 2. Menütaste drücken und halten, um die Text-Schnittstelle aufzurufen
- 3. Der Text wird angezeigt
- 4. Menü drücken, um zum Musikmodus zurück zu kehren.

SPRACHAUFNAHME

Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterie ausreichende Kapazität hat, bevor Sie eine Aufnahme starten. Jeder Ordner kann bis zu 99 Sprachaufnahmedateien speichern.

Aufnahme im "Aufnahmemodus"

1.Hauptmenü aufrufen:



 Nächstes drücken und zum Aufnahmemodus scrollen
 Menü drücken, um den Aufnahmemodus auszuwählen, der Bildschirm zeigt folgendes an:



4. Abspielen drücken, um die Aufnahme zu starten.

Die Sprachaufnahme wird im aktuellen Ordner aufgenommen, der mir "Aufnahmestopp / Hauptordner" eingestellt wird.

 ${\rm I} Wird die Anzeige "Speicher voll" angezeigt, ist kein Platz mehr verfügbar, um neue Dateien aufzunehmen. Bitte löschen Sie andere Dateien, um freien Speicherplatz zu schaffen.$

① Wenn "Ordner voll" angezeigt wird, sind bereits 99 Aufnahmedateien in diesem Ordner enthalten. Bitte wählen Sie einen anderen Ordner.

① Der Player reagiert während der Aufnahme nur auf die Tasten Abspielen und A-B

Aufnahmetyp auswählen

 Stellen Sie die Schnittstelle auf "Aufnahme stoppen" ein
 Drücken Sie Menü, um das Aufnahme-Untermenü aufzurufen
 Drücken Sie Nächste, um auf "Aufnahmetyp" zu scrollen, dann drücken Sie Menü zum auszuwählen.

Feinaufnahme	Wav-Datei, hohe Qualität
Langzeitaufnahme	Act-Datei, normale Qualität
Feinsprachregelung	Wav-Datei
Langzeitsprachregelung	Act-Datei

4. Nächste zum auszuwählen und Menü zum festzulegen eines geeigneten Typs drücken.

5. Drücken Sie Abspielen, um die Aufnahme zu starten.

AUFGENOMMENE DATEIEN ABSPIELEN

1. Hauptmenü aufrufen

2. Drücken Sie Nächstes, um den "Abspielmodus" auszuwählen

- 3. Drücken Sie Menü, um die Abspiel-Schnittstelle aufzurufen
- 4. Drücken Sie erneut Abspielen, um die Datei abzuspielen.
- 5. Wählen Sie Sprachaufnahmedateien

Letztes: Wählen Sie vorhergehende Datei

Nächstes: Wählen Sie die nächste Datei 6. Lautstärkeregelung Drücken Sie VOL, um die Lautstärkeregelung aufzurufen, drücken Sie Nächstes/Letztes um die Lautstärke zu verändern.

ACT-DATEIEN IN WAV-FORMAT UMWAN-DELN

Die ACT-Datei, die von diesem Player erstellt wird, kann mit Hilfe der mitgelieferten Software in ein WAF-Format umgewandelt werden.

1. Verwenden Sie das "Klangkonvertierungs" -Programm. Klicken Sie auf die Schaltfläche "ÖFFNEN"



2. Wählen Sie die ACT-Dateien, die Sie umwandeln möchten

Open					? ×
Look in (\underline{I}) :	😋 Record File	٠	€ م	di 🗉 •	
NODOL ACT NODO2 ACT NODO3 ACT NODO4 ACT NODO5 ACT					
Filename (N) :	MOD01.ACT			Den 🕞	
File Type (\underline{T}) :	Record Files(*.act; *.rcd; *.re	:c)	•	Cancel	

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "KONVERTIEREN", das Programm startet ietzt die Konvertierung

差 E:\1\Record files\MOD01.wav		×
	∢ _]_	
Oren E-\1\Record files\M0D01_ACT		
Convert	Quit	

PS: Dieses Serviceprogramm kann auch WAV- und MP3-Dateien abspielen.

EINSTELLUNGEN

Einstellungen aufrufen

Sie können hier die Systemleistungen einstellen, die Optionen können je nach firmware-Versionen unterschiedlich sein

1. Hauptmenü aufrufen

2. Drücken Sie Nächstes, um auf "Einstellungen" zu scrollen

3. Drücken Sie Menü, um die Einstellungen aufzurufen



Options introduction:

(Aufnahmezeit)

(Bildschirmschoner)

Image: Barrier (Sprache)
Image: Barrier (Barrier (Barri

A (Wiederholeinstellung)
● (Kontrasteinstellung)

(PC-Modus)
(Speicherstatus)

(Firmware Ver.)
 (Aktualisierung Firm.)

🖄 (Verlassen)

Einstellung Datum und Zeit beim Speichern einer aufgenommenen Datei Bildschirmschonereinstellung Sprache wählen Eine Countdownzeit in Minuten einstellen, der Player schaltet nach Ablauf ab Einstellung Wiederholstatus

Einstellung des Anzeigekontrastes

Optionen für "Secret Space" Prüfen Sie den Speichersta tus und den Benutzungsstatus

Version der Player firmware Verwendung zum Aktualisieren der firmware

Verlassen der Einstellschnittstelle

Menüliste:

Einstellung "Aufnahmezeit"



 Drücken Sie Menü, um die Schnittstelle "Aufnahmezeit" aufzurufen:

Recording time:



3. Drücken Sie die **VOL**-Einstellung für Jahre. Beim Einstellen blinkt das Jahr.

4. Drücken Sie Nächstes, um den Wert zu erhöhen (Letztes verringert den Wert)

5. Drücken Sie nach dem Einstellen die Taste **Menü**, um die Einstellung zu verlassen.

Einstellung "Bildschirmschoner"

1. Drücken Sie **Menü**, um die Bildschirmschonereinstellung aufzurufen;



2. Drücken Sie **Nächstes**, um auszuwählen (Letztes für vorhergehende)

3. Drücken Sie nach dem Einstellen die Taste **Menü**, um die Einstellung zu verlassen

"Spracheinstellung"

Siehe "Klangeinstellung"

Einstellungen ausschalten

Bitte beachten Sie:

Zum automatischen Abschalten können Sie die Zeit im "Batteriespeicher" –Modus in Sekunden einstellen, wenn der Player während der eingestellten Zeitdauer gestoppt oder unbenutzt ist. Diese Funktion ist nicht möglich wenn die Zeit auf 0 eingestellt ist. Sie können die Zeit in Minuten im "Schlafmodus" einstellen, damit der Player sich automatisch ausschaltet wenn der Player unbenutzt ist (ungeachtet des aktuellen Status), bezüglich der Zeitspanne die Sie eingestellt haben. Dies wurde entwickelt, damit Sie beim Einschlafen Musik hören können. Bitte beachten Sie: Der Schlafmodus funktioniert nur einmal nach dem Einstellen. Wenn Sie ihn noch einmal benutzen möchten, müssen Sie diesen erneut einstellen.

"Wiederholeinstellungen" Siehe "Klangeinstellung"

Bemerkung: Im "Manuellen Modus" müssen Sie den Wiederholpunkt manuell einstellen.Im "Automatikmodus" kann der Player bei der Einstellung A-B wiederholen, den Satz automatisch erkennen. (Diese Funktion wurde entwickelt, um Sätze beim Sprachstudium zu wiederholen.)

"Kontrasteinstellung" Siehe "Hintergrundlicht Zeiteinstellung"

Einstellung "PC-Anschluss" Siehe "Klangeinstellung" Einige Bearbeitungssysteme (Windows 2K SP4 oder frühere Versionen) können keinen USB-Anschluss mit zwei Symbolen erkennen. Daher müssen Sie einen aktiven Speicher, wenn Sie die Funktion "Secret Space" verwenden, auswählen, nur dann kann dieser am PC gefunden werden.

"Speicherstatus"

Sie können den gesamten Speicherplatz und den verwendeten Prozentsatz prüfen

"Firmware-Version"

Sie könne die firmware-Version des Players ablesen.

"Firmware-Aktualisierung"

Verwenden Sie diese Aktion zur firmware-Aktualisierung des Players.

 $\ensuremath{\mathbbm O}$ Tipp: Drücken Sie Abspielen, um das aktuelle Menü schnell zu verlassen. Diese Funktion gilt für alle Menüs.

DOKUMENTE LESEN

Drücken Sie **Nächstes/Letztes** im Hauptmenü, um e-Dokumente auszuwählen, drücken Sie Menü um das entsprechende Untermenü aufzurufen:

周 Ea l Dir Select

Ordner auswählen: Wählen Sie das Hauptverzeichnis des Flash-Speichers.

Drücken Sie **Menü**, um die Schnittstelle "Ordner wählen" aufzurufen, drücken Sie **Menü** um eine Datei auszuwählen. Bemerkung: Sie müssen keinen Ordner auswählen, wenn sich die Datei, die Sie lesen möchten, im Stammverzeichnis befindet.

Um eine Datei auszuwählen, befolgen Sie die Anweisungen für "Ordner auswählen".

Drücken Sie Nächstes, um "Dokumente lesen" auszuwählen und drücken Sie dann Menü zum Bestätigen. Während dem Lesen drücken Sie Nächstes oder Vorhergehendes zum Scrollen.

TELEFONBUCH VERWENDEN

Wie findet man Telefondaten?

Drücken Sie die Taste **Nächstes**, um das Telefonbuch im Hauptmenü auszuwählen, drücken Sie **Menü** zum Aufrufen. Im Folgenden finden Sie Einzelheiten der Untermenüliste:

- 1. TEL suchen
- 2. Tel.-Datei importieren
- 3. Tel.-Datei exportieren
- 4. Verlassen

Drücken Sie Nächstes und wählen Sie TEL suchen aus, drücken Sie MENÜ zum Aufrufen.

Drücken Sie **NÄCHSTES**, um zu dem Objekt zu scrollen, das Sie aufrufen möchten, drücken Sie **MENÜ** zum Verlassen.

TEL suchen:

Prüfen Sie den Kontakt, den Sie importieren möchten, inklusive Name, E-Mail, Handynummer, QQ, Telefon, Fax usw. (Nur verfügbar, wenn ein Telefonbuch gespeichert wurde. Anderenfalls erhalten Sie die Warnmeldung: Keine Datei! Drücken und halten Sie die Taste **MENÜ** zum Verlassen!)

Tel.-Datei importieren:

Telefonbuchdatei vom PC auf den Player importieren.

Tel.-Datei exportieren:

Telefonbuchdatei vom Player auf den PC exportieren.

Telefonbuchdatei erzeugen und bearbeiten

Telefonbuchdatei erzeugen

Die Telefonbuchdatei kann mit den mitgelieferten Softwarehilfsprogrammen erzeugt werden.

1. Führen Sie "Telbook_Ch" aus, klicken Sie "ÖFFNEN"

Teleph	ione Book		* 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10		×
Personal Information Name: Mobile:		E-mail:		Add Delete	Import Export	
Te	l:		Fax:		Save	Clean
No	Name	Mobile	Tel	E-mail	QQ	Fax
						-

2. Geben Sie Daten im Dialogfenster ein und klicken Sie "HINZUFÜGEN", ein neuer Kontakt wird erzeugt.

ale ph	one	Book		*#	: 89		110			2
Pers Narr	onal .e:	Informat XIAON	ion I	E-m	nail:	xiaon	i@163.c«		Add	Import
Mob	ile:	137151	38738	QQ	•	164012	5		Delete	Export
Tel	•	0755-3	3667163	Fa	x:	0755-3	3667162		Save	Clean
No	Nar	me	Mobile	T	Tel		E-mail		QQ	Fax 🔺
1	XI	AONI	13715138	37 0	755	-33667	xiaoni@1	6	1640125	0755-336
				_						
				+						
				+						
										~

3. Klicken Sie "SPEICHERN", eine Datei mit der Bezeichnung "TELBOOK" wird im Player erzeugt. Die Telefonbuchdatei wird erzeugt. Telefonbuchdatei bearbeiten

Wenn Sie Kontaktdaten ändern möchten, können Sie dies tun wie folgt:

1.Klicken Sie auf den Kontakt, den Sie ändern möchten, um die einzelnen Daten einzusehen:

Pers Narr	onal Inform ne: XIAO	ation NI	E-mail:	xiaoni@163.co	Add	Import
Mob	oile: 13718	5138738	QQ:	1640125	Delete	Export
Tel	0755-	3366716	Fax:	0755-33667162	Save	Clean
No	Name	Mobile	Tel	E-mail	ହହ	Fax
~ ~	XIAONI	1371513	87 0755-	-33667 xiaoni@	16(1640125)	0755-336

2. Nach dem Bearbeiten klicken Sie "Erhöhen", die folgende Nachricht wird angezeigt:



3. Klicken Sie Bearbeiten, um zu bestätigen, es werden 2 Datensätze für die selbe Person angezeigt.

 $\ensuremath{\mathbbm O}$ Wenn Sie den Kontaktnamen ändern wird ein neuer Datensatz erzeugt.

Telefonbuch importieren und exportieren:

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie ein Telefonbuch vom PC auf Ihren MP3 Player importieren:

» Erzeugen Sie Telbook.bin mit Hilfe des mitgelieferten Telefonbucheditors Telbook.exe » Schließen Sie den Player mit dem USB-Kabel an, kopieren Sie die telbook.bin auf das Stammverzeichnis des MP3 Players.
 » Schalten Sie den Player ein und geben Sie "Telefondatei importieren" ein

» Importieren Sie die telbook.bin auf den player

Telefonbuch exportieren:

Mit dieser Funktion können Sie die Telefonbuchdatei exportieren und diese dann auf dem PC editieren:

» Schalten Sie den Player ein und wählen Sie "Telefondatei exportieren" aus

» Bestätigen Sie die Dateien, die Sie exportieren möchten

» Schließen Sie das USB-Kabel an. Suchen Sie telesave.bin im Stammverzeichnis. Es kann auf den PC kopiert und dort bearbeitet werden

USB-SPEICHER VERWENDEN

Der Player ist auch ein Standard-USB-Speicher. Er wird unterstützt von Windows 2K oder höher (es werden keine Treiber benötigt), Mac OS 10.3, Red hat Linux 8.0 oder höher. Der Player unterstützt die USB-Stromversorgung und kann ohne Batterie verwendet werden, wenn er an einem PC angeschlossen ist. Drücken Sie im "Haltemodus" Menü, um zum Hauptmenü zurückzukehren und wählen Sie die Bearbeitung, die Sie ausführen möchten.

Dieser Player unterstützt den Unterbrechen-Modus.

Wenn er an einem PC angeschlossen ist, arbeitet der Player mit den drei unten aufgeführten Modi:

1. Warten



2. Herunterladen





3. Hochladen





PLAYER AUFRÜSTEN

Sie können die PC-Software verwenden, um Ihr Player Firmware zu erhalten oder aufzurüsten.

- 1. Hauptmenü aufrufen
- 2. Drücken Sie Nächstes, um auf "Einstellungen" zu scrollen
- 3. Drücken Sie **Menü**, um das "Einstellungsuntermenü" aufzurufen.

4.Drücken Sie **Nächstes**, um auf "Firmware-Aufrüstung" zu scrollen und drücken Sie **Menü**, um dies aufzurufen.

5. Schließen Sie den Player an den PC an

6. Lassen Sie die Aufrüsthilfsprogramme MP3 Player Update laufen, klicken Sie dann auf Neue Firmware:



8. Wählen Sie eine Firmwaredatei. (Sie finden diese auf der CD-ROM, die mitgeliefert wurde oder Sie können diese vom Internet herunterladen)

Open				? ×
Look in (I):	强 Record File	•	• 🗈 💣	
050426 .Bin				
Filename :	050426.Bin	_		De Open
File Type :	Record Files(*.act; *.rcd; *.red	c)	•	Cancel

9. Klicken Sie "Aufrüstung starten" und der Aufrüstungsprozess

läuft ab.



10. Wenn die Aufrüstung erfolgreich verlaufen ist, zeigt der Player folgendes an:



① Die Firmwareaufrüstung dient dazu, die Leistung des Players zu verbessern, Sie können ihn auch ohne den Aufrüstungsprozess noch immer normal verwenden.

① Bei inkorrektem Prozessablauf kann es sein, dass der Player nicht mehr läuft! Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie einen Aufrüstungsprozess starten.

① Die Aufrüstungssoftware kann nicht für andere Player eingesetzt werden oder umgekehrt.

WEITERE EINSTELLUNGEN

Weitere Ordner wählen (Untermenü stoppen)

Sie können Dateien in mehrere unterschiedliche Ordner klassifizieren, welche das Verwalten erleichtert (die Ordner sollten auf einem PC erzeugt werden). Der Player kann 9 Ordner im Stamm erkennen

1. Wenn gestoppt



2. Drücken Sie Menü, um das Stoppuntermenü aufzurufen



3. Drücken Sie **Menü**, um den Ordner aufzurufen, mit welchem Sie die Schnittstelle auswählen



4. Drücken Sie Nächstes oder Letztes, um einen Ordner auszuwählen



5. Drücken Sie Menü, um den ausgewählten Ordner aufzurufen

Bitte beachten Sie: Sie können Ordner unabhängig unter Musik / Aufnahmegerät / Abspielmodus setzen

Datei löschen (Untermenü stoppen)

Sie löschen entsprechende Dateien/Kanäle in jedem Musik-/Abspielmodus 1. Wenn gestoppt



2. Drücken Sie Menü, um das Stoppuntermenü aufzurufen



3. Drücken Sie Nächstes oder Letztes, um "Datei löschen" oder "Alle löschen" auszuwählen



4. Drücken Sie Menü, um Schnittstelle aufzurufen

Delete file? NO My heart will go on.mp3

5.Drücken Sie Nächstes, um "JA" auszuwählen

Delete file? YES My heart will go on.mp3

6. Drücken Sie Menü, um das Löschen zu bestätigen

🗴 Delete.... Myheartwill go on.mp3

Mit "Alle löschen" werden alle Dateien im aktuellen Ordner im aktuellen Modus gelöscht. D.h., wenn Sie "Alle löschen" im Musikmodus auswählen, werden alle Lieddateien gelöscht, aufgenommene Dateien sind davon nicht betroffen.

① Bitte entfernen Sie den Player sicher und stecken Sie das USB-Kabel aus, nachdem Sie Dateien auf dem PC gelöscht haben, anderenfalls könnten einige Dateien nicht entfernt werden.

Abspielmodus (Abspieluntermenü)

Sie können unterschiedliche Abspielmodi auswählen (z.B. Wiederholen, Mischen), wenn Lieddateien oder aufgenommene Dateien abgespielt werden.

Die erste Option im Abspieluntermenü ist "Abspielmodus"

Wiederholen

'n	Normal	Lieddateien in der Reihenfolge bis zum
		Ende des Ordners abspielen
ĕ	Eins wiederholen	Wiederholt eine einzelne Lieddatei
ě	Ordner	Spielt alle Lieddateien im Ordner ab
ğ	Ordner wiederholen	Wiederholt alle Lieddateien im Ordner
ĕ	Alle wiederholen	Wiederholt alle Lieddateien
R	Zufällig	Spielt Lieddateien im Ordner in zufälliger
_		Reihenfolge ab
ΤÍ	(Intro)	Spielt in der Reihenfolge jeweils 10
		Sekunden von jeder Lieddatei ab

Abspielgeschwindigkeit (Abspieluntermenü)

Sie können verschiedene Abspielgeschwindigkeiten auswählen ohne den Klang zu beeinflussen. (Gilt nur für MP3-Dateien) 1. Beim Abspielen von Liedern

2. Drücken Sie Menü, um das Abspieluntermenü aufzurufen

3. Drücken Sie Nächstes, um zur Option

"Abspielgeschwindigkeit" zu scrollen

- 4. Drücken Sie Menü, zum Aufrufen
- Drücken Sie Nächstes für schneller, Letztes für langsamer Bemerkung: Die Abspielgeschwindigkeit wird auf alle Lieddateien angewandt

Wiederholmodus (Abspieluntermenü)

Drücken Sie -B zum Aufrufen oder rufen Sie aus dem Abspieluntermenü auf:

A-B wiederholen

- 1. Wenn Lieder oder aufgenommene Dateien abgespielt werden
- 2. Drücken Sie Menü, um das Abspieluntermenü aufzurufen
- 3. Drücken Sie **Nächstes**, um in die Option "Wiederholmodus" zu scrollen
- 4. Drücken Sie Menü ,zum Aufrufen

Wiederholmodus: "A" vom Symbol 🔁 fleuchtet und wartet auf Starteingabe A

5. Drücken Sie Nächster, um "A" auszuwählen

"B" vom Symbol 🛅 leuchtet und wartet auf die Starteingabe B

6. Drücken Sie Nächstes, um B auszuwählen Das Symbol Sim wird fixiert und die Wiederholung von A-B wird gestartet, während des Abspielens können Sie Letztes drücken, um den Punkt A neu auszuwählen.

0 Im Wiederholmodus können Sie VOL+ oder VOL- drücken, um die Abspielgeschwindigkeit anzupassen

Kontrastfunktion (diese Funktion gibt es nicht im Abspielmodus)

1. Beim Eingeben der Kontrastfunktion wird das Wiederholsymbol als 🛱, dargestellt, der Originalklang wird abgespielt.

2. Wenn das Original fertig ist, wird das Wiederholsymbol durch **Fal**, ersetzt, der Player spielt den aufgenommenen gesprochenen Text ab.

0 Drücken Sie Menü, um den Wiederholmodus nach den obigen drei Modi zu verlassen.

Wiederholvorgänge (Abspieluntermenü)

Siehe "Einstellung Hintergrundbeleuchtung" Die Wiederholzeit legt die Anzahl der Abspielwiederholungen A-B bis zum Verlassen fest

Wiederholintervall (Abspieluntermenü)

Siehe "Einstellung Hintergrundbeleuchtung" Das Wiederholintervall legt die Zeitdauer zwischen den vorhergehenden Wiederholungen (in Sekunden) fest.

FEHLERBEHEBUNG

Kein Strom

» Prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt wurde.

» Stellen Sie sicher, dass Sie den Player eingeschaltet haben.

Kein Ton

» Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf der Position 0 ist und dass die Verbindung der Kopfhörer in Ordnung ist.

» Bitte stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer sauber sind.

» Defekte MP3-Dateien können Geräusche haben oder gegebenenfalls nicht abgespielt werden.

Unbekannte Zeichen auf der Anzeige

» Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Sprache ausgewählt haben.

Musik kann nicht herunter geladen werden

- » Prüfen Sie das USB-Kabel und stellen Sie sicher, dass der Player richtig am PC angeschlossen ist.
- » Prüfen Sie, ob der Treiber richtig installiert ist.
- » Stellen Sie sicher, dass freier Speicherplatz vorhanden ist.