Loewe AirSpeaker ID ID		
Kurzanleitung	Brief instructions	
Notice abrégée	Guida rapida	
Instrucciones breves		

Inbetriebnahme des AirSpeaker ID im kabellosen Netzwerk - Connecting an AirSpeaker ID to a wireless network - Mise en service de l'AirSpeaker ID dans le réseau sans câble Messa in funzione dell'AirSpeaker ID all'interno della rete wireless - Puesta en funcionamiento del AirSpeaker ID en red inalámbrica

	1	2	3	4	5	6	7
			+ - s U + - s U + - s U 3 Min.	(→) → 169.254.111.222 (→ ≥ → ×)	Image: 189 254 1111 222 redexarg Image: 189 254 11111 222 redexarg Image: 189 254 11111 222 redexarg Image: 189 254 11111 222 redexarg <td>Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview I</td> <td>+ + + </td>	Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview I	+ + +
D	Verwenden Sie bitte das mitgelie- ferte Netzwerkkabel, um den Air- Speaker ID mit dem Netzwerkan- schluss des PCs zu verbinden. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzbuchse AC-IN und verbinden Sie es mit einer 220-240V 50/60Hz Steckdose.	Schalten Sie den PC ein und war- ten Sie den kompletten Start ab.	Schalten Sie den AirSpeaker ID mit der Taste (U) ein. Warten Sie bitte 3 Min.	Starten Sie den PC Internetbrowser und geben Sie in die Adresszeile <u>169.254.111.222</u> ein und drücken Sie dann die ENTER-Taste.	Wählen Sie in der Zeile SSID im Pulldownmenü lhr kabelloses Netzwerk aus.	Geben Sie das WLAN-Passwort (WPA Key) Ihres kabellosen Netz- werkes ein. Drücken Sie die Schaltfläche Apply .	Schalten S in dem Si drücken. Trennen S vom AirS Schalten S der Taste
GB	Please use the network cable supplied to connect the AirSpeaker ID to the network connection on the PC. Insert the network cable into the AC-IN network socket and connect it to a 220-240V 50/60 Hz wall socket.	Switch the PC on and wait for it to start up completely.	Switch on the AirSpeaker ID with the () button. Please wait 3 minutes.	Start the PC internet brow- ser and input the address line <u>169.254.111.222</u> . Then press the ENTER key.	Choose your wireless network in the SSID line in the drop-down menu.	Input the network key (WPA key) of your wireless network. Press the Apply button.	Switch th pressing t ding it do Remove t the AirSpo Switch or the () bu
F	Veuillez utiliser le câble secteur pour connecter l'AirSpeaker ID au raccord de réseau de l'ordinateur. Branchez le câble secteur dans la prise réseau AC-IN et raccordez-le avec une prise électrique 220-240 V 50/60 Hz.	Allumez l'ordinateur et attendez qu'il soit démarré complètement.	Allumez l'AirSpeaker ID avec la touche 😃. Veuillez patienter 3 mn.	Démarrez le navigateur Inter- net de l'ordinateur et indiquez <u>169.254.111.222</u> dans la barre d'adresse, appuyez ensuite sur la touche ENTRÉE :	Sélectionnez votre réseau sans câ- ble dans le champ SSID du menu déroulant.	Saisissez votre clé (WPA Key) de votre réseau sans câble. Appuyez sur le bouton Apply .	Éteignez l yant penc touche U Déconnec l'AirSpeak Allumez l' touche U
	Per collegare l'AirSpeaker ID con la presa di rete del PC, utilizzare il cavo di rete fornito. Inserire il cavo di rete nella presa AC-IN ed effettuare il collegamen- to con una presa da 220-240V 50/60Hz.	Accendere il PC e attendere l'esecuzione della procedura di avvio completa.	Accendere l'AirSpeaker ID con il tasto (). Attendere 3 minuti.	Avviare il browser Internet del PC e digitare la stringa di indirizzo <u>169.254.111.222</u> , quindi premere il tasto INVIO.	Nella riga SSID nel menu a ten- dina, selezionare la propria rete wireless.	Digitare il codice (WPA Key) della propria rete wireless. Premere il pulsante Apply .	Spegnere do il tasto Staccare i dall'AirSp Accender tasto ().
E	Utilice el cable de red suministrado para conectar el AirSpeaker ID con la conexión de red del PC. Introduzca el cable de red en la toma de red AC-IN y conéctelo con un enchufe de 220-240 V 50/60 Hz.	Encienda el PC y espere a que se inicie por completo.	Encienda el AirSpeaker ID con la tecla () . Espere 3 minutos.	Inicie el navegador de Internet del PC, introduzca <u>169.254.111.222</u> en la barra de dirección y presione la tecla ENTER.	Seleccione su red inalámbrica en la línea SSID del menú desplegable.	Introduzca la clave (WPA Key) de su red inalámbrica. Pulse el botón Apply .	Apague e sionando segundos Desconec AirSpeake Encienda tecla () .



Loewe AirSpeaker ID				
Quick Guide	Lynvejledning			
Pikaopas	Snabbinstruktion			

Ingebruikname van de AirSpeaker ID in het draadloze netwerk - Ibrugtagning af AirSpeaker ID i trådløst netværk - Installera AirSpeaker IDn i trådlöst nätverk

	1	2	3	4	5	6	7
			+ - s U + - s U + - s U 3 Min.		Interview254111222/winkersp P B G X I LOOKE Setup Interview Return Status SW Update Device Name Interview Return Status SW Update Set Name Interview Return Set Name Interview Return Set Name Interview Return </th <th>Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interv</th> <th>+</th>	Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interv	+
NL	Gebruik de bijgeleverde netwerk- kabel om de AirSpeaker ID met de netwerkaansluiting van de PC te verbinden. Sluit de netkabel aan op de netin- gang AC-IN en steek het andere uiteinde in een 220- 240 V 50/60 Hz-stopcontact.	Schakel de PC in en wacht tot hij volledig is opgestart.	Schakel de AirSpeaker ID in met de toets () . Wacht nu 3 min. a.u.b.	Start de internetbrowser op de PC, voer de adresregel <u>169.254.111.222</u> in en druk dan op de ENTER-toets.	Selecteer uw draadloos netwerk in de regel SSID in het pulldown- menu.	Voer de sleutel (WPA Key) van uw draadloos netwerk in. Klik op de knop Apply .	Schakel de toets drukken Koppel AirSpeal Schakel toets 😃
DK	Anvend det medfølgende net- værkskabel til at forbinde AirSpea- ker IDen med netværkstilslutnin- gen på pc'en. Anbring netkablet i netbøsningen AC-IN og tilslut det til en 220-240 V 50/60 Hz stikkontakt.	Tilslut pc'en og vent til den er startet helt op.	Tilslut AirSpeaker IDen med tasten U . Vent i 3 min.	Start internet-browseren på pc'en, indlæs <u>169.254.111.222</u> i adres- selinjen og tryk på ENTER-tasten.	Vælg dit trådløse netværk i SSID- linjen i rullemenuen.	Indlæs koden (WPA-KEY) for dit trådløse netværk. Tryk på knappen Apply .	Slå AirSp ke på ta Udtag n ker ID o Tilslut A ().
FIN	Käytä laitteen mukana toimitettua verkkokaapelia AirSpeaker IDin yhdistämiseksi tietokoneen verkko- liitäntään. Työnnä laitteen mukana toimitettu verkkokaapeli AC-IN -verkkoli- itätnään ja yhdistä se 220-240V 50/60Hz -pistorasiaan.	Kytke tietokone päälle ja odota, kunnes käynnistyminen on täysin valmis.	Kytke AirSpeaker ID päälle painik- keella 也 . Odota 3 minuuttia.	Käynnistä tietokoneen Inter- net-selain, syötä osoiteriville <u>169.254.111.222</u> ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.	Valitse rivin SSID pudotusvalikosta langaton verkkosi.	Syötä langattoman verkkosi koodi (WPA Key). Paina painiketta Apply .	Kytke Ai painama nin ajan Irrota ve IDista ja Kytke Ai keella (
S	Använd den medföljande nätverks- kabeln för att förbinda AirSpeaker IDn med PC:ns nätverksanslutning. Stick in elsladden i porten AC-IN och förbind sladden med ett 220-240V 50/60Hz-eluttag.	Starta PC:n och vänta under hela startförloppet.	Starta AirSpeaker IDn med knappen 心 . Vänta 3 min.	Starta PC:ns Internet-webbläsare och fyll i <u>169.254.111.222</u> i adressfältet. Tryck sedan på ENTER-tangenten.	Välj ditt trådlösa nätverk på raden SSID i rullgardinsmenyn.	Fyll i nyckeln (WPA Key) för ditt trådlösa nätverk. Tryck på knappen Apply .	Stäng av trycka ir Skilj nät ker IDn Starta A knapper

