

Acer Projektor

P7203/P7205/P7200i-Reihe
Bedienungsanleitung

Copyright © 2010. Acer Incorporated.
Alle Rechte vorbehalten.

Bedienungsanleitung für den Acer Projektor der P7203/P7205/P7200i-Reihe
Erste Ausgabe: 04/2010

Gelegentliche Änderungen der Informationen in dieser Veröffentlichung behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Solche Änderungen werden in die neuen Versionen dieser Gebrauchsanleitung oder in die ergänzenden Dokumente und Veröffentlichungen aufgenommen. Die Firma gibt weder eine Zusicherung noch eine Gewähr, sowohl ausdrücklich als auch stillschweigend, für den Inhalt dieses Dokuments und weist ausdrücklich die implizierten Zusicherungen einer allgemeinen Gebrauchstauglichkeit und der erforderlichen Gebrauchstauglichkeit von sich.

Tragen Sie die Modellbezeichnung, die Seriennummer, das Kaufdatum und den Kaufort in die folgenden Felder ein. Die Seriennummer und die Modellbezeichnung finden Sie auf dem Typenschild an dem Computer. Wenn Sie sich bezüglich Ihres Geräts an Acer Incorporated wenden, sollten Sie die Seriennummer, die Modellnummer und die Kaufdaten immer mit angeben.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Acer Incorporated reproduziert, in einem abrufbaren System gespeichert oder mit irgendwelchen Mitteln oder in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnung oder anderweitig übertragen werden.

Acer Projektor der P7203/P7205/P7200i-Reihe

Modellbezeichnung: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Marken der Acer Incorporated. Die hier erwähnten Produktnamen oder Marken von anderen Firmen dienen nur dem Identifizierungszweck und sind Eigentum der jeweiligen Firma.

"HDMI™, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der HDMI Licensing LLC."

Informationen für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort

Lesen Sie sorgfältig diese Anweisungen. Heben Sie das Dokument für einen späteren Gebrauch auf. Befolgen Sie alle auf dem Produkt befindlichen Warnungen und Anweisungen.

Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten

Trennen Sie vor dem Reinigen das Gerät vom Netz. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Spritzreinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem angefeuchteten Tuch.

Auf den Stecker als Abschaltvorrichtung achten

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien, wenn Sie die Stromleitung mit dem externen Netzteil verbinden oder davon trennen:

- Installieren Sie das Speisegerät, bevor Sie die Stromleitung mit einer Netzsteckdose verbinden.
- Ziehen Sie die Stromleitung heraus, bevor Sie das Netzteil von dem Projektor trennen.
- Falls das System mehrere Stromquellen hat, dann trennen Sie alle Stromleitungen von den Stromquellen, um die Stromversorgung des Systems abzuschalten.

Auf die Zugänglichkeit achten

Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose, in die Sie die Stromleitung einstecken, leicht zugänglich ist und sich in der Nähe des Gerätebedieners befindet. Wenn Sie die Stromversorgung des Gerätes abschalten müssen, ziehen Sie bitte unbedingt die Stromleitung aus der Netzsteckdose heraus.



Warnungen!

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Wenn das Gerät herunterfällt, kann es schwer beschädigt werden.
- Die Schlitze und Öffnungen dienen zur Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und das Gerät vor einer Überhitzung zu schützen. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder zudeckt werden. Stellen Sie das Produkt nicht auf ein Bett, Sofa, Teppich oder andere ähnliche Oberflächen, da die Entlüftungsöffnungen dabei blockiert werden können.

Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe oder auf einen Heizkörper bzw. eine Heizung. Bauen Sie das Gerät nirgends ein, es sei denn, dass eine richtige Belüftung sichergestellt ist.

- Lassen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze am Gehäuse in das Geräteinnere eindringen. Sie können dadurch mit gefährlicher

Hochspannung in Berührung kommen oder einen Kurzschluss zwischen den Teilen verursachen. Ein Brand oder Stromschlag kann die Folge sein. Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine vibrierende Oberfläche, um Schäden an internen Komponenten und ein Leck der Batterien zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Sport-, Übungs- oder vibrierenden Umgebung, da ein unerwarteter Kurzschluss oder Schaden an Ankern oder Lampen die Folge sein kann.

Auf die Stromversorgung achten

- Die Stromversorgung des Gerätes muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich der Spezifikationen Ihres Stromnetzes unsicher, dann nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler oder Stromanbieter Kontakt auf.
- Lassen Sie keinerlei Gegenstände auf dem Stromkabel liegen. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht über eine begangene Raumfläche liegen.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, achten Sie bitte darauf, dass der gesamte Ampere-Nennwert der Geräte, die das Verlängerungskabel verwenden, nicht den Nennwert des Verlängerungskabels überschreitet. Achten Sie auch darauf, dass der gesamte Nennwert aller Geräte, die mit der selben Netzsteckdose verbunden werden, den Nennwert der Sicherung nicht überschreitet.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an, um eine Überlastung der Stromleitung, Steckdosenleiste oder Steckdose zu vermeiden. Die gesamte Systemlastung darf 80% des Nennwerts der betroffenen Sicherung nicht überschreiten. Wenn Steckdosenleisten verwendet werden, darf die Belastung 80% des Eingangsnennwerts der Steckdosenleisten nicht überschreiten.
- Das Netzteil des Gerätes ist mit einem dreiaradrigen, geerdeten Stecker ausgestattet. Der Stecker passt nur in eine geerdete Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose richtig geerdet ist, bevor Sie den Netzstecker einstecken. Stecken Sie den Stecker nicht in eine nichtgeerdete Steckdose ein. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Elektriker für Details auf.



.....

Warnung! Bei dem Erdungspol handelt es sich um eine Sicherheitsmaßnahme. Das Verwenden einer nicht richtig geerdeten Steckdose kann einen elektrischen Schlag und/oder Verletzungen verursachen.



.....

Hinweis: Der Erdungspol bietet auch einen guten Schutz vor unerwartetem Rauschen, das aus den benachbarten elektrischen Geräten stammt und die Leistung dieses Gerätes stören kann.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Stromleitungsset. Falls Sie das Set auswechseln müssen, stellen Sie bitte sicher, dass das neue Stromleitungsset die folgenden Anforderungen erfüllt: trennbarer Typ, UL-gelistet/CSA-zertifiziert, VDE-genehmigt oder äquivalent, maximal 4,6 Meter (15 Fuß) lang.

Instandsetzen des Produkts

Versuchen Sie niemals das Produkt in eigener Regie zu reparieren. Durch Öffnen des Gehäuses setzen Sie sich Hochspannung und anderen Gefahren aus. Überlassen Sie die Reparatur qualifiziertem Kundendienstpersonal.

Sollte einer der folgend aufgelisteten Punkte auftreten, dann ziehen Sie bitte den Netzstecker des Gerätes heraus und nehmen Kontakt mit qualifiziertem Kundendienstpersonal auf:

- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt, hat einen Schnitt oder ist ausgefranst.
- Flüssigkeiten sind in das Produkt eingedrungen.
- Das Produkt wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Das Produkte ist heruntergefallen oder das Gerät ist beschädigt.
- Das Produkt weist eine deutliche Leistungsänderung auf, welches die Notwendigkeit einer Reparatur andeutet.
- Das Gerät arbeitet nicht richtig, obwohl die Bedienungsanweisungen befolgt werden.



.....

Hinweis: Nehmen Sie nur die Steuerungen vor, die in den Bedienungsanweisungen beschrieben sind. Eine unsachgemäße Bedienung anderer Steuerungen kann u. U. zu Schäden führen und eine langwierige Einstellarbeit eines qualifizierten Fachmanns nötig machen.



.....

Warnung! Aus Sicherheitsgründen dürfen keine unverträglichen Teile verwendet werden, wenn Komponenten hinzugefügt oder ausgewechselt werden. Wenden Sie sich für Kaufoptionen an Ihren Händler.

Das Gerät und seine Erweiterungen erhalten möglicherweise kleine Teile. Halten Sie sie von kleinen Kindern fern.

Weitere Sicherheitshinweise

- Blicken Sie niemals direkt in das Objektiv des Projektors, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Das helle Licht kann Ihren Augen schaden.
- Schalten Sie zuerst den Projektor und dann die Signalquellen ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in folgenden Umgebungen:
 - Eine schlecht belüftete oder eingeengte Stelle. Ein Abstand von mindestens 50cm von Wänden und ein freier Luftfluss um den Projektor ist notwendig.
 - Eine Stelle, wo die Temperatur übermäßig hoch wird, wie z.B. innerhalb eines Fahrzeugs, dessen Fenster geschlossen sind.
 - Eine Stelle, wo es eine hohe Feuchtigkeit, übermäßig Staub oder Zigarettenrauch gibt. Dies kann die optischen Komponenten verschmutzen, die Standzeit des Gerätes verkürzen und das Bild verdunkeln.
 - Eine Stelle in der Nähe von Feueralarmen.
 - Eine Stelle, deren Umgebungstemperatur über 40 °C/104 °F beträgt.
 - Eine Stelle, deren Höhe über 10.000 Fuß beträgt.

- Trennen Sie unverzüglich den Projektor vom Netz, wenn irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Projektor Rauch, komische Geräusche oder Geruch abgibt. Ein Brand oder elektrischer Schlag kann die Folge sein. Trennen Sie in diesem Fall unverzüglich den Projektor vom Netz und nehmen Kontakt mit Ihrem Händler auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn es zerbrochen ist oder heruntergefallen ist. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit Ihrem Händler für eine Untersuchung auf.
- Richten Sie das Projektorobjektiv nicht auf die Sonne. Ein Brand kann die Folge sein.
- Lassen Sie den Projektor nach dem Ausschalten den Abkühlungsvorgang beenden, bevor Sie die Stromverbindung trennen.
- Schalten Sie nicht plötzlich die Netzstromversorgung des Projektors ab. Trennen Sie den Projektor nicht während des Betriebs vom Netz. Ein Lampenbruchschaden, Brand, elektrischer Schlag oder sonstige Probleme können die Folge sein. Am besten warten Sie auf das Stoppen des Gebläses, bevor Sie die Netzstromversorgung abschalten.
- Berühren Sie das Luftaustrittsgitter und die Bodenplatte nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie gegebenenfalls häufig den Luftfilter. Die Temperatur im Geräteinneren kann steigen und Schäden verursachen, wenn der Filter oder die Belüftungsöffnungen mit Dreck oder Staub verstopft sind.
- Blicken Sie nicht während des Betriebs des Projektors in das Luftaustrittsgitter. Dies kann Ihren Augen schaden.
- Lassen Sie immer den Objektivverschluss geöffnet bzw. nehmen die Objektivabdeckung immer ab, wenn der Projektor eingeschaltet ist.
- Blockieren Sie das Projektorobjektiv nicht mit einem Gegenstand, wenn der Projektor in Betrieb ist. Der Gegenstand kann dadurch erwärmt und verformt werden oder sogar einen Brand verursachen. Zum vorübergehenden Ausschalten der Lampe drücken Sie die Taste **HIDE** auf der Fernbedienung.
- Während des Betriebs wird die Lampe sehr heiß. Lassen Sie den Projektor mindestens 45 Minuten lang abkühlen, bevor Sie das Lampenmodul anfassen, um es auszuwechseln.
- Benutzen Sie die Lampe nicht weiter, nachdem die Nennstandzeit der Lampe erreicht wurde. Die Lampe kann in seltenen Fällen brechen.
- Wechseln Sie erst dann das Lampenmodul oder andere elektronische Komponenten aus, wenn der Projektor vom Netz getrennt ist.
- Das Gerät erkennt automatisch die Lebensdauer der Lampe. Wechseln Sie bitte umgehend die Lampe aus, wenn eine entsprechende Warnmeldung erscheint.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Auswechseln der Lampe einige Zeit abkühlen und befolgen alle Anweisungen zum Wechseln der Lampe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Führen Sie nach dem Auswechseln des Lampenmoduls die Funktion "Reset Lampe" im OSD-Menü "Verwaltung" aus.
- Versuchen Sie niemals den Projektor auseinanderzubauen. Es gibt gefährliche Hochspannung innerhalb des Gerätes. Das einzige vom Anwender instandzusetzende Teil ist die Lampe, die eine eigene abnehmbare Abdeckung hat. Überlassen Sie die Reparatur nur qualifiziertem Kundendienstpersonal.

- Lassen Sie den Projektor nicht vertikal stehen. Der Projektor kann herunterfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen.
- Dieser Projektor kann umgedrehte Bilder für eine Deckenmontageinstallation anzeigen. Verwenden Sie nur das Deckenmontageset von Acer, um den Projektor zu installieren. Achten Sie darauf, dass er sicher installiert wird.

Vorsicht mit dem Gehör

Folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie schrittweise die Lautstärke, bis Sie deutlich und gemütlich hören können.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht weiter, wenn Ihre Ohren sich an die Lautstärke gewöhnt haben.
- Hören Sie Musik nicht über längere Zeit bei einer hohen Lautstärke.
- Versuchen Sie nicht mit einer erhöhten Lautstärke laute Umgebungen zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie die Leute, die in Ihrer Nähe sprechen, nicht hören können.

Anweisungen zur Entsorgung

Entsorgen Sie das elektronische Gerät nicht mit dem Hausmüll zusammen. Bitte recyceln Sie das Gerät, um die Umweltbelastung zu minimieren und die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zu den Regelungen über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) besuchen Sie bitte

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



Hinweis zum Quecksilber

Für Projektoren oder elektronische Produkte, die einen LCD/CRT-Monitor bzw. Bildschirm enthalten:



"Die Lampe enthält Quecksilber und muss gemäß den Vorschriften entsorgt werden."

Die Lampen in diesem Produkt enthalten Quecksilber und müssen gemäß den örtlichen Bestimmungen sowie der Gesetzgebung des Bundes entsorgt werden. Für weitere Informationen zu den Regelungen über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) besuchen Sie bitte www.lamprecycle.org

Das allererste

Benutzungshinweise

Was Sie tun sollten :

- Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein weiches, mit mildem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Was Sie nicht tun sollten :

- Blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen des Gerätes, da sie zur Kühlung dienen.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Wachse oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter den folgenden Umständen:
 - In extrem heißer, kalter oder feuchter Umgebung.
 - In besonders staubiger und schmutziger Umgebung.
 - In der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen.
 - Unter direkter Sonneneinstrahlung.

Vorsichtsmaßnahmen

Befolgen Sie alle Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Pflegehinweise in diesem Handbuch, um die Lebensdauer des Gerätes zu maximieren.



Warnung:

- Blicken Sie niemals direkt in das Objektiv des Projektors, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Das helle Licht kann Ihren Augen schaden.
- Das Gerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden, um einen Brand oder Kurzschluss zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen oder auseinander zu bauen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Auswechseln der Lampe einige Zeit abkühlen und befolgen alle Anweisungen zum Wechseln der Lampe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Gerät erkennt automatisch die Lebensdauer der Lampe. Wechseln Sie bitte umgehend die Lampe aus, wenn eine entsprechende Warnmeldung erscheint.
- Führen Sie nach dem Auswechseln des Lampenmoduls die Funktion "Reset Lampe" im OSD-Menü "Verwaltung" aus.
- Lassen Sie nach dem Ausschalten des Projektors das Gebläse noch einige Minuten in Betrieb, bevor Sie die Stromverbindung trennen.
- Schalten Sie zuerst den Projektor und dann die Signalquellen ein.
- Verwenden Sie die Objektivabdeckung nicht, wenn der Projektor in Betrieb ist.
- Wenn das Ende der Lampenlebensdauer erreicht ist, ertönt die Lampe mit einem lauten Knallgeräusch. In diesem Fall lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, bis das Lampenmodul ausgewechselt ist. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt "Auswechseln der Lampe", um die Lampe auszuwechseln.

Informationen für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort	iii
Das allererste:	viii
Benutzungshinweise	viii
Vorsichtsmaßnahmen	viii
Einführung	1
Produktmerkmale	1
Lieferumfang	2
Überblick über den Projektor	3
Projektoransicht	3
Bedienfeld	5
Fernbedienung -Layout	6
Erste Schritte	9
Anschließen des Projektors	9
Anschließen des Projektors für die Drahtlos-Funktion	10
Ein-/Ausschalten des Projektors	11
Einschalten des Projektors	11
Ausschalten des Projektors	12
Einstellen des Projektionsbildes	13
Einstellen der Höhe des Projektionsbildes	13
So optimieren Sie die Bildgröße und Entfernung	14
So erhalten Sie eine bevorzugte Bildgröße durch Justieren der Entfernung und des Zoomfaktors	16
So erhalten Sie die bevorzugte Bildposition durch Verstellen der Linse	18
Bedienung	21
Installationsmenü	21
Acer Empowering-Technologie	22
OSD-Menüs	23
Farbe	24
Bild	25
Verwaltung	27

Inhaltsverzeichnis

Einstellung	27
Audio	30
Timer	31
Sprache	31
Anhang	32
Fehlerbehebung	32
Liste mit LED- und Alarm-Definitionen	36
Reinigen und Auswechseln der Staubfilter	37
Auswechseln der Lampe	38
Deckenmontage	39
Technische Daten	42
Kompatible Modi	44
Bestimmungen und Sicherheitshinweise	48

Einführung


Produktmerkmale

Für diesen Projektor wurde die Singlechip-DLP®-Technologie verwendet. Zu seinen herausragenden Merkmalen gehören:

- DLP®-Technologie
- Wahre XGA-Auflösung von 1024 x 768
4:3 / 16:9-Seitenverhältnis unterstützt
- Manuelle Linsenverstellung
- Acer ColorBoost-Technologie zeigt naturgetreue Farben in lebendigen, lebensechten Bildern
- Hohe Helligkeit und hohes Kontrastverhältnis
- Vielseitige Anzeigemodi (Hell, Präsentation, Standard, Video, Benutzer) ermöglichen eine optimale Leistung in jeder Situation
- NTSC- / PAL- / SECAM-kompatibel, HDTV (720p, 1080i, 1080p) unterstützt
- Bequemes Austauschen der Lampe dank der Schiebe-Leuchten-Bauart
- Geringer Stromverbrauch und ökonomischer (ECO-) Modus zur Verlängerung der Lampenlebensdauer
- Acer EcoProjection-Technologie ermöglicht eine intelligente Energieverwaltung und physikalische Effizienzsteigerung.
- Empowering Key offenbart Acer Empowering Technology-Dienstprogrammen (Acer eView, eTimer, eOpening, ePower Management) zur Erleichterung der Bedienung
- HDMI™-Verbindungsmöglichkeit und HDCP-Unterstützung
- Erweiterte digitale Trapezverzerrungskorrektur für optimale Präsentationen
- Mehrsprachige Bildschirmmenüs (OSD-Menüs).
- Fernbedienung mit vollständigem Funktionsumfang
- Manuelle Fokussieren und Zoomen des Projektionsobjektivs bis zu 1,5x
- 2x digitale Zoom- und Schwenkfunktion
- Kompatibel mit den Betriebssystemen Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® und Windows® 7 OS
- Manuelle Linsenverstellung

Lieferumfang

Die folgenden Artikel gehören zum Lieferumfang des Projektors. Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit des Produkts. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler, falls irgendein Artikel fehlt.



Projektor mit der
Linsenkappe



Netz Kabel




VGA-Kabel



Composite-Videokabel



DVI-D-Kabel



3-Cinch-Component-Kabel



Sicherheitskarte



2 x Bedienungsanleitung
(Wireless CD für P7200i)



Fernbedienung



2 x Schnellstartanleitung
(Wireless
Schnellstartanleitung
für P7200i)



2 x Batterie



1 x Wireless Antenne
(P7200i)



Tragetasche



USB PnS
(in der Fernbedienung
für P7200i)




Staubfilter

Überblick über den Projektor


Projektoransicht

Vorderseite / Oberseite




#	Beschreibung	#	Beschreibung
1	Linsenkappe	6	Höhenverstellbare Füße
2	Zoomhebel	7	Winkelverstellräder
3	Zoomobjektiv	8	Bedienfeld
4	Fokusring	9	Ein-/Aus-Taste
5	Fernbedienungsempfänger	10	Linsenverstellungsregler

Rückseite




#	Beschreibung	#	Beschreibung
1	Netzanschluss	14	12V-Gleichstromausgangsanschluss
2	USB-Steuerungsanschluss	15	PC-Analogeingangsanschluss (VGA IN 2)
3	HDMI-Anschluss 1	16	Audioeingangsanschluss 2 (VGA IN 2/ DVI)
4	HDMI-Anschluss 2	17	YPbPr-/YCbCr-Eingangsanschluss
5	DVI-Eingangsanschluss (für digitale Signale mit HDCP-Funktion)	18	Eingangsanschluss für die verdrahtete IR-Fernbedienung
6	Monitor Loop-through-Ausgangsanschluss (VGA-Ausgang)	19	Anschluss für Kensington™-Schloss
7	PC-Analog-Signal-/HDTV-/SCART-/Component-Videoeingangsanschluss (VGA IN 1)	20	USB B
8	Audioeingangsanschluss 1 (VGA IN 1/ Component/Composite/S-Video/HDMI)	21	USB A1
9	S-Videoeingangsanschluss	22	Rückstellungsknopf
10	Composite-Videoeingangsanschluss	23	USB A2
11	RS232-Anschluss	24	Betriebs-LED für die drahtlose Funktion
12	SPDIF-Ausgangsanschluss	25	LAN (RJ45-Anschluss für 10/100M Ethernet)
13	Audioausgangsanschluss	26	Antenne (nur für P7200i)

Bedienfeld



#	Funktion	Beschreibung
1	LAMP	Lampen-LED
2	Trapezkorrektur	Mit diesen Tasten korrigieren Sie die Bildverzerrung, die durch Kippen des Projektors entsteht.
3	RESYNC	Durch Drücken dieser Taste wird der Projektor automatisch mit der Eingangsquelle synchronisiert.
4	MENU	<ul style="list-style-type: none"> Mit der Taste "MENU" rufen Sie das OSD-Menü auf, kehren zum vorherigen Schritt der OSD-Menübedienung zurück oder verlassen das OSD-Menü. Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Wahl.
5	Ein/Aus	Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt " Ein-/Ausschalten des Projektors ".
6	Empowering-Taste	Einzigartige Acer-Funktionen: eOpening, eView, eTimer, ePower Management.
7	TEMP	Temperatur-LED
8	Vier-Richtungstasten	Mit den Tasten wählen Sie ein Element aus oder passen die Einstellung des ausgewählten Elements an.
9	SOURCE	Drücken Sie auf "SOURCE", um zwischen den Quellen RGB, Component, S-Video, Composite, SCART, HDTV und HDMI™ umzuschalten.
10	IR-Empfänger	Fernbedienungsempfänger.

Fernbedienung -Layout



#	Sym bol	Funktion	Beschreibung
1		Infrarotsender	Damit werden Signale an den Projektor gesendet.
2(#)		Laserpointer	Richten Sie die Fernbedienung auf die Leinwand.
3		POWER	Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt " Ein-/ Ausschalten des Projektors ".
4		HIDE	Mit dieser Taste deaktivieren Sie vorübergehend die Videowiedergabe. Drücken Sie auf " HIDE ", um das Bild auszublenden. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um das Bild wieder anzuzeigen.
5		FREEZE	Mit dieser Taste lassen Sie das angezeigte Bild stehen bleiben (Standbild).
6		ASPECT RATIO	Mit dieser Taste wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis (Auto/4:3/16:9) aus.
7		SOURCE	Drücken Sie auf " SOURCE ", um zwischen den Quellen RGB, Component, S-Video, Composite, SCART, HDTV und HDMI™ umzuschalten.

#	Symbol	Funktion	Beschreibung
8		RESYNC	Durch Drücken dieser Taste wird der Projektor automatisch mit der Eingabequelle synchronisiert.
9		ZOOM	Mit dieser Taste vergrößern / verkleinern Sie das projizierte Bild.
10		Back	Drücken Sie auf " BACK ", um zum übergeordneten Datenordner zurückzukehren.
11(#)		Laser-Taste	Richten Sie die Fernbedienung auf die Leinwand und halten diese Taste gedrückt, um den Laser-Pointer zu aktivieren. Diese Funktion wird nicht im japanischen Markt unterstützt.
12		Enter	Drücken Sie auf " ENTER ", um eine Mediendatei wiederzugeben.
13		Vier-Richtungstasten	Verwenden Sie die Pfeil-nach-oben/-unten/-links/-rechts-Tasten, um eine Element auszuwählen oder die Einstellung des ausgewählten Elements zu ändern.
14		Trapezkorrektur	Mit diesen Tasten korrigieren Sie die Bildverzerrung, die durch Kippen des Projektors (± 40 Grad) entsteht.
15		MENU	<ul style="list-style-type: none"> Mit der Taste "MENU" rufen Sie das OSD-Menü auf, kehren zum vorherigen Schritt der OSD-Menübedienung zurück oder verlassen das OSD-Menü. Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Wahl.
16(*)		Maus-Links-/Rechtsklick	Die linke und rechte Taste funktioniert jeweils wie ein Maus-Linksklick bzw. -Rechtsklick. Die mittlere Taste funktioniert wie ein multidirektionaler Pointer. Um diese Funktion zu aktivieren, muss der Projektor über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden sein.
17		Empowering-Taste	Einzigartige Acer-Funktionen: eOpening, eView, eTimer, ePower Management.
18		VOLUME	Damit regeln Sie die Lautstärke.
19		PAGE	Nur im Computermodus. Mit diesen Tasten wählen Sie die nächste oder vorherige Seite. Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn der Projektor über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist.
20		Vorherige	Drücken Sie auf " Vorherige ", um den vorherigen Index bzw. die vorherige Seite in der Dateilistenansicht zu öffnen.
21		Nächste	Drücken Sie auf " Nächste ", um den nächsten Index bzw. die nächste Seite in der Dateilistenansicht zu öffnen.
22		Wiedergabe/Pause	Drücken Sie auf " Wiedergabe/Pause ", um die Wiedergabe einer Mediendatei zu starten oder kurz anzuhalten.
23		Stopp	Drücken Sie auf " Stopp ", um die Wiedergabe einer Mediendatei zu beenden.
24		VGA	Mit " VGA " ändern Sie die Quelle auf den VGA-Anschluss. Dieser Anschluss unterstützt analoge RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) und RGBsync.
25		S-VIDEO	Mit dieser Taste wählen Sie S-Video als Quelle aus.
26		COMPONENT	Drücken Sie auf " COMPONENT ", um die Quelle auf Component-Video zu wechseln. Dieser Anschluss unterstützt YPbPr (480p/576p/720p/1080i) und YCbCr (480i/576i)
27		VIDEO	Mit dieser Taste stellen Sie COMPOSITE VIDEO als Eingangsquelle ein.
28		SD/USB A	Drücken Sie auf " SD/USB A ", um die Quelle auf USB A. (ohne SD-Funktion) zu wechseln
29		USB B	Drücken Sie auf " USB B ", um die Quelle auf USB B zu wechseln.

#	Sym bol	Funktion	Beschreibung
30		HDMI™/DVI	Drücken Sie auf " HDMI™/DVI ", um die Quelle auf HDMI™/DVI zu wechseln.
31		LAN/WiFi	Drücken Sie auf " LAN/WiFi ", um das Bild, das über das Dienstprogramm "Acer eProjection Management" verdrahtet oder drahtlos vom PC zu dem Projektor übertragen wird, anzuzeigen. (Nur P7200i unterstützt die WiFi-Funktion.)
32		Zifferntasten 0~9	Verwenden Sie die Tasten " 0~9 ", um ein Kennwort für die Funktion " Sicherheit " einzugeben.



.....


Hinweis: "#" Nicht unterstützt in Japan.

Hinweis:



Erste Schritte

Anschließen des Projektors




#	Beschreibung	#	Beschreibung
1	Netz Kabel	10	Composite-Video Kabel
2	USB-Kabel	11	RS232-Kabel
3	HDMI-Kabel	12	SPDIF-Kabel
4	DVI-Kabel	13	Audiokabel (Stecker/Cinch)
5	VGA-Kabel	14	LAN-Kabel
6	VGA-auf-Component/HDTV-Adapter	15	Audiokabelanschluss für die verdrahtete Fernbedienung
7	3-Cinch-Component-Kabel	16	12V-Gleichstromkabel
8	Audiokabel (zwei Stecker)	17	Maus
9	S-Videokabel	18	USB-Laufwerk/Stick



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Frequenz des Anzeigemodus mit dem Projektor verträglich ist, um zu gewährleisten, dass der Projektor gut mit Ihrem Computer zusammenarbeitet.

Hinweis: " * " USB-Laufwerkbeschränkung. Ein Stromverbrauch mit einer Stärke von über 500mA wird nicht unterstützt. Verwenden Sie bitte eine externe Stromquelle für Ihr USB-Gerät.

Anschließen des Projektors für die Drahtlos-Funktion



#	Beschreibung
1	Netzkabel
2	LAN-Kabel
3	Antenne




Hinweis: Nur für P7200i

Ein-/Ausschalten des Projektors

Einschalten des Projektors

- 1 Entfernen Sie die Linsenkappe (Abb. 1).
- 2 Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und das Signalkabel richtig verbunden sind. Die Betriebs-LED blinkt daraufhin rot.
- 3 Schalten Sie den Projektor durch Drücken der "**Ein-/Aus-Taste**" am Bedienfeld ein; die Betriebs-LED leuchtet daraufhin blau (Abb. 2).
- 4 Schalten Sie die Signalquelle (Computer, Notebook, Videowiedergabegerät usw.) ein. Die Signalquelle wird automatisch erkannt.
 - Erscheinen die Symbole "Verriegelt" und "Quelle" auf dem Bildschirm, dann bedeutet es, dass der Projektor derzeit nur einen bestimmten Quellentyp annimmt und Eingabesignale diesen Typs nicht erkannt wurden.
 - Falls die Meldung "Kein Signal" auf dem Bildschirm erscheint, prüfen Sie bitte die Taste "Source" am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung oder verwenden die entsprechende Quellentaste auf der Fernbedienung, um die Signalquelle umzuschalten.
 - Wenn mehrere Quellen gleichzeitig angeschlossen sind, verwenden Sie bitte die Taste "Source" am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung oder verwenden die entsprechende Quellentaste auf der Fernbedienung, um die Signalquelle umzuschalten.



Ausschalten des Projektors

- 1 Drücken Sie zum Ausschalten des Projektors die Ein-/Aus-Taste. Die folgende Meldung wird angezeigt: **"Bitte erneut den Stromschalter drücken, um den Abschaltvorgang abzuschließen."** Drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste.
- 2 Die Betriebs-LED leuchtet nun ROT und blinkt in kurzen Abständen, nachdem der Projektor ausgeschaltet ist; der Lüfterbetrieb fährt zur Sicherstellung einer angemessenen Kühlung des Systems noch etwa zwei Minuten fort.
- 3 Solange das Netzkabel angeschlossen ist, können Sie den Projektor durch Drücken der Ein-/Aus-Taste während des zweiminütigen Abschaltvorgangs sofort wieder einschalten.
- 4 Sobald das System die Kühlung abgeschlossen hat, blinkt die Betriebs-LED nicht mehr, sondern leuchtet dauerhaft rot und zeigt so den Standby-Modus an.
- 5 Jetzt ist es sicher, den Netzstecker herauszuziehen.



Warnanzeigen:

- **"Projektor überhitzt. Die Lampe wird demnächst autom. ausgeschaltet."**
Diese Bildschirmmeldung zeigt an, dass der Projektor überhitzt ist. Die Lampe schaltet sich automatisch aus, der Projektor fährt sich herunter, und die Temperatur-LED leuchtet konstant rot. Wenden Sie sich an den Fachhandel oder das Kundenzentrum.
- **"Gebläse versagt. Die Lampe wird demnächst autom. ausgeschaltet."**
Diese Bildschirmmeldung zeigt an, dass der Lüfter ausgefallen ist.. Die Lampe schaltet sich automatisch aus, der Projektor schaltet sich automatisch aus, und die Temperatur-LED blinkt. Wenden Sie sich an den Fachhandel oder das Kundenzentrum.



Hinweis: Wenden Sie sich in jedem Fall an den Fachhandel oder das Kundenzentrum, wenn sich der Projektor automatisch ausschaltet und die Lampen-LED dauerhaft rot leuchtet.


Einstellen des Projektionsbildes

Einstellen der Höhe des Projektionsbildes

Der Projektor hat höhenverstellbare FüÙe, mit denen die Höhe des Projektionsbildes eingestellt werden kann.

Projektionsbild anheben/absenken:

- 1 Heben Sie das Bild bzw. den Projektor in die gewünschte Position (Abb. 1) und klappen dann die FüÙe heraus, bis sie in dieser Position einrasten.
- 2 Mit Hilfe der WinkelverstellfüÙe (Abbildung #2) können Sie die Feineinstellung vornehmen.
- 3 Verwenden Sie die Linsenverstellungsregler, um das Bild in die ideale Position zu bringen. (siehe Seite 18)



So optimieren Sie die Bildgröße und Entfernung

Entnehmen Sie der nachstehenden Tabelle die optimale Bildgröße, die beim Aufstellen des Projektors in der gewünschten Entfernung zur Leinwand erreicht werden kann. Beispiel: Wenn der Projektor z.B. 3 m von der Leinwand entfernt ist, ist eine gute Bildqualität mit einer Bildgröße von 65 bis 99 Zoll zu erzielen.



Hinweis: Denken Sie daran, dass bei einer Entfernung von 3 m zur Leinwand eine Raumhöhe von 167 cm erforderlich ist (siehe Abbildung unten).





Abbildung: Feste Entfernung mit unterschiedlichen Zoomfaktoren und Leinwandgrößen.

Gewünschte Entfernung (m) <A>	Leinwandgröße		Oben	Leinwandgröße		Oben
	(Min. Zoomfaktor)			(Max. Zoomfaktor)		
	Diagonal (Zoll) 	B (cm) x H (cm)	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes (cm) <C>	Diagonal (Zoll) 	B (cm) x H (cm)	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes (cm) <C>
1.5	31	64 x 48	55	48	97 x 73	84
2	42	85 x 64	73	64	129 x 97	111
2.5	52	106 x 79	91	79	161 x 121	139
3	63	127 x 95	110	95	194 x 145	167
3.5	73	148 x 111	128	111	226 x 170	195
4	83	169 x 127	146	127	258 x 194	223
4.5	94	191 x 143	164	143	291 x 218	251
5	104	212 x 159	183	159	323 x 242	279
6	125	254 x 191	219	191	388 x 291	334
7	146	296 x 222	256	223	452 x 339	390
8	167	339 x 254	292	254	517 x 388	446
9	188	381 x 286	329	286	581 x 436	501
10	208	424 x 318	365	318	646 x 484	557
11	229	466 x 349	402	350	711 x 533	613
12	250	508 x 381	438	381	775 x 581	669

Zoomfaktor: 1,5x

So erhalten Sie eine bevorzugte Bildgröße durch Justieren der Entfernung und des Zoomfaktors




Die folgende Tabelle zeigt an, wie Sie eine gewünschte Bildgröße durch Justieren der Projektorposition oder durch Verwenden des Zoomrings erreichen. Zum Beispiel: Um eine Bildgröße von 50 Zoll zu erhalten, stellen Sie bitte den Projektor in einer Entfernung von 1,6 bis 2,4 m von der Leinwand auf und passen den Zoomfaktor entsprechend an.

Leinwandgröße		Entfernung (m)		Oben (cm)
Diagonal (Zoll) <A>	B (cm) x H (cm)	Max. Zoomfaktor 	Min. Zoomfaktor <C>	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes <D>
30	61 x 46	0,9	1,4	53
40	81 x 61	1,3	1,9	70
50	102 x 76	1,6	2,4	88
60	122 x 91	1,9	2,9	105
70	142 x 107	2,2	3,4	123
80	163 x 122	2,5	3,8	140
90	183 x 137	2,8	4,3	158
100	203 x 152	3,1	4,8	175
120	244 x 183	3,8	5,8	210
150	305 x 229	4,7	7,2	263
180	366 x 274	5,7	8,6	315
200	406 x 305	6,3	9,6	351
250	508 x 381	7,9	12,0	438
300	610 x 457	9,4		526

Zoomfaktor: 1,5x

So erhalten Sie die bevorzugte Bildposition durch Verstellen der Linse

Der Projektor verfügt über die Linsenverstellungsfunktion, damit Sie die Position des Projektionsbildes nach links, rechts, oben oder unten justieren können, ohne den Projektor selbst zu bewegen.





Hinweis: Die Abbildungen in diesem Abschnitt dienen nur zur Veranschaulichung und stellen keinen Richtwert dar. Die Abbildungen zwischen den Einheiten können aufgrund der Bautoleranz unterschiedlich sein.

Justieren der horizontalen oder vertikalen Bildlage


Die vertikale Bildlage kann um einen Wert zwischen -5% und 20% der Bildhöhe justiert werden. (Der geringste vertikale Bildversatz ist -5% der Bildhöhe über die Mitte der Projektorlinse.)

Wenn die Linse in der mittleren Position ist, dann kann die horizontale Bildlage um bis zu 15% der Bildbreite nach links oder rechts justiert werden.





Hinweis: Die maximale Verstellung der vertikalen (horizontalen) Bildlage kann durch die horizontale (vertikale) Bildlage beschränkt werden. Bitte beachten Sie die folgende Abbildung.



Bedienung

Installationsmenü

Das Installationsmenü bietet eine Bildschirmanzeige (OSD) zur Projektorinstallation und -wartung. Nutzen Sie das OSD nur, wenn die Meldung "Kein Signal" angezeigt wird.

Zu den Menüoptionen zählen Einstellungen und Anpassungen von Leinwandgröße und -abstand, Fokus, Trapezkorrektur und mehr.

- 1 Setzen Sie den Projektor durch Drücken der "Ein-/Aus"-Taste am Bedienfeld in Betrieb.
- 2 Drücken Sie die Taste "Menu" am Bedienfeld, um das OSD-Menü für die Installation und Wartung des Projektors aufzurufen.




- 3 Das Hintergrundmuster fungiert als Richtlinie zur Anpassung der Kalibrierung und Einstellungen, wie z. B. Leinwandgröße und -abstand, Fokus und mehr.
- 4 Das Installationsmenü enthält folgende Optionen:

- Projektionsart
- Menü-Pos.
- Trapezkorrektureinstellungen
- Spracheinstellungen
- Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Wählen Sie mit den Pfeil-nach-oben/-unten-Tasten eine Option, passen Sie die Werte der ausgewählten Option mit den Links-/Rechtstasten an; ein Untermenü zur Funktionsanpassung rufen Sie durch Drücken der rechten Pfeiltaste auf. Die neuen Einstellungen werden automatisch beim Verlassen des Menüs gespeichert.

- 5 Zum Verlassen des Menüs können Sie jederzeit auf die Taste MENU drücken; dadurch kehren Sie zum Acer-Startbild zurück.

Acer Empowering-Technologie


<p>Empowering-Taste </p> 	<p>Acer Power-Taste bietet vier einzigartige Acer-Funktionen: „Acer eView Management“ und „Acer eTimer Management“, „Acer eOpening Management“ und „Acer ePower Management“. Halten Sie die Taste "" zum Aufrufen des OSD-Hauptmenüs mindestens eine Sekunde lang gedrückt; dadurch können Sie deren Funktion ändern.</p>
<p>Acer eView Management</p> 	<p>Mit "" rufen Sie das Untermenü "Acer eView Management" auf.</p> <p>"Acer eView Management" ermöglicht die Auswahl eines Anzeigemodus. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem Abschnitt über die OSD-Menüs.</p>
<p>Acer eTimer Management</p> 	<p>Mit "" rufen Sie das Untermenü "Acer eTimer Management" auf.</p> <p>"Acer eTimer Management" bietet eine Erinnerungsfunktion zur Vorführungszeitsteuerung. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem Abschnitt über die OSD-Menüs.</p>
<p>Acer eOpening Management</p> 	<p>Drücken Sie auf "", um das Untermenü "Acer eOpening Management" zu öffnen.</p> <p>"Acer eOpening Management" erlaubt Ihnen das Startbild in Ihr eigenes Bild zu ändern. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem Abschnitt über die OSD-Menüs.</p>
<p>Acer ePower Management</p> 	<p>Mit "" starten Sie das Untermenü "Acer ePower Management".</p> <p>"Acer ePower Management" dient dem Anwender als eine Schnellaste zur Verlängerung des Lampen- und Projektorbetriebslebensdauer. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem Abschnitt über die OSD-Menüs.</p>

OSD-Menüs

Der Projektor verfügt über ein mehrsprachiges OSD, über das Sie Bildeinstellungen vornehmen und zahlreiche Parameter ändern können.

Verwenden der OSD-Menüs

- Drücken Sie zum Öffnen des OSD-Menüs die Taste **"MENU"** auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld.
- Im OSD-Hauptmenü können Sie mit Hilfe der Tasten \uparrow \downarrow ein Element auswählen. Nachdem Sie ein gewünschtes Element aus dem Hauptmenü ausgewählt haben, drücken Sie zum Öffnen des entsprechenden Untermenüs auf \rightarrow .
- Wählen Sie die gewünschte Option mit Hilfe der Tasten \uparrow \downarrow und justieren Sie die Einstellungen mit Hilfe den Tasten \leftarrow \rightarrow .
- Nehmen Sie gegebenenfalls, wie oben beschrieben, weitere Einstellungen in dem Untermenü vor.
- Drücken Sie die Taste **"MENU"** auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld; dadurch kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
- Drücken Sie zum Verlassen des OSD erneut die Taste **"MENU"** auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld. Das OSD-Menü wird geschlossen, und der Projektor speichert automatisch die neuen Einstellungen.



Farbe



Anzeigemodus	<p>Hier finden Sie einige für verschiedene Bildtypen optimal angepasste werkseitige Voreinstellungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hell: Zur Optimierung der Helligkeit. • Präsentation: Für Sitzungspräsentationen. • Standard: Für normale Umgebungsbedingungen. • Video: Für die Videowiedergabe in einer hellen Umgebung. • Benutzer: Benutzerdefinierte Einstellungen.
Wandfarbe	<p>Mit dieser Funktion wählen Sie eine Farbe, die der Wandfarbe entspricht. Es stehen verschiedene Optionen zur Auswahl, u. a. Weiß, Hellgelb, Hellblau, Pink, Dunkelgrün. Diese Einstellung dient der Kompensierung der Farbunterschiede aufgrund der Wandfarbe, so dass das Bild im richtigen Farbton angezeigt werden kann.</p>
Helligkeit	<p>Hier stellen Sie die Bildhelligkeit ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit  verdunkeln Sie das Bild. • Mit  erhellen Sie das Bild.
Kontrast	<p>Hier wird der Unterschied zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Teil des Bildes festgelegt. Die Einstellung des Kontrasts verändert die Schwarz- und Weißanteile im Bild.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit  verringern Sie den Kontrast. • Mit  erhöhen Sie den Kontrast.
Farbtemperatur	<p>Hier stellen Sie die Farbtemperatur ein. Bei einer höheren Farbtemperatur wirkt das Bild kühler; bei einer niedrigeren Farbtemperatur erscheint es wärmer.</p>
Degamma	<p>Diese Funktion beeinflusst die Anzeige einer dunklen Szene. Mit einem höheren Gammawert erscheint die dunkle Szene heller.</p>
Rot	<p>Hier passen Sie Rot an.</p>
Grün	<p>Hier passen Sie Grün an.</p>
Blau	<p>Hier passen Sie Blau an.</p>
Farbsättigung	<p>Hier können Sie ein Videobild von schwarzweiß bis vollfarbig einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf , um den Anteil der Farbe in dem Bild zu verringern. • Drücken Sie auf , um den Anteil der Farbe in dem Bild zu erhöhen.


Farbton	<p>Hier können Sie die Balance der Farben Rot und Grün einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit  erhöhen Sie den Grünanteil des Bildes. • Drücken Sie auf , um den Anteil der roten Farbe in dem Bild zu erhöhen.
---------	---



Hinweis: Im Computer-Modus werden die Funktionen "Farbsättigung" und "Farbton" nicht unterstützt.

Bild



<p>Projektion</p> 	<p>Front unten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dies ist die werkseitige Standardeinstellung.
	<p>Front oben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei dieser Funktion wird das Bild "auf den Kopf gestellt". Dies ist für eine Deckenmontage des Projektors geeignet.
	<p>Hinten unten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei dieser Funktion wird das Bild gespiegelt, so dass der Projektor hinter einer durchscheinenden Leinwand stehen kann.
	<p>Hinten oben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei dieser Funktion wird das Bild gespiegelt und "auf den Kopf gestellt". So kann das Projektionsbild eines an der Decke befestigten Projektors auf eine durchscheinende Leinwand geworfen werden.
<p>Seitenverhältnis</p> 	<p>Hier wählen Sie ein bevorzugtes Seitenverhältnis aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto: Diese Option behält das ursprüngliche Seitenverhältnis des Bildes bei und vergrößert das Bild zur Anpassung an die physikalischen horizontalen oder vertikalen Pixel. • 4:3: Das Bild wird an die Leinwand angepasst, skaliert und mit einem Seitenverhältnis von 4:3 angezeigt. • 16:9: Das Bild wird an die Breite der Leinwand angepasst, skaliert und mit einem Seitenverhältnis von 16:9 angezeigt.

Trapezkorrektur	Hier korrigieren Sie Bildverzerrungen, die durch Kippen des Projektors entstehen. (± 40 Grad) 
H. Trapezkor.	Drücken Sie auf  oder  , um die Bildverzerrung horizontal zu korrigieren.
V. Trapezkor.	Drücken Sie auf  oder  , um die horizontale Bildverzerrung zu korrigieren und das Bild rechteckig zu machen.
Hor. Position	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf , um das Bild nach links zu verschieben. • Drücken Sie auf , um das Bild nach rechts zu verschieben.
Ver. Position	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf , um das Bild nach unten zu verschieben. • Mit  verschieben Sie das Bild nach oben.
Frequenz	Hier können Sie die Bildwiederholrate des Projektors an der "Frequenz" Ihrer Computergrafikkarte anpassen. Wenn ein senkrechter flimmernder Streifen auf dem projizierten Bild erscheint, können Sie das Problem mit dieser Funktion beheben.
Abstimmung	Diese Funktion synchronisiert die Signalfrequenz des Projektors mit der Grafikkarte. Wenn das Bild wackelt oder flimmert, können Sie das Problem mit dieser Funktion beheben.
Schärfe	Hier können Sie die Schärfe des Bildes einstellen. <ul style="list-style-type: none"> • Mit  verringern Sie die Schärfe. • Mit  erhöhen Sie die Schärfe.
PIP	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie "Ein", um gleichzeitig zwei Anzeigefenster auf der Leinwand zu haben. • Mit "Aus" deaktivieren Sie die Funktion.
PIP-Quelle	Mit den Tasten  und  wählen Sie die zweite Videoquelle: Composite-, S-Video- oder Component-Signal.
PIP-Pos.	Hier stellen Sie die Position des zweiten Anzeigefensters auf der Leinwand für die PIP-Funktion ein.
PIP-Größe	Hier stellen Sie die Größe des zweiten Anzeigefensters auf der Leinwand für die PIP-Funktion ein.



Hinweis: Im HDMI-, DVI- oder Videomodus werden die Funktionen "H.Trapezkor.", "V. Trapezkor.", Frequenz" and "Abstimmung" nicht unterstützt.

Hinweis: Die Funktion "Schärfe" wird nicht im HDMI-, DVI- und Computer-Modus unterstützt.

Hinweis: Die Funktion "PIP", "PIP-Quelle", "PIP-Pos." und "PIP-Größe" werden nicht im Videomodus unterstützt.

Verwaltung



ECO-Modus	Wählen Sie "Ein", um die Projektorlampe zu dämpfen und damit den Stromverbrauch zu reduzieren, die Lampenlebensdauer zu verlängern und Rauschen zu reduzieren. Wählen Sie "Aus", um in den Normalmodus zu wechseln.
Große Höhe	Wählen Sie "Ein", um den "Große Höhe"-Modus zu aktivieren. Diese Option bewirkt einen ständigen Betrieb der Lüfter bei voller Drehzahl, um den Projektor auch in großen Höhen ausreichend kühlen zu können.
Auto-Aus	Der Projektor wird automatisch ausgeschaltet, wenn es innerhalb der festgelegten Zeit keine Signaleingabe gibt. (in Minuten)
Lampenstd.	Hier wird die gesamte Betriebszeit der Lampe angezeigt (in Stunden).
Lampenwechsel-Erinnerung	Aktivieren Sie diese Funktion, um sich an das Auswechseln der Lampe 30 Stunden vor dem Erreichen des Endes der Lampenlebenszeit durch eine Anzeige aufmerksam machen zu lassen.
Reset Lampe	Drücken Sie auf die Taste  und wählen "Ja", um die Betriebszeit der Lampe auf 0 zurückzusetzen.

Setting (Einstellung)



Menü-Pos.	Hier stellen Sie die Position des Menüs auf dem Bildschirm ein.
Quelle festlegen	Der Projektor sucht nach anderen Signalen, wenn das momentane Eingabesignal verloren gegangen ist und die Quellenverriegelung auf "Aus" gestellt ist. Wenn die Quellenverriegelung auf "Ein" gestellt ist, wird der aktuelle Quellkanal "verriegelt", bis Sie die Taste "Source" auf der Fernbedienung für den nächsten Kanal drücken.

<p>Startbild</p>	<p>Hier wählen Sie ein bevorzugtes Startbild aus. Wenn Sie die Einstellung ändern, wird die neue Einstellung erst nach dem Schließen des OSD-Menüs wirksam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acer: Das Standard-Startbild des Acer-Projektors. • Benutzer: Das Bild, das durch die Funktion "Bildschirmaufnahme" aufgenommen wurde, wird verwendet.
<p>Bildschirmaufnahme</p>  <p>Bildschirmaufnahme im Gang Bitte warten</p>	<p>Verwenden Sie diese Funktion, um ein eigenes Startbild zu verwenden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Bild, das Sie als Startbild verwenden möchten, aufzunehmen.</p> <p>Hinweis: Bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren, stellen Sie bitte sicher, dass die Funktion "Trapezkorrektur" auf den Standardwert 0 gestellt und das Seitenverhältnis auf 4:3 gestellt ist. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Bildeinstellungen".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie die Einstellung der Funktion "Startbild" von "Acer" in "Benutzer". • Drücken Sie die angegebene Taste, um "Bildschirmaufnahme" zu aktivieren und damit ein benutzerdefiniertes Startbild zu erstellen. • Ein Bestätigungsaufforderungsfenster erscheint. Wählen Sie "Ja", um das vorliegende Bild als benutzerdefiniertes Startbild zu verwenden. Der Aufnahmebereich ist die rote, rechteckige Fläche. Wählen Sie "Nein", um die Aufnahme abzubrechen und das Bildschirmmenü (OSD-Menü) zu schließen. • Eine Meldung erscheint, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die Aufnahme im Gang ist. • Nach dem Abschließen des Aufnahmevorgangs verschwindet die Meldung und das originale Bild wird angezeigt. • Das benutzerdefinierte Startbild, wie unten angezeigt, wird verwendet, wenn es ein neues Eingangssignal gibt oder wenn Sie den Projektor neu starten.
<p>Verd. Untertitel</p>	<p>Wählen Sie den gewünschten Modus der geschlossenen Untertitel: CC1, CC2, CC3, CC4 (CC1 zeigt Untertitel in der Hauptsprache Ihrer Region an).</p> <p>Mit "Aus" schalten Sie die Untertitelfunktion aus. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Composite Video- oder S-Videoeingangssignal ausgewählt wurden und das Systemformat auf NTSC eingestellt ist.</p> <p><Hinweis>: Stellen Sie den Seitenverhältnis auf 4:3 ein. Diese Funktion ist bei einem Seitenverhältnis von "16:9" oder "Auto" nicht verfügbar.</p>
<p>Sicherheit</p> 	<p>Sicherheit</p> <p>Dieser Projektor bietet dem Administrator eine nützliche Sicherheitsfunktion zur Verwaltung der Projektorbenutzung.</p> <p>Drücken Sie auf , um die Einstellungen der "Sicherheit" vorzunehmen. Wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert ist, müssen Sie zuerst das "Administrator Kennwort" eingeben, bevor Sie die Sicherheitseinstellung vornehmen können.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie "Ein", um die Sicherheitsfunktion zu aktivieren. Daraufhin muss der Benutzer zur Bedienung des Projektors ein Kennwort eingeben. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem Abschnitt "Benutzerkennwort". • Wenn "Aus" gewählt wird, dann kann der Benutzer ohne Kennwortabfrage den Projektor einschalten.



Hinweis: Diese Bildschirmaufnahmefunktion beschränkt sich auf das Seitenverhältnis von 4:3.

Hinweis: Bei XGA-Modellen empfehlen wir Ihnen zur Erzielung einer optimalen Bildqualität vor dem Einsatz dieser Funktion die PC-Auflösung auf 1024 x 768 einzustellen.

Hinweis: Bei WXGA-Modellen empfehlen wir Ihnen zur Erzielung einer optimalen Bildqualität vor dem Einsatz dieser Funktion die PC-Auflösung auf 1280 x 800 einzustellen.

	<p>Abschaltung (Minuten)</p> <p>Wenn die Funktion "Sicherheit" auf "Ein" eingestellt ist, kann der Administrator die Abschaltungsfunktion einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit der Taste ◀ oder ▶ wählen Sie ein Zeitverzögerungsintervall aus. • Sie können einen Wert von 10 Minuten bis 990 Minuten einstellen. • Nach dem Ablauf der Zeit wird die Eingabe des Kennworts erneut verlangt. • Die werkseitige Standardeinstellung der Funktion "Abschaltung (Minuten)" ist "Aus". • Sobald die Sicherheitsfunktion aktiviert ist, wird beim Einschalten des Projektors die Eingabe des Kennworts verlangt. Sowohl das "Benutzerkennwort" als auch das "Administratorkennwort" wird in diesem Aufforderungsdialogfenster angenommen.
	<p>Benutzerkennwort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf ▶, um das "Benutzerkennwort" einzurichten oder zu ändern. • Stellen Sie mit Hilfe der Zifferntasten der Fernbedienung Ihr Kennwort ein. Drücken Sie anschließend zum Bestätigen Ihrer Einstellungen auf "MENU". • Mit ◀ löschen Sie ein Zeichen. • Geben Sie erneut das Kennwort für das Feld "Kennwort bestätigen:" ein. • Das Kennwort sollte 4 bis 8 Zeichen haben. • Wenn die Option "Kennwort nur nach Einstecken des Netzsteckers abfragen." gewählt wird, dann wird die Eingabe des Kennworts bei jedem Anschließen des Netzkabels verlangt. • Wenn die Option "Kennwort bei jedem Einschalten des Projektors abfragen." aktiviert ist, wird die Eingabe des Kennworts bei jedem Einschalten des Projektors verlangt.
	<p>Administratorkennwort</p> <p>Das Administratorkennwort wird in den beiden Dialogfenstern "Administratorkennwort eingeben" und "Kennwort eingeben" angenommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf ▶, um die Einstellung der Funktion "Administratorkennwort" zu ändern. • Die werkseitige Standardeinstellung für das "Administratorkennwort" ist "1234". <p>Falls Sie Ihr Administratorkennwort vergessen haben, gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um das Administratorkennwort abzurufen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein einmaliges, 6-stelliges "Universalkennwort" ist auf der Sicherheitskarte (siehe Zubehör im Karton) gedruckt. Der Projektor nimmt das einmalige Kennwort immer an, egal wie das Administratorkennwort lautet. • Wenden Sie sich bitte an ein Acer-Kundendienstzentrum, falls diese Sicherheitskarte und die Nummer verloren gegangen ist.

	<p>Benutzerstartbild verrgl</p> <ul style="list-style-type: none"> Standardmäßig ist die Funktion "Benutzerstartbild verrgl" auf "Aus" eingestellt. Wenn die Funktion "Benutzerstartbild verrgl" auf "EIN" gestellt ist, dann kann das Startbild nicht von Benutzern geändert werden. Mit dieser Funktion verhindern Sie, dass andere Benutzer das Startbild willkürlich ändern. Wählen Sie "Aus", um das Ändern des Startbildes zu erlauben.
VGA OUT (Standby)	<ul style="list-style-type: none"> Die Standardeinstellung ist "Aus". Wählen Sie "Ein", um die VGA OUT-Verbindung zu aktivieren.
Zurücksetzen	<ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste  und wählen anschließend "Ja"; dadurch setzen Sie die Parameter aller Menüs auf die Werkseinstellungen zurück.
LAN	<ul style="list-style-type: none"> Die Standardeinstellung ist "Aus". Wählen Sie "Ein", um die LAN-Verbindung zu aktivieren. (nur für P7203/P7205)
LAN IP/Mask	<ul style="list-style-type: none"> Die IP- und Maskenadresse wird angezeigt. (nur für P7203/P7205)
LAN zurücksetzen	<ul style="list-style-type: none"> Damit setzen Sie die LAN-Funktion zurück. (nur für P7203/P7205)
WiFi/LAN	<ul style="list-style-type: none"> Die Standardeinstellung ist "Ein". Wählen Sie "Aus", um die Drahtlos/LAN-Verbindung zu deaktivieren. (nur für P7200i)
WiFi/LAN IP/Mask	<ul style="list-style-type: none"> Die Drahtlos-/LAN-IP- und Maskenadresse wird angezeigt. (nur für P7200i)
WiFi/LAN zurücksetzen	<ul style="list-style-type: none"> Damit setzen Sie die LAN- oder Wireless-Funktion zurück. (nur für P7200i)
Auto-Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> Die Standardeinstellung ist "Ein"; damit wird das Hoch-/Runterfahren der elektronischen Leinwand mit dem Ein-/Ausschalten des Projektors verknüpft.

Audio



Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> Mit  verringern Sie die Lautstärke. Mit  erhöhen Sie die Lautstärke.
Stumm	<ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie "Ein", um den Ton stumm zu schalten. Wählen Sie "Aus", um die ursprüngliche Lautstärke wiederherzustellen.
Ein-/Ausschalllautstärke	<ul style="list-style-type: none"> Diese Funktion erlaubt Ihnen die Lautstärke der Benachrichtigung beim Ein-/Ausschalten des Projektors einzustellen.
Alarmlautstärke	<ul style="list-style-type: none"> Diese Funktion erlaubt Ihnen die Lautstärke jeder Warnmeldung einzustellen.

Timer



Timer-Ort	<ul style="list-style-type: none"> Hier stellen Sie die Position des Timers auf der Leinwand ein.
Timer-Start	<ul style="list-style-type: none"> Mit  starten oder stoppen Sie den Timer.
Timer-Intervall	<ul style="list-style-type: none"> Mit der Taste  /  stellen Sie die Timer-Dauer ein.
Timer-Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> Diese Funktion erlaubt Ihnen die Lautstärke der Benachrichtigung beim Starten und Beenden der Timerfunktion einzustellen.
Timer-Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> Mit der Taste  /  schalten Sie zwischen den auf der Leinwand angezeigten Timer-Modi um.

Sprache



Sprache	<p>Das OSD-Menü kann in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Mit der Taste  /  wählen Sie Ihre bevorzugte Menüsprache aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mit  bestätigen Sie Ihre Wahl.
---------	--

Anhang

Fehlerbehebung

Sollten Probleme mit dem Acer-Projektor auftreten, wenden Sie sich bitte an folgende Anleitung zur Fehlerbehebung. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler oder ein Kundencenter, falls das Problem fortbestehen sollte.

Bildprobleme und Lösungen

#	Problem	Lösung
1	Es wird kein Bild angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie das Gerät, wie im Abschnitt „Erste Schritte“ beschrieben, an. • Überprüfen Sie, ob die Kontaktstifte der Anschlüsse verbogen oder abgebrochen sind. • Überprüfen Sie, ob die Projektionslampe richtig installiert ist. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Auswechseln der Lampe". • Stellen Sie sicher, dass die Objektivabdeckung entfernt und der Projektor eingeschaltet wurde.
2	Bild nur teilweise, rollend oder falsch angezeigt (beim PC, Windows 95/98/2000/XP)	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste "RESYNC" auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld. • Bei einem falsch angezeigten Bild: <ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie unter "Arbeitsplatz" die "Systemsteuerung" und klicken dann doppelt auf das "Anzeige"-Symbol. • Wählen Sie den Registerreiter "Einstellungen". • Stellen Sie sicher, dass die Anzeigeauflösungseinstellung 1600 x 1200 (UXGA) oder weniger beträgt. • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweitert...". <p>Falls das Problem bestehen bleibt, muss auch die Einstellung des verwendeten Monitors wie folgt geändert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Anzeigeauflösungseinstellung 1600 x 1200 (UXGA) oder weniger beträgt. • Klicken Sie auf der Registerkarte "Monitor" auf die Schaltfläche "Ändern". • Klicken Sie auf "Alle Hardwarekomponenten dieser Geräteklasse". Wählen Sie im Feld "Hersteller" die Option "Standardmonitortypen" und dann die benötigte Auflösung aus dem "Modelle"-Feld aus. • Stellen Sie sicher, dass die Anzeigeauflösungseinstellung des Monitors 1600 x 1200 (UXGA) oder weniger beträgt.

3	Bild nur teilweise, rollend oder falsch angezeigt (Bei Notebooks)	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste "RESYNC" auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld. • Bei einem falsch angezeigten Bild: <ul style="list-style-type: none"> • Führen Sie zuerst die oben beschriebenen Schritte (Punkt 2) zur Einstellung der Auflösung des Computers aus. • Schalten Sie die Ausgabeinstellungen um. Beispiel: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] • Wenn Sie Probleme bei der Änderung der Auflösung haben oder die Bildanzeige am Monitor einfriert, sollten Sie alle Geräte inklusive des Projektors neu starten.
4	Der Bildschirm des Notebook-Computers zeigt die Präsentation nicht an.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Verwendung eines Notebook-PCs mit Microsoft® Windows®: Manche Notebook-PCs deaktivieren ihren eigenen Bildschirm, wenn ein zweites Anzeigegerät angeschlossen ist. Wie Sie den Notebook-Bildschirm aktivieren, erfahren Sie von der Dokumentation Ihres Notebooks. • Bei Verwendung eines Notebooks mit dem Betriebssystem Apple® Mac® OS: Öffnen Sie "Display" unter "System Preference" und stellen "Video Mirroring" auf "Ein".
5	Das Bild wackelt oder flimmert.	<ul style="list-style-type: none"> • Korrigieren Sie das Bild über die Funktion "Abstimmung". Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Bild". • Ändern Sie auf Ihrem Computer die Farbeinstellung für den Monitor.
6	Das Bild hat einen senkrechten flimmernden Streifen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie die Einstellung der Funktion "Frequenz". Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Bild". • Überprüfen Sie den Anzeigemodus der Grafikkarte und ändern ihn gegebenenfalls in einen mit diesem Projektor kompatiblen Modus.
7	Das Bild ist unscharf.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Linsenkappe entfernt ist. • Stellen Sie die Bildschärfe über den Fokusing des Projektors ein. • Stellen Sie sicher, dass die Projektionsleinwand mindestens 1 m und maximal 10 m von dem Projektor entfernt ist. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "So erhalten Sie eine bevorzugte Bildgröße durch Justieren der Entfernung und des Zoomfaktors".

8	Das Bild ist bei einer DVD-Wiedergabe im "Breitbild"-Format langgestreckt.	<p>Wenn Sie eine DVD wiedergeben, die im anamorphen oder 16:9-Seitenverhältnis kodiert ist, müssen Sie gegebenenfalls die folgenden Einstellungen vornehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie einen DVD-Titel im 4:3-Format wiedergeben, ändern Sie bitte über das OSD-Menü des Projektors das Format in 4:3. • Wenn das Bild auch dann noch langgestreckt ist, müssen Sie das Seitenverhältnis ändern. Bitte stellen Sie auf Ihrem DVD-Player das Seitenverhältnis auf 16:9 (Breitbild) ein.
9	Bild zu klein oder zu groß	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie den Zoomring auf der Oberseite des Projektors ein. • Rücken Sie den Projektor näher an die Leinwand oder weiter von der Leinwand weg. • Drücken Sie auf "MENU" auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld. Rufen Sie "Bild --> Seitenverhältnis" auf und versuchen Sie es mit einer anderen Einstellung.
10	Das Bild hat schräge Seiten	<ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie, wenn möglich, die Position des Projektors, so dass er in der Mitte steht. • Wählen Sie "Trapezkorrektur Δ / ∇" im OSD-Menü oder drücken die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, bis beide Seiten vertikal sind.
11	Das Bild ist falsch herum.	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie "Bild --> Projektion" im OSD-Menü und ändern die Projektionsrichtung.

Probleme mit dem Projektor

#	Zustand	Lösung
1	Der Projektor reagiert auf keine Steuerung	Schalten Sie, wenn möglich, den Projektor aus, ziehen das Netzkabel heraus und warten für mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Netzkabel wieder anschließen.
2	Die Lampe erlischt oder macht einen Knall.	Wenn das Ende der Lampenlebensdauer erreicht ist, erlischt die Lampe mit einem lauten Knallgeräusch. In diesem Fall lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, bis das Lampenmodul ausgewechselt ist. Folgen Sie zum Auswechseln der Lampe den Anweisungen im Abschnitt "Auswechseln der Lampe".

OSD-Meldungen

#	Zustand	Warnmeldung
1	Meldung	<p data-bbox="394 268 871 288">Gebläse versagt - Das Systemgebläse funktioniert nicht.</p> <div data-bbox="383 316 942 373" style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p data-bbox="601 320 721 341">Gebläse versagt</p> <p data-bbox="478 341 845 362">Die Lampe wird demnächst autom. Ausgeschaltet.</p> </div> <p data-bbox="394 395 929 544">Projektor überhitzt - Die empfohlene Betriebstemperatur des Projektors wurde überschritten. Der Projektor muss abgekühlt werden, bevor er weiter verwendet werden darf. Bitte prüfen Sie auch, ob die Staubfilter installiert sind. Sind die Staubfilter von Staub verstopft, reinigen Sie sie bitte. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem Abschnitt "Reinigen und Auswechseln der Staubfilter".</p> <div data-bbox="383 564 942 622" style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p data-bbox="598 569 710 590">Projektor überhitzt</p> <p data-bbox="500 590 809 611">Die Lampe wird demnächst autom. Ausgeschaltet.</p> </div> <p data-bbox="394 644 929 687">Lampe auswechseln - Die Lampe erreicht bald seine Standzeit. Bereiten Sie sich vor, sie bald auszuwechseln.</p> <div data-bbox="383 715 942 772" style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p data-bbox="419 719 904 740">Die Lampe kommt an ihr Ende für eine Nutzung mit voller Leistung</p> <p data-bbox="572 740 751 761">Auswechseln empfohlen</p> </div>

Liste mit LED- und Alarm-Definitionen


LED-Meldungen

Meldung	LED "LAMP"	LED "TEMP"	Betriebs-LED	
	Rot	Rot	Rot	Blau
Standby (Netzkabel angeschlossen)	--	--	V	--
EIN-/AUS-Taste EIN	--	--	--	V
Lampen-Neuersuch	--	--	--	Schnell blinkend
Ausschalten (Abkühlung im Gang)	--	--	Schnell blinkend	--
Ausschalten (Abkühlung fertig)	--	--	V	--
Fehler (Überhitzung)	--	V	--	V
Fehler (Gebläse versagt)	--	Schnell blinkend	--	V
Fehler (Lampe versagt)	V	--	--	V
Fehler (Farbrad versagt)	Schnell blinkend	--	--	V

Reinigen und Auswechseln der Staubfilter

Reinigen der Staubfilter

Reinigen Sie nach allen 1000 Betriebsstunden die Staubfilter. Werden die Filter nicht regelmäßig gereinigt, können sie von Staub verstopft werden und die Belüftung beeinträchtigen. Dies kann zu einer Überhitzung führen und den Projektor beschädigen.



Folgen Sie den nachstehenden Schritten:

- 1 Schalten Sie den Projektor aus. Warten Sie, bis die Betriebs-LED aufhört zu blinken, bevor Sie das Netzkabel herausziehen.
- 2 Lassen Sie den Projektor mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
- 3 Entfernen Sie das Eckstück (Abb. 1).
- 4 Ziehen Sie den Staubfilter heraus (Abb. 2).
- 5 Verwenden Sie einen kleinen Staubsauger, der für die Reinigung von Computern und sonstigen Bürogeräten konzipiert ist, um die Staubfilter zu reinigen.
- 6 Falls der Schmutz schwer zu entfernen ist oder der Filter beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst, um neue Filter zu erhalten.


Auswechseln der Lampe

Entfernen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die Schrauben am Deckel. Ziehen Sie anschließend die Lampe heraus.

Der Projektor erkennt automatisch die Betriebszeit der Lampe. Sie sehen die Warnmeldung: **"Die Lampe kommt an ihr Ende für eine Nutzung mit voller Leistung. Auswechseln empfohlen!"** Wechseln Sie bitte schnellstmöglich die Lampe aus, wenn Sie diese Meldung sehen. Stellen Sie sicher, dass sich der Projektor mindestens 30 Minuten lang abgekühlt hat, bevor Sie die Lampe auswechseln.



Warnung: Das Lampenfach ist heiß! Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie die Lampe auswechseln!



So wechseln Sie die Lampe aus

- 1 Schalten Sie den Projektor aus, indem Sie den Stromschalter drücken.
- 2 Lassen Sie den Projektor mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
- 3 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- 4 Suchen Sie die Taste "OPEN" an der Seite des Projektors und drücken darauf, um die Abdeckung zu öffnen. (Abb. 1)
- 5 Öffnen Sie die Abdeckung. (Abb. 2)
- 6 Entfernen Sie die zwei Schrauben, die das Lampenmodul befestigen. (Abb. 3)
- 7 Ziehen Sie mit etwas Kraft das Lampenmodul heraus. (Abb. 4)

Gehen Sie beim Einsetzen des neuen Lampenmoduls in umgekehrter Reihenfolge vor.




Warnung: Achten Sie darauf, dass Sie weder das Lampenmodul fallen lassen noch die Birne anfassen, um Verletzungen zu vermeiden. Die Birne kann zerbrechen und Verletzungen verursachen, wenn das Lampenmodul herunterfällt.

Deckenmontage


Möchten Sie den Projektor mit einer Deckenmontagevorrichtung installieren, dann folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

- 1 Bohren Sie vier Löcher in eine solide, massive Stelle an der Decke und bringen dann die Montageplatte an.




Hinweis: Die Schrauben werden nicht mitgeliefert. Bitte kaufen Sie die für Ihre Decke geeigneten Schrauben.

- 2 Bringen Sie mit vier passenden Schrauben die Stange an.




- 3 Verwenden Sie so viele Schrauben, wie es für die Projektorgröße angemessen ist, um den Projektor an dem Halteblech zu befestigen.




Hinweis: Es ist ratsam einen angemessenen Abstand zwischen dem Halteblech und dem Projektor zu halten, um eine ausreichende Wärmererzeugung zu gewährleisten. Verwenden Sie gegebenenfalls zwei Unterlegscheiben zur zusätzlichen Unterstützung.

- 4 Bringen Sie das Halteblech an der Stange an.




- 5 Verstellen Sie gegebenenfalls den Winkel und die Position.



Hinweis: In der folgenden Tabelle finden Sie den passenden Schrauben- und Unterlegscheibentyp für jedes Modell. Schrauben mit einer Durchmesser von 3 mm sind in der Schraubentüte beigelegt.

Modelle	Schraubentyp B		Unterlegscheibentyp	
	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Groß	Klein
P7203/P7205/ P7200i	3	20	V	V

Schraubenspezifikationen M3 x 20mm



Technische Daten

Die nachstehenden technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden. Die endgültigen technischen Daten entnehmen Sie bitte den von Acer für den Vertrieb veröffentlichten Angaben.

Projektionssystem	DLP®
Auflösung	Nativ: XGA (1024 x 768), Maximum: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050), 1080p (1920 x 1080)
Computerkompatibilität	IBM-PCs und kompatible, Apple Macintosh, iMac und VESA-Standards: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videokompatibilität	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i/p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Seitenverhältnis	4:3 (nativ), 16:9
Mögliche Anzeigefarben	1,07 Billionen Farben
Projektionsobjektiv	F/2,45 - 2,9, f = 22,18 mm - 33,27 mm, 1,5X manuelle Zoomeinstellung
Projektionsbildschirmgröße (Diagonale)	32" (81,23 cm) - 300" (762 cm)
Projektionsentfernung	3,28" (1,0 m) - 32,8" (10,0 m)
Projektionsfaktor	64"@2 m (1,55 - 2,36:1)
Horizontale Abtastrate	30 k - 100 kHz
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 85 Hz
Lampentyp	P7203: vom Anwender austauschbare 350 W-Lampe P7200i: vom Anwender austauschbare 280 W-Lampe P7205: vom Anwender austauschbare 400 W-Lampe
Trapezkorrektur	±40 Grad
Audio	Interner Lautsprecher mit einer Leistung von 3 W x 2
Gewicht	7,5 kg (16,5 lbs.)
Abmessungen (B x T x H)	398 mm x 310 mm x 140 mm (15,7" x 12,2" x 5,5")
Fernbedienung	Laser-Pointerfunktion
Digitales Zoomen	2x
Stromversorgung	Wechselstromeingang: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	P7203: 450 W ±10% P7200i: 385 W ±10% P7205: 525W ±10%
Betriebstemperatur	5°C bis 35°C / 41°F bis 95°F

Ein- und Ausgänge

- Netzanschluss x 1
- VGA-Eingang x 2
- Composite-Eingang x1
- S-Video x1
- VGA-Ausgang x1
- HDMI x2
- DVI-D x1: mit HDCP-Unterstützung
- RS232 3-poliger Mini-Anschluss x1
- USB x4
- 3,5mm Audioeingangsanschluss x 2
- 3,5mm Audioausgangsanschluss x 1
- SPDIF Cinch-Ausgangsanschluss x 1
- 3 RCA Component-Video x1
- RJ45 x1
- Gleichstromeingang x1

Folgendes gibt es nur bei der P7200i-Serie:

- Wireless Antenne x1

Standardlieferumfang

- Netzkabel x1
 - VGA-Kabel x1
 - DVI-D-Kabel x1
 - Composite-Videokabel x1
 - Component-Kabel (3 Cinch) x1
 - Fernbedienung x 1
 - Batterie x 2 (für Fernbedienung)
 - Bedienungsanleitung (CD-ROM) x2
 - Schnellstartanleitung x2 (Wireless-Schnellstartanleitung für die P7200i -Reihe)
 - Sicherheitskarte x1
 - Tragetasche x1
 - Wireless Antenne x1 (für P7200i)
 - PnS-Laufwerk x1 (for P7200i)
 - Staubfilter x1
-

* Das Design und die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

Kompatible Modi

A. VGA analog

1 VGA analog - PC-Signal

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [kHz]
VGA	640x480	60	31,50
	640x480	72	37,90
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,30
	720x400	70	31,50
	720x400	85	37,90
SVGA	800x600	56	35,10
	800x600	60	37,90
	800x600	72	48,10
	800x600	75	46,90
	800x600	85	53,70
	832x624	75	49,725
XGA	1024x768	60	48,40
	1024x768	70	56,50
	1024x768	75	60,00
	1024x768	85	68,70
SXGA	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280x1024	60	63,98
	1280x1024	72	76,97
	1280x1024	75	79,98
QuadVGA	1280x960	60	60,00
	1280x960	75	75,23
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,00
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
PowerBook G4	640x480	60	31,35
	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40

	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,00

2 VGA analog - erweiterte Breitbild-Frequenz

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [kHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,772
	1280x800	60	49,643
	1440x900	60	59,9
	1680x1050	60	65,290
	1920x1080	60	67,5

B. DVI digital

1 DVI - PC-Signal

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [kHz]
VGA	640x480	60	31,50
	640x480	72	37,90
	640x480	75	37,50
	640x480	85	43,30
	720x400	70	31,50
	720x400	85	37,90
SVGA	800x600	56	35,10
	800x600	60	37,90
	800x600	72	48,10
	800x600	75	46,90
	800x600	85	53,70
	832x624	75	49,725
XGA	1024x768	60	48,40
	1024x768	70	56,50
	1024x768	75	60,00
	1024x768	85	68,70
SXGA	1152x864	70	63,80
	1152x864	75	67,50
	1152x864	85	77,10
	1280x1024	60	63,98
	1280x1024	72	76,97
	1280x1024	75	79,98

	1280x1024	85	91,10
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,23
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,00
Power Mac G4	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
PowerBook G4	640x480	60	31,35
	640x480	66,6(67)	34,93
	800x600	60	37,90
	1024x768	60	48,40
	1152x870	75	68,68
	1280x960	75	75,00
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,00

2 DVI - erweiterte Breitbild-Frequenz

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [kHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,772
	1280x800	60	49,643
	1440x900	60	59,9
	1680x1050	60	65,290

3 DVI - Videosignal

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [kHz]
Für TWN/USA SKU			
480i (NTSC)	720x480(1440x480)	59,94(29,97)	15,734
480p (NTSC)	720x480	59,94	31,469
720p (NTSC)	1280x720	60	44,955
1080i (NTSC)	1920x1080	60(30)	33,716
1080p (NTSC)	1920x1080	60	67,432
Für EMEA SKU			
576i (PAL)	720x576(1440x576)	50(25)	15.625
576p (PAL)	720x576	50	31.25
720p (PAL)	1280x720	50	37.5
1080i (PAL)	1920x1080	50	28.125
1080p (PAL)	1920x1080	50	56.25

C. HDMI -Digital

- 1 HDMI - PC-Signal und erweiterte Breitbild-Frequenz: Unterstützt die obigen Angaben für DVI digital.
- 2 HDMI - Videosignal

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [kHz]
Für TWN/USA SKU			
480i (NTSC)	720x480(1440x480)	59,94(29,97)	15,734
480p (NTSC)	720x480	59,94	31,469
720p (NTSC)	1280x720	60	44,955
1080i (NTSC)	1920x1080	60(30)	33,716
1080p (NTSC)	1920x1080	60	67,432
Für EMEA SKU			
576i (PAL)	720x576(1440x576)	50(25)	15,625
576p (PAL)	720x576	50	31,25
720p (PAL)	1280x720	50	37,5
1080i (PAL)	1920x1080	50	28,125
1080p (PAL)	1920x1080	50	56,25
Horizontale Abtastrate:		15k - 92 kHz	
Vertikale Abtastrate:		50k - 85 Hz	

Bestimmungen und Sicherheitshinweise

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und hat sich als mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Bestimmungen der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission) konform erwiesen. Diese Grenzwerte geben einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Um weiterhin die Anforderungen der FCC-Bestimmungen zu erfüllen, müssen abgeschirmte Kabel bei allen Verbindungen mit anderen Computergeräten verwendet werden.

Hinweis: Peripheriegeräte

Nur die Peripheriegeräte (Ein-/Ausgabegeräte, Endgeräte, Drucker etc.), die für die Konformität mit den Klasse B-Grenzwerten zertifiziert wurden, dürfen mit diesem Gerät verbunden werden. Der Betrieb mit nicht zertifizierten Peripheriegeräten kann Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursachen.

Achtung

Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von dem Hersteller genehmigt wurden, kann die von der Federal Communications Commission erteilte Gerätebetriebsbefugnis des Benutzers ungültig werden.

Betriebsbedingungen

Dieses Gerät erfüllt alle Anforderungen des Teils 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein. Das betrifft auch solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.

Hinweis: Für Benutzer in Kanada

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Bestimmungen ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Konformitätserklärung für EU-Länder

Hiermit erklärt Acer, dass diese Projektor-Reihe die Anforderungen und weiteren relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Konform mit der russischen gesetzlichen Zertifizierung



ME61

Rechtliche Erklärung zu Funkgeräten



.....

Hinweis: Die folgenden rechtlichen Informationen gelten nur für Modelle mit drahtlosen LAN- und/oder Bluetooth-Funktionen.

Allgemein

Das Produkt erfüllt alle Anforderungen der Hochfrequenz- und Sicherheitsstandards in allen Ländern bzw. Regionen, in denen seine drahtlose Nutzung genehmigt ist. Je nach den Konfigurationen enthält das Produkt möglicherweise drahtlose Funkgeräte (wie z.B. WLAN- und/oder Bluetooth-Module).

Kanada — Lizenzfreie Kleinleistungs-Funkverkehrgeräte (RSS-210)

- a Allgemeine Informationen
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
 2. Das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein. Das betrifft auch solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.
- b Betrieb im 2,4 GHz-Bereich
Um Radiointerferenzen am lizenzierten Service zu verhindern, sollte dieses Gerät zur maximalen Abschirmung nur im Hause betrieben werden, bzw. unterliegt bei eine Außeninstallation einer Lizenzierung.

Liste mit zutreffenden Ländern

Die Benutzung des Gerätes muss streng in Übereinstimmung mit den Vorschriften und Beschränkungen im Land der Benutzung sein. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit der lokalen Behörde in dem Land Kontakt auf, in dem Sie das Gerät benutzen. Die aktuelle Länderliste finden Sie auf der Internetseite <http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm>.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih,
Taipei Hsien 221, Taiwan



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Projector
Trade Name: Acer
Model Number: DNX916/DNX917/DNX918
Machine Type: P7200i/P7203/P7205/F110R/F112/F116/PFX-X01F/
PF-XF03/PF-XF05

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- EN55024
- EN61000-3-2 Class A
- EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

- The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan

The standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.



R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
 - EN60950-1
 - EN62311
- **Article 3.1(b) EMC**
 - EN301 489-1
 - EN301 489-17
- **Article 3.2 Spectrum Usages**
 - EN300 328
 - EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2010.

Easy Lai

Easy Lai (Manager)
Regulation Center, Acer Inc.

Apr. 1, 2010 -

Date



Acer America Corporation

333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DNX0811/DNX0814/DWX0815
Machine Type:	P7200i/P7203/P7205/F110R/F112/F116/PFX- X01F/PF-XF03/PF-XF05
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147